Mode d'emploi

Balance poids-prix UC3-Value Line

be connected be successful

6/15 kg		0.000 0.00	kg €j _{kg}	Avance T Tare		FIXE R	A - Z echerche	ANNU	Annul.tick.
Vent	е ^{08.0}	0.00	€ 9:08:38	Rayon		# # •	> 0 < ise à zéro S	II Second prix	
1/152 1 Viande hachée (boeuf + porc)	2	3		4	2 X	MODE		i INFO	х
5	6	7		8		7	8	9	-
9	10	11		12 PL	ΠI	4	5	6	+
13	14	15		16 PLI	лп	1	2	3	
17	18	19		20 PLU	ш	0	00	с	*

La composition et la structure de l'interface utilisateur de votre appareil peuvent être différentes de cette présentation.

Mode d'emploi à partir de la version 1.13



Déclaration de conformité

Nous, Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH Unter dem Malesfelsen 34 D-72458 Albstadt

déclarons sous notre seule responsabilité, que le produit

balance poids-prix modèle UC3 - CT/HT/CDDT/SPCT/RTT

à partir du numéro de série 3076250

auquel se rapporte cette déclaration, est conforme aux normes et directives suivantes:

Directive du conseil	Norme		
sur la compatibilité électromagnétique 89/336/CEE; directives amendement 92/31/CEE; 93/68/CEE	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3		
concernant les matériels électriques à utiliser à l'intérieur de certaines limites de tension 73/23/CEE; directive amendement 93/68/CEE	EN 60 950		
sur les balances à fonctionnement non automatique 90/384/CEE; directive amendement 93/68/CEE	EN 45501		

Albstadt, février 2009

1. human

Mettler-Toledo (Albstadt) GmbH

R. Zolale

Christoph Dermond, General Manager Roland Schmale, Quality Manager

Table des matières

Déclaration de conformité	2
Consignes métrologiques	7
Note importante sur les balances vérifiées dans les pays de la CEE	7
Marche/arrêt de la balance	8
Consignes de sécurité	. 8
Dispositif de mise à zéro et mise à zéro de la balance	9
Consignes d'installation	9
Remarques concernant le papier thermique et les étiquettes thermiques	. 10
Utilisation, nettoyage et entretien de l'écran tactile	11
Maintenance de la balance de comptoir	12
Nettoyage de l'élément thermique	. 12
Nettoyage	10
Remplacement du rouleau d'étiquettes	. 13 13
Maintenance de la balance de comptoir avec imprimante l'inerless	1/
Nettovare de l'élément thermique	14
Remplacement de la bobine de papier Linerless	. 15
Maintenance de la balance compacte	16
Nettoyage de l'élément thermique	. 16
Nettoyage	. 16
Remplacement de la bobine de tickets	. 17
Maintenance de la balance compacte avec imprimante Linerless	18
Nettoyage de l'élément thermique	. 18
Mise en place du rouleau de papier Linerless	. 19
	00
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	20
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	20
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless Remplacement du cylindre interchangeable Le mode vente	20 20 24
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	20 20 24 25 26
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	20 20 24 25 26 28
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	20 20 24 25 26 28 28
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless Remplacement du cylindre interchangeable Le mode vente Touches de fonction Touches de fonction avancées L'écran Côté vendeur Côté client	20 24 25 26 28 28 28
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	20 24 25 26 28 28 28 28 28 29
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	20 24 25 26 28 28 28 28 28 28 28 29 30
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless Remplacement du cylindre interchangeable Le mode vente	20 24 25 26 28 28 28 28 29 30 30 30
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	20 24 25 26 28 28 28 28 29 30 30 30 30
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	20 24 25 26 28 28 28 28 28 29 30 30 30 30
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless Remplacement du cylindre interchangeable Le mode vente Touches de fonction Touches de fonction avancées L'écran Côté vendeur Côté vendeur Côté client Signification des icônes affichées: Généralités Info sur la prochaine touche possible Imprimer les fonctions codées et versions du programme Interroger les mémoires des vendeurs Régler le contraste de l'écran Affichage du ticket	20 24 25 28 28 28 28 28 28 29 30 30 30 30 30 31
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	$\begin{array}{c} 20\\ .\ 20\\ 24\\ .\ 25\\ .\ 26\\ 28\\ .\ 28\\ .\ 28\\ .\ 29\\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 31\\ .\ 31\\ .\ 32\\ \end{array}$
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	$\begin{array}{c} 20\\ .\ 20\\ 24\\ .\ 25\\ .\ 26\\ 28\\ .\ 28\\ .\ 29\\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 31\\ .\ 31\\ .\ 32\\ .\ 32\\ .\ 32 \end{array}$
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	$\begin{array}{c} 20\\ .\ 20\\ 24\\ .\ 25\\ .\ 26\\ 28\\ .\ 28\\ .\ 28\\ .\ 29\\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 31\\ .\ 31\\ .\ 32\\ $
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless Remplacement du cylindre interchangeable Le mode vente Touches de fonction Touches de fonction avancées L'écran Côté vendeur Côté vendeur Côté client Signification des icônes affichées: Généralités Info sur la prochaine touche possible Info sur la prochaine touche possible Interroger les mémoires des vendeurs Régler le contraste de l'écran Affichage du ticket Vente rapide Prix prioritaire	$\begin{array}{c} 20\\ .\ 20\\ 24\\ .\ 25\\ .\ 26\\ 28\\ .\ 28\\ .\ 28\\ .\ 29\\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 31\\ .\ 32\\ $
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	$\begin{array}{c} 20\\ 24\\ 25\\ 26\\ 28\\ 28\\ 28\\ 28\\ 29\\ 30\\ 30\\ 30\\ 30\\ 30\\ 30\\ 31\\ 31\\ 32\\ 32\\ 32\\ 32\\ 33\\ 24\\ \end{array}$
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	$\begin{array}{c} 20\\ .\ 20\\ 24\\ .\ 25\\ .\ 26\\ 28\\ .\ 28\\ .\ 29\\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 30\\ .\ 31\\ .\ 32\\ .\ 32\\ .\ 32\\ .\ 33\\ .\ 33\\ .\ 33\\ .\ 34\\ .\ 24\\ $
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	$\begin{array}{c} 20\\ .\ 20\\ 24\\ .\ 25\\ .\ 26\\ 28\\ .\ 28\\ .\ 29\\ 30\\ .\ 30\\ $
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	$\begin{array}{c} 20\\ .\ 20$
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless	$\begin{array}{c} 20\\ .\ 20\\ .\ 20\\ 24\\ .\ 25\\ .\ 26\\ .\ 28\\ .\ 29\\ .\ 30\\ .$
Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless Remplacement du cylindre interchangeable Le mode vente Touches de fonction Touches de fonction avancées L'écran Côté vendeur Côté vendeur Côté vendeur Côté vendeur Côté client Signification des icônes affichées: Généralités Info sur la prochaine touche possible Imprimer les fonctions codées et versions du programme Interroger les mémoires des vendeurs Régler le contraste de l'écran Affichage du ticket Modifier le rayon prioritaire Vente rapide Prix prioritaire Appeler une autre application Régler la date et l'heure Vente avec des PLU au poids et à la pièce PLU au poids ou PLU à la pièce avec couche PLU direct. PLU au poids ou à la pièce avec touche PLU direct. PLU au poids avec entrée libre du prix unitaire (configurable) PLU au poids ou PLU à la pièce d'un autre rayon	$\begin{array}{c} 20\\ .\ 20\\ .\ 20\\ 24\\ .\ 25\\ .\ 26\\ .\ 28\\ .\ 28\\ .\ 29\\ .\ 30\\ .$

PLU au poids ou PLU à la pièce avec texte info produit PLU au poids et PLU à la pièce avec 2e prix affecté Sélectionner un PLU au poids et un PLU à la pièce avec la touche SHIFT	. 36 . 37 .37
Multiplication d'un PLU à la pièce	. 37
Vente avec entrées libres	38
Pesée avec entrée du prix unitaire	. 38
Pesée avec affectation à une famille d'articles	. 38
Entrée manuelle + ou	. 39
Entrée manuelle + ou - avec multiplication	. 39
Tickets client - Création	40
Total final client (afficher et imprimer le total)	. 40
Total intermédiaire client (afficher et imprimer le sous-total)	. 40
Total final client avec calcul du rendu de monnaie	. 40
Répétition du ficket client	. 41
l oral final client avec majoration ou remise	.41
Tare Types of utilization	.4Z
Improvenien de la tare our le tielet élient (tare multiple)	40
Compensation de la tare d'un récipient vide	. 43 13
Fixation de la tare pour plusieurs enreaistrements	43
Entrée manuelle d'une tare	. 44
Mémoire de tare	. 44
Touche tare directe	. 45
Tare vendeur	. 45
Tare d'un PLU	. 45
Vendeur - Déclaration d'arrivée et de départ	46
Désactivation d'une touche vendeur	. 46
Désactivation provisoire d'une touche vendeur	. 46
Activation d'une touche vendeur	. 46
Annulation - Types et utilisation	4/
Annulation de la dernière opération	. 47
Annulation d'une operation anterieure	. 4/
Annulation a un ticket client	. 48
	49
Explications	49
Caisse	. 50
Touches de fonction spéciale utilisées	50
Le mode caisse	51
Touches de fonction	. 52
Caisse	. 53
Fonctions caisse	. 53
Sélection de la caisse	. 53
Fonctions caisse	53
Fonctions caisse	. 54
Calsse marche/arret	. 54
Conting	. 94 54
Fond de caisse	. 54
Prélèvement d'argent	. 54
Bilan de caisse	. 54
Rapport de caisse	60
Rapports de caisse	. 60
Analyses finales	. 60

Analyses partielles	62
Grand Total	64
Encoisse	65
Tickets de commande	. 66
Lister tickets de commande / Effacer tickets de commande	66
Tickets de marchandises	. 67
Lister tickets marchand. / Effacer tickets marchand	67
Commandes	. 68
Ouvrir une commande; Numéro de commande automatique	68
Ouvrir une commande; Numéro de commande manuel	68
Ouvrir une commande; avec acompte	68
Traiter une commande; Numéro de commande automatique	69
Traiter une commande; Numéro de commande manuel	69
Annuler une commande,	69
licket de marchandises	/0
Licket de marchandises; Numero de ticket de marchandises automatique	70
Ticket de marchanaises; numero de licket de marchanaises manuel	/0
	. / I
Creer un ficket de caisse	/
Licket de caisse, total partiel; atticher et imprimer Décomptor un ticket de commande	/
Décompter un ticket de marchandises	/Z
Décompter un ticket de caisse: avec rendu de monnaie	72
Rénéter un ticket de caisse, avec renda de mominaie	73
Majoration/remise	74
Décompter un ticket de caisse, avec majoration/remise (total)	. / - 7/
Décompter un ticket de caisse, avec majoration / remise (joid)	
Modes de paiement	76
Décompter un ticket de caisse: avec mode de paiement	. 70
Décompter un ticket de caisse: avec fractionnement des modes de paiement	
Décompter un ticket de caisse; avec mode de paiement, majoration/remise, rendu de monnaie	78
Rabais en nature	79
Ticket de caisse: avec rabais en nature	79
Annulation de ticket de caisse	80
Annular un tickat de caisse	. 00 . 80
Dráomballago	Q1
Célectionner le mode DD	. 01
Sélectionner le mode d'utilisation	OI 82
La moda préomballaga	02
Le mode preemballage	0.00
Article à la pièce (étiquetage multiple)	04
Touche de composition d'étiquette	04
Touche date	
Ré-emballage / Quitter le mode PR	87
INVENTAIRE	89
Sélectionner le mode inventoire	89
Le mode inventaire	90
Déroulement de l'inventaire	91
NonSalesMode (Mode programmation)	03
	. 30
Accès	. 93
Accès Accès rapide à un menu	. 93 93 94

Fonctions codées	
Mode programmation (Gestion de données)	
Article (411): définir, lister, effacer	
Promotions (412): définir/modifier, article par promotion, effacer	
Ingrédients (414): définir/modifier, effacer	
Modification de prix (42): définir/modifier,	
Groupes de familles d'articles (43): définir/modifier, effacer	115
Familles d'articles (43): définir/modifier, effacer	
Groupes de rayons (441): définir/modifier, effacer	
Rayon (442): définir/modifier, effacer	
Texte - Texte publicitaire (452): définir/modifier, effacer	
Texte - Mentions de date (453): définir/modifier, effacer	
Texte - Raison sociale (454): definir/modifier, effacer	
lexte - fextes de filiale (457): definir/modifier, effacer	
Texte - En-fete (458): definir/modifier, effacer	
Texte - Texte de pied (459): definir/modifier, effacer	
Texte - Texte Inio produit (45+1): definit/modifier, effacer	
Texle - Texle verideur (45+2): demini/modifier, endder	
TUIE (47): UEIIIIII/IIIUUIIIEI, EIIUUEI	
Code à barres (19): définir, modifier, effacer	
Modèles de clavier (Standard) $(1+11)$, définir/modifier effacer	
Gestion de données vendeur (4 ± 2) définir/modifier effacer	147
Mode programmation (analyses)	150
Analyses partielles (51), imprimer	150
Anglyses fingles (5): imprimer	
····2/ (-)/ ··· -	
Modules nécessitant un déblocare	157
Transmission de tickets / Certificat d'origine / EC Cash / Eongtions caisso	158
Informations sur le certificat d'origine	
Légende format de date	159
Deliges de agractères imprimente 2%	160
Polices de caracieres imprimarie 2	
Polices de caractères imprimante 3 [°] partie 1	
Polices de caractères imprimante 3 [°] partie 2	
Codes numériques	
Codes numériques fixes	163
Code numérique 1 (gestion de données)	164
Code numérique 8 (modification du prix)	
Code numérique 22 (analyses partielles) / Code numérique 333 (analyses finales)	
Code numérique 4444 (configuration)	
Arborescence du menu	166
Index	100

Consignes métrologiques

Note importante sur les balances vérifiées dans les pays de la CEE





Les balances vérifiées d'origine portent l'identification ci-contre sur l'étiquette apposée sur emballage.



Les balances identifiées par la vignette verte "M" apposée sur la plaque signalétique, peuvent être immédiatement mises en service.



Les balances vérifiées en deux étapes, portent l'identification ci-contre sur l'étiquette apposée sur l'emballage.

Ces balances ont déjà été soumises à la première étape de vérification (attestation de conformité de construction selon EN 45501-8.2) et doivent encore être vérifiées sur le lieu d'utilisation. Cette seconde étape de la vérification doit être effectuée par le service après-vente METTLER TOLEDO, certifié par l'organisme notifié.

Veuillez contacter votre agence METTLER TOLEDO.

Les balances poids/prix, utilisées pour la vente directe au public, doivent obligatoirement être vérifiées.

Respectez impérativement les prescriptions métrologiques en vigueur dans votre pays.

Marche/arrêt de la balance

Au lieu d'un interrupteur secteur, l'appareil est mis en marche et arrêté par le biais d'une touche secteur, autrement dit:

- La **mise à l'arrêt** (l'arrêt du système d'exploitation) s'effectue de manière temporisée.

- La **mise en marche** (le lancement du système d'exploitation) s'effectue de manière normale.



- Avant chaque intervention, le **câble secteur** doit être débranché afin de mettre l'appareil hors tension.



Consignes de sécurité



Cette balance ne doit en aucun cas être utilisée dans les environs d'un mélange explosif de gaz, de vapeurs, de brouillard ou de poussières !

Tout appareil électrique non doté du mode de protection adéquat et utilisé dans l'une des zones d'une atmosphère explosible constitue un danger important dans cet environnement !

Pour éviter tout accident, seul le personnel de maintenance formé est autorisé à ouvrir cettre balance !



PRUDENCE! IL Y A RISQUE D'EXPLOSIONS EN CAS DE REMPLACEMENT NON CONFORME DE LA PILE. ÉLIMINATION DES PILES USAGÉES CONFORMEMENT AU MODE D'EMPLOI.



Consignes d'installation

En général, votre balance fait partie d'un réseau de balances. L'installation, la mise de niveau et la mise en service sont effectuées par METTLER TOLEDO ou par un distributeur agréé. Ces agents ont été formés à cet effet et sont en possession de toute la documentation écrite nécessaire. Le raccordement de votre balance au secteur doit être effectué impérativement à l'aide du câble d'alimentation secteur fourni.

Le niveau à bulle sert au contrôle du niveau de votre balance, il est fixé à l'arrière de l'appareil.

Le niveau à bulle doit être contrôlé régulièrement pour s'assurer d'un affichage de niveau conforme. En cas de changement d'emplacement de votre balance, le niveau doit être contrôlé, et réglé à nouveau au moyen des pieds réglables.





correct

incorrect

Dispositif de mise à zéro et mise à zéro de la balance

La balance est équipée d'un dispositif de mise à zéro automatique, autrement dit, les petites variations de poids sont compensées automatiquement (par exemple, les restes de graisse sur le plateau). Ce dispositif de mise à zéro est désactivé lorsque la tare d'un emballage est compensée. Après élimination des saletés sur le plateau, la balance étant sous tension, l'affichage peut indiquer :

- une valeur négative
- ou les segments "____" peuvent être allumés.

Remède :

Appuyer sur la touche puis sur la touche •

С

ou appuyer sur la touche de mise à zéro



Si le message réapparaît :

Éteindre et rallumer la balance à l'aide de la touche secteur (mise à zéro à la mise sous tension).



Remarques concernant le papier thermique et les étiquettes thermiques

L'imprimante des balances poids/prix UC est à transfert thermique. Pour cette imprimante, il faut utiliser exclusivement du papier thermique, des étiquettes thermiques ou du papier Linerless. Ces types de papier (p. ex. pour l'imprimante de tickets L1-21, L1-31; pour l'imprimante d'étiquettes P3-20, P3-011 ou pour l'imprimante Linerless P5-23, P5-23), ont été soumis à un test de longue durée chez METTLER TOLEDO, puis autorisés pour l'utilisation ; ils sont également approuvés par les services de métrologie légale pour l'utilisation sur les balances poids/prix UC.

Si vous deviez utiliser un papier ou des étiquettes thermiques autres que ceux mentionnés ci-dessus, la qualité d'impression et la durée de vie de la tête d'impression risqueraient d'être amoindries. Dans un tel cas, nous ne donnons aucune garantie pour l'imprimante thermique.



Utilisation, nettoyage et entretien de l'écran tactile

L'écran tactile n'exige qu'un faible entretien. Pour le nettoyage régulier de l'écran tactile, nous recommandons d'utiliser un chiffon doux avec un peu de produit spécial pour écran ou une lingette de nettoyage pour lunettes ou un chiffon humide avec du nettoyant pour vitre.

Une forte pression, des rayures sur la surface ou l'utilisation avec des objets durs, coupants ou pointus peuvent endommager l'écran pouvant entraîner la défectuosité de l'écran tactile.

Avant le nettoyage, éteignez l'appareil pour éviter des appels non voulus de fonction.

Remarque:

Appliquez toujours d'abord le produit de nettoyage sur le chiffon puis nettoyez l'écran tactile avec le chiffon. Pour le nettoyage, n'utilisez pas d'acides organiques ou de solutions alcalines!



Maintenance de la balance de comptoir

\triangle

Avant toute intervention, retirer la fiche secteur de la prise secteur.

Nettoyage

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Nettoyer la balance avec un chiffon humide (non trempé).
- Enficher la fiche secteur et mettre la balance à nouveau en marche.



Pour le nettoyage, ne pas utiliser de solvant, mais un produit de nettoyage courant.

Nettoyage de l'élément thermique

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Ouvrir la porte.
- Imprimante de tickets: Presser le levier de déverrouillage vers l'arrière. L'élément thermique bascule vers l'avant.
- Imprimante d'étiquettes: Pousser le levier de déverrouillage vers le bas. L'élément thermique bascule vers le haut.
- Retirer le capuchon du bâtonnet de nettoyage.
- Avec la pointe humide du bâtonnet, nettoyer la partie avant de l'élément thermique.
- Imprimante de tickets: Presser l'élément thermique vers le haut, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Imprimante d'étiquettes: Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Refermer le bâtonnet de nettoyage avec le capuchon.
- Enficher la fiche secteur puis remettre la balance en
 - marche.



Pour le nettoyage de la tête d'impression, utiliser uniquement le bâtonnet de nettoyage fourni.

L'utilisation d'autres objets endommage l'élément thermique.





Remplacement de la bobine de tickets

- Retirer le corps de bobine vide.
- Presser le levier de déverrouillage vers l'arrière.
 L'élément thermique bascule vers l'avant.
- Insérer une nouvelle bobine de tickets comme indiqué sur l'illustration ci-contre.
- Le début du papier se situe sur le côté gauche.
- Tirer le papier thermosensible vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit tendu.
- Presser l'élément thermique vers le **haut**, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Arracher le papier qui dépasse.



Remplacement du rouleau d'étiquettes

- Retirer le corps de bobine vide.
- Presser le levier de déverrouillage vers le **bas**. L'élément thermique bascule vers l'avant.
- Tirer la broche de rebobinage verte vers l'extérieur, retirer le papier support.
- Insérer la nouvelle bobine d'étiquettes, conformément à l'illustration ci-contre.
- Le début de papier se situe sur le côté gauche.
- Insérer le papier support dans la broche de rebobinage et repousser la broche de rebobinage vers l'intérieur.
- Presser l'élément thermique vers le **bas** jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Presser la touche d'avance du papier [a].

Maintenance de la balance de comptoir avec imprimante Linerless



Avant chaque intervention, retirez la fiche secteur de la prise secteur.

Nettoyage de l'élément thermique

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Ouvrir la porte.
- Presser le levier de déverrouillage vers le **bas**. L'élément thermique bascule vers le haut.
- Retirer le capuchon du bâtonnet de nettoyage.
- Avec la pointe humide du bâtonnet, nettoyer la partie avant de l'élément thermique.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Fermer la porte.
- Fermer le bâtonnet de nettoyage avec le capuchon.
- Enficher la fiche secteur puis remettre la balance en marche.





Pour le nettoyage de la tête d'impression, utiliser uniquement le bâtonnet de nettoyage fourni.

L'utilisation d'autres objets endommage l'élément thermique.

Remplacement de la bobine de papier Linerless

- Retirer le corps de bobine vide.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers le haut.
- Insérer le nouveau rouleau Linerless, conformément à l'illustration ci-contre.
- Le début du papier se situe sur le côté gauche.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Presser la touche d'avance du papier 📿





Maintenance de la balance compacte



Avant toute intervention, retirer la fiche secteur de la prise secteur.

Nettoyage

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Nettoyer la balance avec un chiffon humide (non trempé).
- Enficher la fiche secteur et mettre la balance à nouveau en marche.





Pour le nettoyage, utiliser exclusivement un produit de nettoyage courant.

Nettoyage de l`élément thermique

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Ouvrir la porte.
- Tirer l'imprimante au niveau de la poignée verte, jusqu'en butée hors du boîtier.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers le haut.
- Retirer le capuchon du bâtonnet de nettoyage.
- Avec la pointe humide du bâtonnet, nettoyer la partie avant de l'élément thermique.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Glisser l'imprimante au niveau de la poignée verte dans le boîtier.
- Fermer la porte.
- Fermer le bâtonnet de nettoyage avec le capuchon.
- Enficher la fiche secteur puis remettre la balance en marche.



Pour le nettoyage de la tête d'impression, utiliser uniquement le bâtonnet de nettoyage fourni.

L'utilisation d'autres objets endommage l'élément thermique.



Remplacement de la bobine de tickets

- Ouvrir la porte.
- Tirer l'imprimante au niveau de la poignée verte, jusqu'en butée hors du boîtier.
- Retirer le corps de bobine vide.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers le haut.
- Insérer le nouveau rouleau de tickets, conformément à l'illustration ci-dessous.
- Le début du papier se situe sur le côté gauche.
- Tirer le papier thermosensible vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit tendu.
- Presser l'élément thermique vers le **bas**, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Glisser l'imprimante au niveau de la poignée verte dans le boîtier.
- Arracher le papier qui dépasse.
- Fermer la porte.



Maintenance de la balance compacte avec imprimante Linerless

\triangle

Avant toute intervention, retirer la fiche secteur de la prise secteur.

Nettoyage de l'élément thermique

- Eteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Ouvrir la porte.
- Tirer l'imprimante au niveau de la poignée verte, jusqu'en butée hors du boîtier.
- Presser le levier de déverrouillage vers le **bas**. L'élément thermique bascule vers le haut.
- Retirer le capuchon du bâtonnet de nettoyage.
- Avec la pointe humide du bâtonnet, nettoyer la partie avant de l'élément thermique.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Glisser l'imprimante au niveau de la poignée verte dans le boîtier.
- Fermer la porte.
- Fermer le bâtonnet de nettoyage avec le capuchon.
- Enficher la fiche secteur puis remettre la balance en marche.





Pour le nettoyage de la tête d'impression, utiliser uniquement le bâtonnet de nettoyage fourni. L'utilisation d'autres objets endommage l'élément thermique.

Mise en place du rouleau de papier Linerless

- Éteindre la balance et retirer la fiche secteur.
- Ouvrir la porte.
- Tirer l'imprimante au niveau de la poignée verte, jusqu'en butée hors du boîtier.
- Retirer le corps de bobine vide.
- Presser le levier de déverrouillage vers le bas.
 L'élément thermique bascule vers le haut.
- Insérer le nouveau rouleau de tickets, conformément à l'illustration ci-contre.
- Le début du papier se situe sur le côté gauche.
- Tirer le papier thermosensible vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit tendu.
- Presser l'élément thermique vers le bas, jusqu'à ce qu'il s'encliquette à nouveau.
- Glisser l'imprimante au niveau de la poignée verte dans le boîtier.
- Arracher le papier qui dépasse.
- Fermer la porte.



Remplacement du cylindre interchangeable pour les imprimantes Linerless

Remplacement du cylindre interchangeable

- Ouvrir la porte de l'imprimante.
- Basculer la tête d'impression.



• Retirer le papier Linerless du cylindre.



• Saisir le cylindre Linerless au milieu, le déplacer vers l'extérieur et en même temps presser le ressort vers le bas (débloquer le cylindre).



• Glisser le cylindre vers l'extérieur et le basculer vers le haut au-dessus de l'ouverture du palier.



• Avec les tenons, centrer le nouveau cylindre Linerless au niveau de l'élément d'entraînement et à l'extérieur depuis le haut l'engager dans l'ouverture de palier.



• Le ressort est automatiquement pressé vers le bas.



• Pousser le cylindre vers l'intérieur et le tourner en même temps jusqu'à ce que le ressort s'engage. A présent, le cylindrique ne doit plus se laisser glisser vers l'extérieur (cylindre bloqué).



Le mode vente

L'interface utilisateur de toutes les balances à écran tactile de la gamme UC3 peut être adaptée par Mettler-Toledo aux exigences particulières des clients. De ce fait, la structure et la composition de l'interface utilisateur de votre appareil peuvent être différentes de la présentation montrée ici.

\$	Vente	2 2 08	0.000	kg €/ _{kg} €		Vance T Tare	F) F) T	** . ** . ** .	A - Z Recherche Rendu > 0 < Mise à zéro	ANNU Inventaire	Annul.tick.
	1/152 1 /iande hachée boeuf + porc)	2	3		4	Vx		MODE		i INFO	X
	5	6	7		8			7	8	9	-
	9	10	11		12	PLU I		4	5	6	+
	13	14	15		16	PLU II		1	2	3	
	17	18	19		20	PLU III		0	00	С	*
	Tou Touche	ches fixes P de multiplic	LU ation			₩ Vx		Affich	Pavé nu nage des	mérique touches	vendeur
, ,	Entrée r	nanuelle de	montants à			, MODE	c	Com	mutation	ı de mod	e
-	soustra Entrée r	nanuelle de	prix à la pièc	ce			MODE →□ CODE				

Touche de total client

С Touche d'effacement



Touche d'information

1^{re} page écran des touches fixes

2^e page écran des touches fixes

3^e page écran des touches fixes

1 INFO

PLU I

PLU II

PLU III

*

Touches de fonction



Avance du papier



Touche prix fixe / tare fixe



Affichage Match-Code



Touche annulation



Touche d'annulation de ticket



Touche tare



Touche d'entrée manuelle de la tare



Touche rendu de monnaie







Répétition de ticket



Touche rayon



Touche pour entrées libres

> **0** < Mise à zéro





Touche second prix



Touche défilement (vers le haut)



Touche défilement (vers le bas)

Touches de fonction avancées

A - Z Recherche d'article

	Max 6/15 kg		0.00	0 kg		Arti	cle				
			<u> </u>	∩ € <i>1</i> .		1 / 22 1 / 1003 Steak haché (boeuf + porc) Steak haché charolais			/ 1003 haché rolais		
0.00 €/kg						5	1 / 19 Steak haché (5 % M.G.)	1 Steak façon b	/ 21 : haché pouchère		
						Si (1	1 / 1 teak haché 5 % M.G.)	1 Steak bolo	/ 13 : haché gnaise		
Boucheri Rayon: PLU:	e / charcu	uterie Ste 1 Ste S Ste	e ak haché eak haché d eak haché (le boeuf boeuf+porc	;)	ŝ	1 / 17 Steak haché aux oignons				
віо сн								SCH			
A	В	с	D	E	F	:	G	7	8	9	
н	I	J	к	L	м	I	N	4	5	6	
0	Р	Q	R	s	т		U	1	2	3	
v	w	x	Y	Z			0	00	С	*	

Exemple:

La recherche s'effectue en commançant par le début du nom d'article. Les articles trouvés apparaissent dans l'ordre alphabétique dans des touches de sélection directe et peuvent être sélectionnés directement à partir de ces touches.

L'écran

Côté vendeur





Signification des icônes affichées:



- ◬
- Indicateur pour erreur
- Appeler l'avertissement à l'aide de la touche (NFO) p. ex.:

Avertissements Liaison imposs. avec serv. vente accomp. Annoncé temporairement sur serveur local

- Transfert de données en cours
- vers le serveur TAF
- vers le serveur de vente accompagnée

Généralités

Info sur la prochaine touche possible	_			
	ą	La pression de la touche info est possible à tout moment.		
(INFO)	•	La touche info permet d`afficher les étapes logiques suivantes.		
	•	Presser la touche de fonction.		
Imprimer les fonctions codées et versions du programme				
	କ	Informations sur I`application et le logiciel		
CODE	•	Presser la touche code	Ω	
*	٠	Presser la touche étoile	@)	Impression en cours
	•	Après impression, la balance revient en mode vente.		
Interroger les mémoires des vendeurs				
	୍ଷ	Informations sur les mémoires vendeurs affectées		
CODE	•	Presser la touche code		
(INFO)	•	Presser la touche info	ą	Affichage des mémoires
CODE	•	Presser la touche code	đ	Retour au mode vente

Régler le contraste

de l'écran



Affichage du ticket

Min 100 g	0.320	kg
	0.000	kg
	99.99	€ _{/kg}
	32.00	€
Roastbeef	0.720 kg	8.64
Plus Handeingabe		12.50
Landjäger		13.00
Minus Handeingabe		-0.25
Hackfleisch-Rind aus eigener	0.320 kg	32.00
V1	6 Posten	106.39

 Affichage des transactions actuelles d`un vendeur.

Configuration dans le **Mode 812**, onglet **Données 2**

Modifier le rayon prioritaire

	ø	Utiliser le PLU d`un autre rayon.		
CODE	•	Presser la touche code		
(†) jusqu'à	● Code	Touche flèche A xxxx A Rayon prioritaire	I .	
*	•	Touche étoile	¢	Sélectionner
P.ex. 8	•	Entrer le numéro du nouveau	and the	l e ravon doit exister.
*	•	Touche étoile	and a	Confirmer
Prix prioritaire			-	
		Utiliser le 2e prix de tous les PLU.		
CODE	٠	Presser la touche code		
	•	Presser la touche de 2e prix	æ	Touche de fonction
	đ	Retour au prix PLU 1 avec la même séquence de touches		speciale active
Vente rapide			٥	
	69	Les transactions sont enregistrées sans pression d'une touche vendeur	đ	Entrée PLU uniquement via les touches PLU fixe
CODE	•	Presser la touche code		
	٠	Presser la touche PLU fixe	æ	Conduite d`opérateur sur l`écran.
(V)	•	Sélectionner une touche vendeur	¢	Seule cette touche vendeur est active.
	đ	Retour à la vente normale avec la même séquence de touches		

Appeler une autre application

MODE	Presser la touche mode		
(+) ou (+)	Touches flèche Modes vente Vente Libre-service PR1 Mode inventaire	đ	Sélectionner le menu
*	Presser la touche étoile	ø	Confirmer la sélection.
Régler la date et l'heure	_		
MODE	Presser la touche Mode	æ	Le menu mode est affiché.
$\left(1\right)$	Touches flèche Sefault>\Login	ø	Sélectionner le login.
(*)	Oefault> Login Modes vente État de l'appareil Presser la fouche étoile	ø	Confirmer la sélection.
(24)6)(8)(1)(3)(5)(7)	Login Entrer le numéro		
*	Presser la touche étoile	¢	Confirmer l'entrée.
	<administrator> Administrator> Login Modes vente Gestion de données Analyses C.A. Carisse Configuration Service Mode État de l'appareil </administrator>		
(9)(1)(4)	Entrer le numéro	æ	Numéro du menu
*	• Presser la touche étoile	æ	Confirmer l'entrée.
	Service Mode\Initialisation\Date/heure: 914 Date/heure: 24 08 2007 10 48 09	æ	Avec la touche flèche
*	Presser la touche étoile	æ	Confirmer l'entrée.

Vente

avec des PLU au poids et à la pièce

•

PLU au poids ou PLU à la pièce avec code PLU



PLU au poids ou à la pièce avec touche PLU direct

1 / 152

٧..

Viande hachée

de boeuf

- Poser le produit à peser sur le plateau de pesage.
- Entrer le code PLU
- Enregistrer avec la touche vendeur
 - Transactions suivantes

Uniquement pour les

- Poser le produit à peser sur
 - le plateau de pesage.
 - Presser la touche PLU direct
 - Enregistrer avec la touche vendeur
 - Transactions suivantes

- Uniquement pour les PLU au poids
- 🖞 Touche directe affectée

- PLU au poids avec entrée libre du prix unitaire (configurable)
- 1 2 3 ou 1/152 1 Viande hachée de boeuf

۷..

1239

- Poser le produit à peser sur le plateau de pesage.
- Entrer le code PLU
- Presser la touche PLU direct
- Appel de l'entrée d'un nouveau prix unitaire
- Entrer le nouveau prix unitaire
- Enregistrer avec la touche vendeur
- Transactions suivantes

- Touche de fonction configurée et activée
- Libérer le PLU pour une modification du prix unitaire (dans la gestion de données).

PLU au poids avec entrée manuelle du poids (vente en gros)



PLU au poids ou PLU à la pièce d'un autre rayon



- Poser le produit à peser sur le plateau de pesage
- Touche rayon
- Entrer le code PLU
- Entrer le code PLU
- Touche pour la commutation vers un autre rayon
- Entrer le nouveau numéro de rayon
- Enregistrer avec la touche vendeur
- Transactions suivantes

- Uniquement pour PLU au poids
- Touche de fonction spéciale
- Touche de fonction spéciale

PLU au poids ou PLU à la pièce avec texte info produit

ou	1 2 3 ^{1/152 1} Viande hachée de boeuf	•	Poser le produit à peser sur le plateau de pesage Entrer le code PLU Touche PLU direct	đ	Uniquement pour PLU au poids
	(†)	•	Affichage du texte info produit	æ	Texte info produit défini
	(V)	•	Enregistrer avec la touche vendeur Transactions suivantes	¢	Le texte info produit est imprimé
PLU au poids et PLU à la pièce avec 2e prix affecté



- Poser le produit à peser sur le plateau de pesage
- Appeler le 2e prix du PLU
- Entrer le code PLU
- Touche PLU direct
- Enregistrer avec la touche vendeur
- Transactions suivantes

- Uniquement pour les PLU au poids.
- Second prix défini
 et touche activée,
 et libéré pour ce PLU.

Touche SHIFT activée

and)

(a)

max. 99

Sélectionner un PLU au poids et un PLU à la pièce avec la touche SHIFT



Multiplication d'un PLU à la pièce



- Poser le produit à peser sur le plateau de pesage
- Appeler la 2e affectation des touches PLU direct
- Touche PLU direct
- Enregistrer avec la touche vendeur
- Transactions suivantes
 - Entrer le code PLU
- Touche PLU direct
- Touche de multiplication
- Entrer le facteur de multiplication
- Enregistrer avec la touche vendeur
- Transactions suivantes

Vente

avec entrées libres

Pesée avec entrée du prix unitaire

# # 1) (2) (3) (9)	 Poser le produit à peser sur le plateau de pesage Appel de l'entrée du prix unitaire Entrer le nouveau prix unitaire 	ø	Touche de fonction active
Reuter Herbert	Enregistrer avec la touche vendeurTransactions suivantes		
Pesée avec affectation à une famille d'articles			
# * 1 2 3 9	 Poser le produit à peser sur le plateau de pesage Appel de l'entrée du prix unitaire Entrer le nouveau prix unitaire 	ø	Touche de fonction active
FA Fam.art.	• Appel de l'entrée de la famille d'articles		
P.ex. (2) (5)	• Entrer le numéro de la famille d'articles.		
Reuter Herbert	Enregistrer avec la touche vendeurTransactions suivantes		

METTLER TOLEDO Mode d'emploi No ME 2201 8929C Version 1.13 11/09

Entrée manuelle + ou -



Entrée manuelle + ou avec multiplication



Tickets client

Création



Total final client (afficher et imprimer le total)

	•		0	
(*)	•	Touche total client	e)	Par pression répétée
•	•	Flèche vers le bas		défilement de tous les
(V)	•	Etablir ticket client avec la		
		touche vendeur		
Total final client avec calcul du rendu de monnaie	_			
BOR Rendu	•	Touche rendu de monnaie	đ	Touche de fonction active
(V)	•	Lancer le calcul du rendu de monnaie avec la touche vendeur		
P.ex. (1) (2) (0) (0)	•	Entrer la somme versée par le client		
(V)	•	Etablir ticket client avec la touche vendeur		

METTLER TOLEDO Mode d'emploi No ME 2201 8929C Version 1.13 11/09

Total final client avec majoration ou remise



p. ex. 1 2 0 0



- Pour accorder une majoration/remise à un total final, ceci doit être configuré dans le menu »46«.
- Touche de rendu de monnaie
- Flèche vers le bas
- Touche directe majoration/
 remise
- Lancer le calcul du rendu de monnaie avec la touche vendeur
- Entrer la somme versée par le client
- Imprimer le ticket client

- d Touche de fonction active
- d Contrôle du total final
- Majoration ou remise
 définie en pour-cent (%)
 ou en absolu ().

Répétition du ticket client



Réouverture d'un ticket client

2)(3)

(*)	
#	

1

(V..)

ou

- Touche total client
- Touche entrée libre
- Le dernier ticket établi est affiché
- Entrer le numéro de ticket
- Le ticket sélectionné est
 affiché
- Le ticket est à nouveau ouvert
- D'autres transactions
 peuvent être réalisées

METTLER TOLEDO Mode d'emploi No ME 2201 8929C Version 1.13 11/09

Tare

Types et utilisation

Impres	sion	de la	tare	sur le
ticket o	client	(tare	mul	tiple)

La tare est imprimée sur le ticket client et est identifiée avec un **"T"**.

Tare multiple signifie qu'en cas de plusieurs tarages croissants (par la touche de tarage), les valeurs de tare des différents enregistrements sont indiquées lors de l'impression de la tare sur le ticket client.

rol)

Exemple: Poser un poids de 0.100 kg, tarer Poser un poids de 1.000 kg, enregistrer l'article Ne pas décharger ! Poser un poids de 0.200 kg, tarer Poser un poids de 2.000 kg, enregistrer l'article etc.

Compensation de la tare d'un récipient vide

T Tare	•	Poser le récipient vide sur le plateau de pesage Presser la touche de tarage	đ	L`affichage du poids indique zéro
(V) Fixation de la tare pour	•	Poser le récipient rempli sur le plateau de pesage Sélectionner le PLU ou entrer le prix unitaire Enregister avec la touche vendeur	କ୍	La tare est effacée dès qu`un enregistrement est effectué et que la
plusieurs enregistrements	•	Poser le récipient vide sur le plateau de pesage	æ	L'affichage du poids indique zéro
Tare	•	Presser la touche de tarage		
FIXE	•	Touche de fixation	๓	Fixation de la tare et du prix unitaire, FIX sur l'affichage.
	•	Enregistrements	¢	La tare et le prix unitaire ne sont pas affichés lors du déchargement
FIXE	•	Touche de fixation	æ	La fixation de la tare et du prix unitaire est

supprimée.

Entrée manuelle d'une tare

PT TM	•	Touche de tarage manuel		
#	•	Appel de l`entrée manuelle de la tare		
P.ex. 1 2 0	•	Entrer la valeur de tare en grammes	đ	Tenir compte de la division de la balance (1g, 2g ou 5g)
PT TM	•	Confirmation de l'entrée manuelle de la tare	a)	La valeur de la tare et la valeur du poids net sont affichées
	•	Poser le récipient rempli sur le plateau de pesage		
(V)	٠	Enregistrer avec la touche vendeur	đ	La tare est effacée dès qu`un enregisrement c lieu et que la balance est déchargée.

Fixation possible de la tare

Mémoire de tare

РТ
тм

P.ex. 1

- Touche de tarage manuel
- Appeler la mémoire de tare numéro 1
- Enregistrement

- Définie dans la gestion de données
- La tare est effacée dès qu'un enregisrement a lieu et que la balance est déchargée.
- Fixation possible de la tare



Vendeur

Déclaration d'arrivée et de départ

Désactivation d'une touche vendeur

CODE	•	Lors de la déclaration de départ (désactivation), la touche vendeur est à nouveau libérée. Presser la touche code		
P.ex. (1)(2)	•	Entrer le numéro de vendeur		
V Désactivation provisoire d'une touche vendeur	•	Presser la touche vendeur à désactiver	¢	Pour (1) le 1; pour (2) le 2, etc.
	đ	Lors de la désactivation provisoire, la touche vendeur reste mémorisée jusqu`à ce qu`un vendeur s`annonce à nouveau.		
CODE	•	Presser la touche code		
(V)	•	Touche vendeur à désactiver		
Activation d'une touche vendeur				
P.ex. (1) (2) (V) (V)		Lors de la déclaration d'arrivée (activation), la touche vendeur personnelle est affectée au vendeur. Presser la touche code Entrer le numéro de vendeur Choisir une touche vendeur Pour confirmation, presser la touche proposée	æ)	Pour (√1) le 1; pour (√2) le 2, etc. Si la touche choisie est déjà affectée, la balance propose une

touche vendeur libre.

Annulation

Types et utilisation

Annulation de la dernière opération

ANNU	
(V)	



- Presser la touche annulation
- Votre touche vendeur
- Presser à nouveau la touche annulation
- Enregistrements suivants ou établir ticket client
- Tous les enregistrements sont affichés. La dernière opération enregistrée est marquée.
- L'opération marquée est effacée et est identifiée comme effacée sur le ticket client.

Annulation d'une opération antérieure









- Presser la touche annulation
- Votre touche vendeur
- Sélectionner l'opération avec les touches flèche
- Presser à nouveau la touche annulation
- Enregistrements suivants ou établir ticket client

- Tous les enregistrements sont affichés.
- L'opération est marquée.
- L'opération marquée est effacée et est identifiée comme effacée sur le ticket client.

Annulation d'un ticket client

d'L'annulation d'un ticket client est réalisée dans un propre menu.

Annul.tick.	• Presser la touche d'annulation.	
	Bonstorno Bonnummer: O Bondatum: 11.11.2010	
	Code *	
	Entrer le numéro du ticket.	Numéro du ticket que vous souhaitez annuler.
(*)	• Presser la fouche efoile.	
	Bonstorno	
	Bonnummer: 2 Bondatum: 11.11.2010	
	#2 11.11.2010 11:39:50 Abteilung: 1 Gerät: 1 V1	
	Total 2 Posten 3.98	
	Code ST	
	 Presser la touche d'annulation 	 Affichage du ticket; messages: ticket en cours d'annulation ticket est annulé Impression du ticket annulé.
Annuler le ticket suivant ou à	l'aide de la touche	ode vente.

Option caisse

Explications

Ticket de commande	Le ticket de commande est un justificatif pour la commande d'un client. Le ticket de commande est apposé sur la marchandise préparée.		
Ticket de marchandise	Ticket non encaissé avec tous les enregistrements de transactions, provenant aussi des différents rayons.		
Ticket client	Désignation pour un tio	cket marchandise/de commande encaissé.	
Numéro de client	Numéro que le client co	onserve durant toute la vente.	
Majoration/remise	Majoration/remise en p emballage spécial) et t	ourcentage/absolue sur l'article (p. ex. otal (p. ex. service de livraison).	
Rabais en nature	Un article enregistré es zéro. L'enregistrement un prix négatif.	t transformé en produit gratuit, le prix est mis à est signalé sur le ticket avec rabais en nature et a	
Modes de paiement	Affectation des différentes possibilités de paiement, p. ex. carte, chèque, espèces, devises étrangères, etc.		
Rendu de monnaie obligatoire	Le ticket de caisse ne p monnaie. L'entrée de la	peut être encaissé qu'avec la fonction rendu de a somme versée par le client est obligatoire.	
Prix secondaire	Deuxième prix pour un ajoutée.	PLU; et/ou autre taux de taxe sur la valeur	
Tiroir-caisse	S'ouvre si (OUI):	Tickets de caisse, tickets zéro, tickets de commande et tickets de marchandise (toutes les données financières).	
	Reste fermé si (NON):	Tickets de commande, tickets de marchandise, pas de tickets caisse et pas de tickets zéro (donc pas de données financières).	
Fermeture obligatoire du tiroir-caisse	Les enregistrements ne	sont possibles que si le tiroir-caisse est fermé.	

Caisse

Touches de fonction spéciale utilisées

Fonctions caisse

+/- Maj/rem	Touche fixe pour majorations/remises (nombre 0 99) (p. ex. emballage spécial, service livraison, etc.)
100 MP 1	Touche fixe pour mode de paiement (nombre 0 99) (p. ex. chèque, carte, devise étrangère, ticket restaurant, etc.)
II Second prix	Touche fixe pour second prix; commutation sur place/à emporter (différents prix ou taux de TVA)
RN	Touche fixe pour rabais en nature
TicC	Touche fixe pour commande
TicM	Touche fixe pour ticket de marchandise
NC	Touche fixe pour numéro de client (uniquement actif pour ticket de marchandise auto et ticket de marchandise manuel)

Le mode caisse

M 6/1	ax 5 kg	0.178	kg	Avance	FIXE	A - Reche	Z Tche		II Second prix
		0.00	€j _{kg}	T Tare	PT TM	Ticf	И	K TicC	NC
Caisse		0.00	€	Rayon	#	Rend	2 tu	100) MP 1	
3	27	.02.2009 1	<mark>0:10:26</mark>	^	~				>
1 / 1 1 Hackfleisch-Rind aus eigener Produktion	1/2 2 Rostbraten	1/4 3 Rinder-Hüfte	1/4 8 Rinder-Hüfte	4 Vx	ж			i INFO	Х
2 / 1 5 Edamer aus Holland	2/2 6 Leerdamer	2/3 7 Bergkäse	2/4 (Gouda	8		7	8	9	-
2/5 9 Carne de Vitela	10	11	17	2 PLU I		4	5	6	+
13	14	15	16	PLU II		1	2	3	
17	18	19	20	PLU III		D	00	С	*

>

Touches de fonction supplémentaires

₽	무	医		
Avance	FIXE	Annul.tick.	Rép. ticket	Inventaire
Т	РТ	> 0 <		
Tare	ТМ	Mise à zéro		
₩	#			
Rayon	#			
^	~			<

Retour

<

Touches de fonction



Caisse

Fonctions caisse

Sélection de la caisse



• Presser la touche Mode



Caisse

Presser la touche CAISSE

Fonctions caisse



• Presser la touche 7 puis la touche 1

Entrer le code numérique puis confirmer avec la touche 🛞.

<Code 7>\Kasse\Kassenfunktionen

<code 7=""></code>
Anmeldung
吏 ·· Verkaufsmodi
🗄 - Kasse
-Kassenfunktionen
Kasse Ein/Aus
Einnahmen
Ausgaben
Stockgeld
Geldablieferung
Kassenabrechnung
Gerätestatus

Fonctions caisse
Caisse marche/arrêt
Entrées
Sorties

Fond de caisse

Prélèvement

Bilan de caisse

- Caisse MARCHE/ARRET
- Entrées sans circulation de marchandises

71

- Sorties de la caisse
- Monnaie en caisse
- Retrait d'argent de la caisse
- Somme totale de cette caisse

Caisse marche/arrêt

Numéro de menu 711

QUESTION	711
Désactiver caisse? [MODE][*]	

and the	Touche (MODE) =
Con	server l'état de caisse

Touche (*) = Caisse marche/arrêt

Entré<u>es</u>

Caisse\Fonctions caisse\Entrées	712
Entrées:	
0.00 €	

Numéro de menu **712**

Saisie de l'entrée exceptionnelle.

Confirmation de la saisie avec la touche (*), impression d'un justificatif.

Sorties	Numéro de menu 713
Caisse\Fonctions caisse\Sorties 713	
Sorties: 0.00 €	Saisie de la sortie exceptionnelle.
	Confirmation de la saisie avec la touche (*), impression d'un justificatif.
Fond de caisseCaisse\Fonctions caisse\Fond de caisse 714	Numéro de menu 714
Fond de caisse: 0.00 €	💩 Saisie du fond de caisse.
	Confirmation de la saisie avec la touche (*), impression d'un justificatif.
Prélèvement d'argent	Numéro de menu 715
Prélèvement 715 Données 1 0 Euro 0,00 €	Saisie des espèces prélevées.
	Confirmation de la saisie avec la touche (*), impression d'un justificatif.





Analyse en cours

EC

Confirmation de la
saisie avec la touche *
Impression du bilan de
caisse.
Effacement de la gestion
financière de cette caisse.

Impression du bilan de caisse. Effacement de la gestion financière de cette caisse.

Caisse Rapport de caisse Rapports de caisse Analyses finales eas) Numéro de menu 7212 2 Presser la touche Mode MODE eas) Rapports de caisse Presser la touche Le menu est affiché. Presser 2 x la touche 7 puis and) • Entrer le code la touche * numérique puis confirmer avec la touche (*).

Rapport de caisse\Analyses finales				
Niveaux de totalis.				
Niveau de totalis.:				
1				

Entrée des niveaux de totalisation.

Confirmation de la saisie avec la touche (*).

Rapport de caisse \Analyses finales 7212 Rapport de caisse	
Avec [*], l'analyse est créée et imprimée.	Confirmation de la saisie avec la touche 🛞.
INFO Analyse en cours	L'analyse finale des ventes est imprimée.
QUESTION Wollen Sie die Kassenumsätze aus der Umsatzebene löschen? [Mode][*]	Touche (MODE) = retour sans effacement
	Confirmation avec la touche (*). Effacer signifie que toutes les mémoires de gestion financière de ce niveau de totalisation sont effacées, exceptée la mémoire GRAND TOTAL.
Presser la touche Mode	d Retour dans les menus

(MODE)



Presser la touche

METTLER TOLEDO Mode d'emploi No ME 2201 8929C Version 1.13 11/09

Rapport de caisse\	Analyses partielles 72	211
Niveaux de totalis.		
Niveau de totalis.: 1		🖞 Saisie des niveaux de totalisation.
		Confirmation de la saisie avec la touche 🛞.
Rapport de caisse\	Analyses partielles 72	211
Rapport de caisse		
toutes les caisses	à la caisser	
		saisie de/à.
Avec [*], l'analyse est	créée et imprimée.	
		Confirmation de la saisie avec la touche (*).
	INFO	0
	Analyse en cours	L'analyse des ventes total partiel est imprimée.

METTLER TOLEDO





) MODE	Gestion données / configuration	177*72	4 (*	<pre> </pre>
Tickets (de marchandises		đ	Numéro de menu 724
(*)		Presser la touche		
\bigcirc	Lister tickets	marchand.	đ	Sélection avec la
	Effacer tickets	marchand.	toucl	he 🔶.
	Lister tickets	marchand.		
	*	Presser la touche chandises 724		
	Listes Effacer			
	Avec [*], l'analys	e est créée et imprimée.	න් ave	Impression de la liste c la touche $(*)$.
	Effacer tickets	marchand.Presser la touche		
	Listes Effacer Tous les tickets Numéro ticket de	chandises 724 de marchandises	ළ් marc ල් avec	Saisie des tickets chandises à effacer. Impression de la liste la touche (*).
		QUESTION Effacer tickets de marchandises? [Mode] [*]	& saisi Effaca mém sont	Confirmation de la e avec la touche (*). er signifie que toutes les oires de gestion financière corrigées.

METTLER TOLEDO

	Gestion données / configuration	$\left] (1) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7$	(5) (7)	*
Tickets	s de commande		æ	Numéro de menu 725
(*)	ſ	Presser la touche		
	Lister tickets de Effacer tickets de	commande commande	ල් touc	Sélection avec la he →.
	Lister tickets de *	• Presser la touche		
	Listes Effacer Avec [*], l'analyse est créée et imprimée.			Affichage de toutes les mandes non encore omptées Impression de la liste e la touche (*).
	Effacer tickets de	commande Presser la touche sse\Tickets de commande	ළ් com ල් avec	Saisie du ticket de mande à effacer. Impression de la liste a touche (*).
		QUESTION Effacer tickets de commande? [Mode] [*]	e saisi "Effa les r mare	Confirmation de la ie avec la touche (*). cer" signifie que toutes némoires de gestion des chandises sont corrigées.

Caisse

Commandes

Ouvrir une commande; Numéro de commande automatique



- Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur
- Presser la touche de commande
- Votre touche vendeur
- Un numéro de commande est proposé automatiquement par l'appareil.
- Le ticket de commande, pour l'identification de la marchandise commandée, est imprimé.

Ouvrir une commande; Numéro de commande manuel





- Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur
- Presser la touche de commande
- Avec les touches numériques, entrer un nouveau numéro de client

Si le numéro de client est occupé, entrer un nouveau numéro.

- Votre touche vendeur
- Le ticket de commande, pour l'identification de la marchandise commandée, est imprimé.

Ouvrir une commande; avec acompte



- Presser la touche de commande
- Votre touche vendeur
- Entrer le montant de l'acompte.
- Votre touche vendeur
- Un numéro de commande est proposé automatiquement par l'appareil.
- Le ticket de commande, pour l'identification de la marchandise commandée, et un reçu client avec le montant de l'acompte sont imprimés.

Traiter une commande; Numéro de commande automatique

\$
TicC



- Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur
- Presser la touche de commande
- Votre touche vendeur

 Le numéro de commande est prédéfini par l'appareil.
 Un ticket de commande avec les transactions générées est imprimé.
 Talon si configuré.

Traiter une commande; Numéro de commande manuel



132

(V..)

- Enregistrer les transactions
 sur votre touche vendeur
- Presser la touche de commande
- Entrer le numéro de commande à l'aide des touches numériques
- Votre touche vendeur

Numéro de commande connu.

Un ticket de commande avec les transactions générées est imprimé. Talon si configuré.

De cette manière, il est encore possible d'enregistrer des transactions supplémentaires pour une commande.

Annuler une commande

 Les tickets de commande ne peuvent être annulés que dans le point de menu "Analyse / Annulation ticket " avec le numéro de ticket (PAS AVEC LE NUMÉRO DE COMMANDE).
 Accès uniquement avec le code numérique.

Caisse

Ticket de marchandises

Ticket de marchandises; Numéro de ticket de marchandises automatique

	•	Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur	Un numéro de ticket de marchandises est proposé
	•	Presser la touche de ticket de marchandises	automatiquement par l'appareil.
(V)	•	Votre touche vendeur	Le ticket de marchandises est imprimé.

Ticket de marchandises; Numéro de ticket de marchandises manuel



۷..

132

- Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur
- Presser la touche de ticket de marchandises
- Entrer un nouveau numéro de ticket de marchandises à l'aide des touches numériques

Numéro de ticket de marchandises connu

Le ticket de marchandises est imprimé.

- Votre touche vendeur
- Il est encore possible d'enregistrer de cette manière des transactions supplémentaires sur un ticket de marchandises.

Annuler un ticket de marchandises

Les tickets de marchandises ne peuvent être annulés que dans le point de menu "Analyse / Annulation ticket " avec le numéro de ticket (PAS AVEC LE NUMÉRO DE TICKET DE MARCHANDISES). Accès uniquement avec le code numérique.

Caisse

Ticket de caisse

Créer un ticket de caisse

	• Enr sur	registrer les transactions votre touche vendeur		
*	• Pre	sser la touche de total client		
•	• Tou	uche flèche vers le bas	ø veno séle	Si plus de 2 touches deur sont affectées, ctionnez votre ticket.
(V)	• Vot	re touche vendeur	e imp	Le ticket de caisse est rimé.

Ticket de caisse, total partiel; afficher et imprimer

•	Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur	
•	Touche flèche vers le bas	Les totaux partiels de tous les vendeurs affectés
(V)	Votre touche vendeur	sont affichés. Le total partiel de votre touche vendeur est affiché.
•	Votre touche vendeur	Le total partiel de votre
•	Transactions supplémentaires	louche venueur est repris.
•	Presser la touche de total client	
•	Votre touche vendeur	

Le ticket de caisse est imprimé.

Décompter un ticket de commande

	Presser lo de client	touche de numéro	
132	Entrer le r commane touches r	numéro de ticket de de de à l'aide des c numériques	Numéro de la commande à décompter.
(V)	Votre tou	che vendeur	Le vendeur, les pérations et le montant du
*	Presser lo	touche de total client t	icket de commande sont affichés.
(V)	Votre toue	che vendeur	Le total du ticket de caisse est affiché/imprimé.

Décompter un ticket de marchandises

NC	•	Presser la touche de numéro de client	
132	•	Entrer le numéro de ticket de marchandises à l'aide des touches numériques	Numéro du ticket de marchandises à décompter.
(V)	•	Votre touche vendeur	Le vendeur, les
*	•	Presser la touche de total client	ticket de marchandises sont affichés.
(V)	•	Votre touche vendeur	Le total du ticket de caisse est affiché/imprimé.
Décompter un ticket de caisse; avec rendu de monnaie

902	
Rendu	
(V)	-
$\left(1\right)\left(3\right)$	(2)

- Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur
- Touche de rendu de monnaie
- Votre touche vendeur

•

 Entrer la somme versée par le client à l'aide des touches numériques.

Touche de rendu de monnaie

- Le vendeur, les opérations et le montant du ticket de caisse sont affichés.
- Le ticket de caisse est imprimé.

Si le rendu de monnaie obligatoire est configuré, le calcul du rendu de monnaie est automatiquement demandé lors de la création du ticket de caisse.

Répéter un ticket de caisse; pas de réouverture possible

	*	•	Touche de total client	
	(#)	•	Touche d'entrée libre	d Avec vendeur,
		•	Le dernier ticket créé est affiché	opérations, montant et numéro de ticket
ou	123	•	Entrer le numéro du ticket	
		•	Le ticket sélectionné est affiché	
	(#)	•	Impression du ticket de caisse sélectionné	

Caisse

Majoration/remise

Décompter un ticket de caisse; avec majoration/remise (total)

	•	Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur	
*	•	Presser la touche de total client	
+/- Maj/rem	•	Touche fixe pour majoration / remise	 Sélectionner la majoration / remise devant être accordée.
(V)	•	Votre touche vendeur	Le total et le montant reçu sont affichés.
OU			Le ticket de caisse avec le montant modifié est imprimé.
	•	Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur	
*	•	Presser la touche de total client	
+/- Maj/rem	•	Touche fixe pour majoration / remise	Sélectionner la majoration / remise devant être accordée.
C	•	Touche d'effacement	Effacer l'affichage en % et entrer la nouvelle valeur.
(V)	•	Votre touche vendeur	 Le ticket de caisse avec le montant modifié est imprimé.

Décompter un ticket de caisse; avec majoration / remise (enregistrement)

		•	Poser le produit à peser sur le plateau	ළ් au po	Uniquement pour PLU pids.
	1 2 3	•	Entrer le code PLU		
ou					
	1/152 1 Viande hachée de boeuf	•	Touche PLU direct		
	+/- Maj/rem	•	Touche fixe pour majoration / remise	ළ් majo être c	Sélectionner la ration / remise devant accordée.
	(V)	•	Votre touche vendeur	d trans	L'enregistrement de la action avec montant
		•	Transactions supplémentaires	modi	fié est effectué.
	*	•	Presser la touche de total client		
	(V)	•	Votre touche vendeur	ළ් impri	Le ticket de caisse est imé.

Caisse

Modes de paiement

Décompter un ticket de caisse; avec mode de paiement

*	
[100]	
MP 1	

(V..)

(v.)

- Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur
- Presser la touche de total client
- Touche fixe pour mode de paiement
- Votre touche vendeur
- Votre touche vendeur

- Mode de paiement utilisé par le client, (p. ex. Franc ou Dollar).
- Le total et le montant reçu sont affichés dans la devise étrangère.
- Le ticket de caisse est imprimé.

Décompter un ticket de caisse; avec fractionnement des modes de paiement



- Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur
- Touche fixe pour mode de paiement 1
- Votre touche vendeur
- Entrer la somme versée par le client à l'aide des touches numériques.
- Votre touche vendeur
- Touche fixe pour mode de paiement 2
- Entrer la somme versée par le client à l'aide des touches numériques.
- Votre touche vendeur
- Presser la touche de total client
- Entrer la somme restante versée par le client à l'aide des touches numériques.
- Votre touche vendeur

Mode de paiement 1, (p. ex. Franc).

Le total et le montant versé sont affichés dans la devise étrangère.

Affichage du montant restant.

Mode de paiement 2, (p. ex. Dollar).

Affichage du montant restant.

Le total et le montant versé sont affichés en Euro.

Entrer la somme restante versée par le client en Euro.

Le ticket de caisse est imprimé.

Décompter un ticket de caisse; avec mode de paiement, majoration/remise, rendu de monnaie

ou		•	Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur	
	NC	•	Presser la touche de numéro de client	
	132	•	Entrer le numéro de ticket de marchandise à l'aide des touches numériques	Numéro du ticket de marchandises à décompter.
	(V)	•	Votre touche vendeur	Les données du ticket de marchandises sont affichées.
	(100) MP 1	•	Touche fixe pour mode de paiement	Le total et le montant versé sont affichés dans la devise étrangère.
	+/- Maj/rem	•	Touche fixe pour majoration / remise	La majoration/remise est affichée.
	(V)	•	Votre touche vendeur	Le total et le montant versé sont affichés.
	132	•	Entrer la somme versée par le client à l'aide des touches numériques.	d Devise étrangère
	(V)	•	Votre touche vendeur	Le ticket de caisse est imprimé.

Caisse

Rabais en nature

Ticke	t de	caiss	e;
avec	raba	is en	nature

	• Enregistrer les transactions sur votre touche vendeur	
RN	• Touche fixe pour rabais en nature	
(V)	• Votre touche vendeur	Vendeur qui accorde le rabais en nature.
() ou ()	Avec les touches flèche	Sélectionner la transaction pour laquelle la remise en nature est accordée.
RN	• Touche fixe pour rabais en nature	La transaction sélectionnée est identifiée par RN, le montant de la transaction est mis à zéro.
*	Presser la touche de total clier	nt
(V)	Votre touche vendeur	Le ticket avec le montant modifié est imprimé. Le rabais en nature est

maintenant un enregistrement

de transaction négative.

Caisse

Annulation de ticket de caisse

Annulation de ticket de caisse:

L'annulation d'un ticket de caisse n'est possible que sur l'appareil sur lequel le ticket a été créé. La date du ticket de caisse doit être plus actuelle que celle de la dernière clôture de caisse.

Annuler un ticket de caisse

Annul.tick.	 Presser la touche d'annulation Bonstorno Bonnummer: 0 Bondatum: 11.11.2010 	
	Code	*
•	Entrer le numéro du ticket	Numéro du ticket que
•	Presser la touche étoile	vous souhaitez annuler.
	Bonstorno	
	Bonnummer: 2 Bondatum: 11.11.2010	
	#2 11.11.2010 11:39 Abteilung: 1 Gerät: 1	9:50 V1
	Total 2 Posten 3	.98
	Code	ST]
ANNU	 Presser la touche d`annulation 	 Affichage du ticket; messages: Annulation ticket en cours Le ticket est annulé Impression du ticket annulé.
Annuler le ticket suivant, ou à l'aid	e de la touche code revenir au	ı mode vente.

Préemballage

e Préemballage:

En mode préemballage, il est possible de réaliser des étiquettes pour l'étiquetage d'articles. Le déclenchement de l'impression peut s'effectuer manuellement ou automatiquement.

Sélectionner le mode PR



• Presser la touche Mode



Emballer

Presser la touche EMBALLER

Sélectionner le mode d'utilisation

Vorv Bedien	erpackung mode wählen!	
	Automatisch	
1	Manuell	
C Abbrechen		ОК 🔭

 O ou 1
 Sélectionner
 O = Déclenchement automatique de l'impression; 1 = Déclenchement manuel de l'impression avec la touche V1.
 Presser la touche
 Confirmer la sélection.

METTLER TOLEDO Mode d'emploi No ME 2201 8929C Version 1.13 11/09

Le mode préemballage





Touche de composition d'étiquette



Mode ré-emballage



Touche défilement (vers le haut)



Touche défilement (vers le bas)

Utili	sation					
	12	3	•	Entrer le code PLU	¢	Uniquement pour les PLU au poids; autres possibilités, voir les pages 20 et suivantes.
		•	Poser la marchandise sur le plateau de pesage	ø	Uniquement pour les PLU au poids	
			•	Presser la touche		
				d`impression	En cas de déclenchemen manuel; en cas de déclei	
			•	Autres enregistrements	chei I`im stab	ment automatique, pression a lieu après vilisation de la balance.
æ	En mode o entrée mai d`impressi	d`impression a nuelle de prix, on.	utom I`étiq	natique, pour l'impression d'un PLU uette doit être demandée manuellem	à la p ìent à	ièce ou dans le cas d`une I`aide d`une touche

Article à la pièce (étiquetage multiple)

(1)(2)(3)	•	Entrer le code PLU	Ou touche PLU direct
			autres possibilités, voir pages 20 et suivantes.
*	•	Touche étoile	Confirmer
Rostbraten Fleisch / Wurst Abteilung: 1 PLU-Nr.: 2	Nein 0 1 *		0=Film support; 1=Etiquettes
1	٠	Étiquettes	
*	•	Touche étoile	Confirmer
Rostbraten			
Fleisch / Wurst Etiketten: Abteilung: 1 PLU-Nr.: 2	7		
7	•	Entrer le nombre d'étiquettes	P.ex.: Imprimer 7 étiquettes de l` [*] article à la pièce [*] sélectionné.
*	•	Touche étoile	Impression du nombre sélectionné d'étiquettes.
84		METTLER TOLEDO Mode d'emp	oi No ME 2201 8929C Version 1.13 11/09

Touche de composition d'étiquette

La touche de composition d'étiquette vous permet de sélectionner une autre composition d'étiquette, p. ex. pour des étiquettes plus courtes, si vous avez besoin de moins d'informations sur les étiquettes ou momentanément des étiquettes sans fin pour des longueurs variables d'étiquettes.

Conditions :

Touche de composition d'étiquette configurée ; **point de menu 833 Configuration clavier** Composition d'étiquette définie ; **point de menu 8312 Composition d'étiquette (Name#1.xml)**



Touche date

La touche date vous permet de modifier les différentes dates (date d'emballage, date limite de vente, date limite de consommation) pour le prochain étiquetage.



Ré-emballage

A l'aide de la touche Ré-emballage, vous pouvez imprimer une nouvelle étiquette pour des marchandises etiquetées (étiquette sale ou étiquette plus lisible), le chiffre d'affaires n'est pas mémorisé dans ce cas.

Ré-emball.	• Ré	Touche Ré-emballage	
	3	26.02.2009 10:10:38	
1 2 3	•	Entrer le code PLU	
	•	Poser la marchandise à peser sur le plateau	
	•	Presser la touche d`impression	e Pour déclenchement manuel.
	•	Étiquetages suivants	
Quitter le mode PR	_		
)C MODE	•	Presser la touche Mode	
Choisissez: Gestion données / configuration Inventaire Analyses C.A.		Sélectionner le mode	
Config. touches prog.	Rendu		

INVENTAIRE

INVENTAIRE:

Inventaire des articles existants au comptoir (repesées). L'enregistrement d'un article est documenté automatiquement sur le compte rendu d'inventaire au fil de l'eau. L'impression du compte rendu d'inventaire est identifiée avec "INVENTAIRE".

L'inventaire peut être interrompu à tout moment via la commutation de mode (sélection d'un autre mode) et être à nouveau poursuivi (propre mémoire de totalisation).

Sortie du mode inventaire via la touche [MODE], sélection du mode vente ou PR.

Sélectionner le mode inventaire

) MODE

Presser la touche Mode



Inventaire

• Presser la touche Inventaire

Le mode inventaire

M. 6/1	ax 5 kg	0.000	kg	[Avance	F	P IXE R	<mark>A - Z</mark> echerche		XAnnul.tick.
		0.00	€j _{kg}		T	F	РТ М	> 0 <	II Second priv	
		0.00	€	×			#	136 a 2610		Nep. ucket
Inventa	aire				Rayon		#			
3	11	.05.2009 0	<mark>8:54:58</mark>		^		~			
1/152 1 Viande hachée (boeuf + porc)	2	3		4					i INFO	х
5	6	7		8			7	8	9	-
9	10	11		12	PLU I		4	5	6	+
13	14	15		16	PLU II		1	2	3	
17	18	19		20	PLU III		0	00	С	*



Enregistrements d'inventaire

Déroulement de l'inventaire



Utilisation comme dans le mode vente

- Inventaire - Utilisation

NonSalesMode (Mode programmation)

Accès



Navigation dans les menus

MODE	•	Touche Mode	- Entrée ou sortie du menu.
Touche 🚺 ou 🗡	•	Flèche vers le bas/haut	-Sélectionner le point de menu.
Touche 🗲 ou 🗭	•	Flèche vers la gauche/droite	- Afficher les possibilités de sélection
Touche (*)	•	Touche étoile	- Sélectionner/reprendre l'entrée
Touche CODE	•	Touche Code	- Basculement entre les onglets

Accès rapide à un menu

e Remarque:

Chaque menu possède son propre numéro. Pour accéder au menu voulu, il vous suffit, après login, d'entrer le numéro de ce menu.

Gestion de do	nnées\Article\Données d'article 411
Définir/Modifier	L Listes Effacer
Numéro rayon	
Nom: -	

•

(4)

- Entrée des chiffres 4 1 1
- Gestion de données/Définir, modifer, lister, effacer des articles

Fonctions codées

e Remarque:

Il s'agit de fonctions pouvant être appelées à l'aide de la touche Code.

	•	Touche Code	- Affichage des fonctions	
• OU •	•	Flèche vers le bas/haut	codees - Choisir le point de menu	
Touche 🛞	•	Touche étoile	- Confirmer la sélection	

ou en mode pesage, presser la séquence de touches correspondante.

Fonctions	codées
Code *	État de l'appareil
Code Info	Etat de la mémoire
Code Vx	Absence temporaire vendeur
Code xxxxxx Vx	Déclarat. arriv./départ vend.
Code A xxxx A	Rayon prioritaire
Code ST	Annulation ticket
Code R	Ajustage du capteur
Code +/-	Régler le contraste de l'écran
Code 1 +/-	Contraste de l'écran Avant
Code 2 +/-	Contraste de l'écran Arrière
Code PLU Vx	Service rapide
Code T	Mode formation
Code	↓ *

Mode programmation (Gestion de données)

Article (411):

définir, lister, effacer

Accès rapide avec 411;

Dans cette fenêtre, vous entrez les données de base d'un article, ou vous pouvez modifier les données d'un article existant.



Code PLU 6 chiffres max. No rayon 6 chiffres max.;

cette indication est nécessaire lorsque le nouvel article doit être transmis à toutes les balances de ce rayon.



Entrées onglet "Données 1":

- **Prix 1:** Prix de vente 1, ce prix est toujours nécessaire pour la vente. Remarque: A ce prix appartient le taux de TVA 1 pour le calcul de la part de TVA dans le chiffre d'affaires d'article. Chaque article peut posséder deux prix de vente, pouvant être sélectionnés via le clavier de la balance (caisse) lors de la vente.
- No TVA: Numéro de TVA pour le prix 1. lci est entré le numéro du taux de TVA (p. ex. 7 %) devant être appliqué pour cet article. Doit être définie une table correspondante de TVA comportant le numéro de TVA voulu avec le taux de TVA correspondant, p. ex. No 1 = 7 % (voir sous **TVA**). Cette entrée est uniquement nécessaire lorsque la part de chiffres d'affaires de la TVA est nécessaire.
- **UAN :** Max. 13 chiffres; si moins de 13 chiffres sont entrés, les positions manquantes sont remplacées par des zéros précédant la valeur. L'entrée est uniquement nécessaire si p. ex. le numéro d'article doit être crypté dans l'EAN d'un article préemballé.
- **Prix 2:** Prix de vente 2, ce prix n'est nécessaire qui si l'on travaille avec plusieurs prix de vente. Ceci est toujours le cas lorsque le même article doit être pris en compte avec plusieurs taux de TVA, p. ex. un article comme denrée alimentaire et comme article de fastfood. Remarque: Pour ce prix 2 appartient le taux de TVA 2 pour le calcul de la part de TVA dans le chiffre d'affaires d'article.
- **No TVA:** Numéro de TVA pour le prix 2. Ici est entré le numéro du taux de TVA (p. ex. 15 %) qui doit être appliqué pour cet article. Doit être définie une table correspondante de TVA comportant le numéro de TVA voulu avec le taux de TVA correspondant.
- **No famille:** Famille d'articles pour cet article. Entrée nécessaire.
- Numéro (tare): Ici est entré le numéro de la valeur de tare (p. ex. 4 grammes), qui doit s'appliquer pour cet article. Une table de tares correspondante doit être définie et doit contenir le numéro de tare voulu avec le poids de tare correspondant.
- **Nom:** Désignation de l'article avec 100 caractères max.

CODE	Touche Code	¢	Passage à l'onglet
	Article\Données d'article\Définir 411 No rayon: 1 Code PLU: 9999 411 Données 1 Données 2 Données 3 Etiquette Texte succinct: Prix d'achat: 0.00 ID client: 0.00 1 Mode texte info Numéro 1 Type PLU: I 1 Article à peser I I		Initiale "Donnees 2 .

Entrées onglet "Données 2":

Texte succinct: Forme succincte du texte d'article avec 20 caractères max., impression sur ticket et étiquette si défini.

Prix d'achat: Prix d'achat de l'article.

ID client: Numéro de rayon ou emplacement de stockage de l'article (mode LS)

Mode texte info produit:



Auto: Le texte info produit apparaît sur l'affichage. Le texte info produit est affiché et imprimé. Le vendeur détermine ce qu'il doit advenir du texte info produit.

Mode texte info produit: Numéro

Auto	•	i
Type PLU:		
Article à peser		

Numéro texte: lci est entré le numéro du texte info produit qui doit être valable pour cet article. Une table correspondante de textes info produit (voir définir texte info produit), doit être définie et doit contenir le numéro de texte voulu.

Type PLU:



Article au poids: Article pesé Article à la pièce:

Utilisation du texte info produit:



Hackfleisch-Rind Das ist der Kompetenztext zur PLU 1 mit maximal 100 Zeich

Affichage avec la touche flèche (), si un enregistrement est maintenant effectué, l'impression du texte info produit s'effectue sur le ticket client.



Touche Code

•

Passage à l'onglet 3.

Article\Données d'article\Modifier No rayon: 1 Code PLU: 9999				
Données 1 Données 2	Données 3	Étiquette Étiquet	te	
Smiley: Sans				
🔟 Écrasement du prix				
Article verrouillé				

Entrées dans l'onglet "Données 3":

Smiley: Information sur la valeur de vente de l'article pour l'entreprise.

Smiley:		Smilev	
	Sans 🗾 💌		sans: La fonction Smily est désactivée pour cet article.
	Sans		rit: "Bon article" pour l'entreprise.
	Rit		pleure: "Mauvais article" pour l'entreprise.
	Pleure		
	Dépend		

Ecrasement du prix autorisé: Le prix de l'article appelé sur la balance/caisse peut être remplacé par un autre prix (appeler l'article, presser la touche *#*) puis entrer le nouveau prix).

Article verrouillé: Pas de vente de cet article jusqu'à autorisation.

• Touche Coc	le		and the	Passage à l'onglet
			Etiqu	uette 1.
Article\Données d'arti No rayon: 1 Code PLU: 1	cle\Modifier	411		
Données 1 Données 2 [Données 3 Étiquette	Étiquette		
🗙 Modèle:		i		
🗙 Modèle vari		i		
Polices: X Police TLU 1:	Textes 🗙 Texte pub.:	i		
X Police TLU 2:	🗙 Raison sociale 🗌	1		
X Police TLU 3:				
Police TLU 4:	Date auto:			
X Police ingr.:	Tempér. stocł			

Entrées dans l'onglet "Etiquette 1":

Modèle: Présentations définies d'étiquette.

Liste des modèles	
	Modèles
uc3-EAN-test.xml	
uc3_Gtouch+.xml	
uc3_std_47x102.xml	
uc3_std_47x43.xml	

Polices:	Police TLU 1 4:	Police de caractères (01 101) pour les lignes TLU 1 4.
	Police ingrédient:	Police de caractères (01101) pour les ingrédients imprimés.

Textes: Texte publicitaire: Texte publicitaire imprimé sur chaque étiquette.

Liste des texte	5	
Type texte: Texte	es publicitaires	
No texte	Texte	
1 Heut	e im Angebot !!	

Raison sociale: Raison sociale qui est imprimée sur chaque étiquette.

	Liste des textes Type texte: Raisons sociales			
	No texte	Texte		
	1 Mettler Toledo			
1	• Touche étoile	al	Confirmer les	sélections.

Si ce champ est affiché, vous pouvez faire afficher les informations existantes à l'aide de la touche (NFO) sous forme de liste et effectuer votre sélection.

(*)

0.000

Touche code	Passage à l'onglet Etiquette 2.
Article\Données d'article\Modifier 411 No rayon: 1 Code PLU: 1	
Données 1 Données 2 Données 3 Étiquette Étiquette	
Mentions date Format date:	
🗙 Date d'emba 🚺 🚺 Date emball	
🗙 Date lim, ve 🛛 🚹 🗙 Dat, lim, ven.	

📔 🔀 Dat.lim.cons 🛛

7 🚺 🗶 Quantité fixe

Mentions de date:Date d'emballage:Sélectionner le texte.Date limite de vente:Sélectionner le texte.Date limite de consommation:Sélectionner le texte.

🗙 Lim. cons.:

🗙 Code à barr

Offset date: Dat.lim.ven.:

Dat.lim.cons:

	. Liste des textes Type texte: Mentions de	date
	No texte	Texte
	1bis +7°C mir2bei +4°C zu3zu verbraud	ndestens haltbar bis: verbrauchen bis: hen bis:
Mentions de date:	Date d`emballage: Date limite de vente: Date limite de consommation	Voir "Légende format de la date". Voir "Légende format de la date" Voir "Légende format de la date".
Offset date:	Date limite de vente: Date limite de consommation	Date d'emballage + nombre de jours. Date d'emballage + nombre de jours

Code à barres: Sélection du code à barres pour le PLU.

Liste des codes à barres				
No Type co.	Im	Sc	Définition	
1 EAN13	Oui	Non	24AAAACBBBBB	

Poids fixe: D'un article à la pièce.

*

• Touche étoile

Confirmer les sélections.

(00)

Lister les articles - accès rapide avec 411;

Dans cette fenêtre, vous pouvez visualiser la liste d'articles d'un rayon sélectionné.

Définir/Modifier Listes Effacer Numéro rayon: 1 1 Nom: A1 - Fleisch No groupe de 1			
 Entrer le numéro du rayo 	n		
 Touche étoile 		αß	Со
…Article∖Données d'article∖Listes No rayon:1	411		
Morayon:1 Nom 1 Hackfleisch-Rind 2 Rostbraten 3 Rinderfilet 4 Rinderfilet 5 Rinder-Keule 6 Unterschale	411		

Touche () ou ()

 $\tilde{\ast}$

- Flèche vers le bas/haut
- Défiler dans la liste.

Effacer un article - Accès rapide avec 411;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer un article.

Gestion de	données\Article\Données d'article	411
Définir/Mod	fier Listes Effacer	
Numéro ray	ron: Code PLU:	
	1 1 1	
Nom:	-	
UAN	-	
1er prix:	- No TVA: -	
2e prix:	- No TVA: -	





Promotions (412):

définir/modifier, article par promotion, effacer

Accès rapide avec 412;

Ici des modifications de prix d'article peuvent être rassemblées dans des listes de dates de promotion; ces promotions deviennent actives à une date de départ déterminée puis à une date de fin déterminée, les prix des articles sont à nouveau ramenés au prix de vente normal.



Article\Promotions\Définir No promotion:1	412
Nom:	
Date de	
11 03 2004 16 14	
Date de fin:	
11 03 2004 16 14	
Texte ticket:	

Nom: Entrer la désignation de la promotion.

Date de début: Date à partir de laquelle la promotion devient active.

Date de fin: Date après laquelle la promotion est terminée.

Texte ticket: Texte qui est imprimé sur le ticket client (max. 20 caractères).

*	Touche étoile	æ	Confirmer
CODE	Touche Code	đ	Commuter vers l`onglet 2.
	Gestion de données\Article\Promotions 412 Définir/Modifier Article par promotion Effacer No promotion: I Nom: -		

	•	Entrer le numéro de la promotion.	ġ	Numéro de la nouvelle promotion.
*	•	Touche étoile	al a	Confirmer



Entrées onglet "Définir/modifier":

- No rayon: Entrer le numéro de rayon du PLU.
- Code PLU: Entrer le code PLU.
- Nom: Désignation de l'article.
- UAN: Code EAN

Affichage lorsque le PLU sélectionné est disponible dans la promotion:



Affichage lorsque le PLU sélectionné <u>n'est pas</u> disponible dans la promotion:



122	• Entrer le code PLU	ø	Code PLU du nouvel article.
et/ou 🗲	• Touche flèche vers	la gauche	Numéro de rayon du nouvel
			article.
*	• Touche étoile	¢	Confirmer
	Article\Promotions\Définir No promotion: 1 No rayon: 1 Code PLU: 1 1er prix: 0.00 1er prix:	412 99.99	

2e prix:

Prix d'achat:

25.00

0.00

Prix promotionnel du prix de vente 1. Prix 1:

Prix 2: Prix promotionnel du prix de vente 2.

Prix d'achat modifié de l'article en promotion. Prix d'achat:

2e prix:

0.00 Prix d'achat: 0.00



- Prix
- Touche étoile
- æ Entrer les prix
- Les entrées sont mémorisées.
- æ Entrer le code PLU de l'article suivant.

Effacer des promotions - Accès rapide avec 412

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer une promotion.

Gestion de données\Article\Promotions		412
Définir/Modifier	Article par promotion Effacer	
No promotion:		
	8	
Nom		
NOT		

Entrées onglet "Effacer":

No promotion: Entrer le numéro de la promotion




Ingrédients (414)

*

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 414;

lci, vous pouvez rajouter des ingrédients aux articles et définir des ingrédients.



Entrées onglet "Définir/modifier":

No rayon:	Entrer le numéro de rayon du PLU.		
Code PLU:	Entrer le code PLU.		
No d'ingrédient:	Entrer le numéro des ingrédients.		
Nom d'ingrédient:	Désignation des ingrédients		
(*)	Touche étoile	æ	Confirmer

Gestion de données\Article\Ingrédients			
Définir/Modifier Effacer			
Numéro rayon: Code PLU: * NOUVEAU *			
Nom: Hackfleisch-Rind aus eigener Produktion			
No ingrédient:			
2 i			
Nom -			

Entrées onglet "Définir/modifier":

No rayon: Entrer le numéro de rayon du PLU.

Code PLU: Entrer le code PLU.

No d'ingrédient: Entrer le numéro des ingrédients.

Nom d'ingrédient: Désignation des ingrédients

• Touche étoile

NOUVEAU en cas d'ingrédient inconnu.

d Confirmer

Article\Ingrédients\Définir No rayon: 1 Code PLU: 1 No ingrédient::2	414
Texte	
Name:	
	* *
Zutaten:	
1	×



Entrées onglet "Texte":

Nom:

Désignation de ces ingrédients.

Entrer les ingrédients.

Ingrédients:

*

*

Touche étoile

- 🖞 Confirmer
- des entrées sont mémorisées.
- Affecter ou définir les

prochains ingrédients.

Définir/Modifier Effacer Numéro rayon: Code PLU: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	414	
Numéro rayon: Code PLU: Ingrédient non 1 1 1 i Nom: Hackfleisch-Rind aus eigener Produktion existant		
Nom: Hackfleisch-Rind aus eigener Produktion No ingrédient:		
No ingrédient:		
1 i		
Nom -		

Entrées onglet "Effacer":

(*)

No rayon:	Entrer le numéro de rayon du PLU.
Code PLU:	Entrer le code PLU.
No d'ingrédient:	Entrer le numéro des ingrédients.
None d'in ant diomt	Décimention des insuédients

Nom d'ingrédient: Désignation des ingrédients

•	Touche étoile	and the	Confirmer
---	---------------	---------	-----------

QUESTION	
Effacer ingrédient? [Mode] [*]	



Modification de prix (42):

définir/modifier,

Accès rapide avec 42;

lci vous pouvez réalise	er <u>des modifications du prix d`articles.</u>		
	Gestion de données Gestion de données		
*	Touche étoile	æ	Confirmer
	Gestion de données\Modification de prix 42 Modifier		
99999	• Entrer le code PLU	đ	Entrer le code PLU de l'article, dont vous souhaitez modifier le prix.
et/ou	• Touche flèche vers la gauche	đ	Entrer le numéro de rayon lorsque le PLU existe dans un autre rayon.
*	Touche étoile	ø	Confirmer les entrées.

Modificat No rayon:	ion de prix\Mo 1 Code PLU: 1	difier	4	42
Données 1				
1er prix:	No TVA:	UAN		
99.9	9 0	000000012	2345	
2e prix:	No TVA:	No famille	Numéro	
25.0	0 0	1		
Nom:				
Hackfleisch	-Rind⊡aus eigen(er Produktion		

Entrées onglet "Données 1":

- **Prix 1:** Prix de vente 1.
- Prix 2: Prix de vente 2.

1	\sim		`
1	\sim	1	١
(->	←	
1	1	`	1
	\sim	~	^

- Touche étoile
- Entrer le nouveau prix de vente 1 ou 2.
- Confirmer, entrer le numéro du
 PLU suivant, dont vous
 souhaitez modifier le prix.





Groupes de familles d'articles (43):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 431;

Dans les rayons, les familles d'articles peuvent être réunies en groupes de familles d'articles; ce qui permet une analyse en fonction des chiffres d'affaires de plusieurs familles d'articles. lci vous pouvez définir, modifier ou effacer des groupes de familles d'articles.





Nom: Entrer la désignation du groupe de familles d'articles.



- Touche étoile
- Confirmer, entrer le numéro du prochain groupe de familles d`articles.

500)

Effacer le groupe de familles d'articles - Accès rapide avec 431; Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le groupe de familles d'articles.

Familles d'articles\Groupe de rayons	431
Définir/Modifier Effacer	
Numéro rayon: No groupe familles	
1 1 1	
Nom: -	

Entrées onglet "Effacer":

Entrer le numéro de rayon du groupe de familles d'articles. No rayon:

No Grp fam.art.: Entrer le numéro de groupe de familles d'articles.

(*)	Touche étoile	al b	Confirmer
	QUESTION		
	Effacer le groupe de familles d'articles? [Mode] [*]		
*	Touche étoile	ø	Confirmer l'effacement.





Familles d'articles (432):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 432;

Tous les articles doivent être affectés à des familles d'articles. Ces familles d'articles peuvent alors à leur tour être réunies dans des groupes de familles d'articles.

Ceci permet une analyse en fonction des chiffres d'affaires des articles affectés à la même famille d'articles.

lci vous pouvez définir, modifier ou effacer des familles d'articles.





- Nom: Entrer la désignation de la famille d'articles
- No grp fam.art .: Numéro du groupe de familles d'articles
- No TVA: Numéro de la TVA

No TVA: Numéro de la TVA

(*)

- Touche étoile
- Confirmer les entrées, entrer le numéro de la prochaine famille d'articles que vous souhaitez définir.

Effacer la famille d'articles - Accès rapide avec 432;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer la famille d'articles.



Entrées onglet "Effacer":

- **No rayon:** Entrer le numéro de rayon de la famille d'articles.
- No fam. art.: Entrer le numéro de la famille d'articles.







Groupes de rayons (441):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 441;

lci peuvent être définis des groupes de rayons auxquels des rayons d'appareils peuvent être affectés. Ceci permet la réunion en fonction des chiffres d'affaires de différents rayons à des fins d'analyse.

lci vous pouvez définir, modifier ou effacer des groupes de rayons.





Nom: Entrer la désignation du groupe de rayons



- Touche étoile
- and the Confirmer, entrer le numéro du prochain groupe de rayons.

Effacer un groupe de rayons - Accès rapide avec 441; Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le groupe de rayons.

Rayons\Groupes de rayons	441
Définir/Modifier Effacer	
No groupe de	
Nom: -	

Entrées onglet "Effacer":

(*)

(*)

No rayon: Entrer le numéro du groupe de rayons.





Rayon (442):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 442;

Des rayons doivent être affectés à tous les articles afin qu'ils puissent être envoyés aux balances/caisses de réseau correspondantes avec les mêmes numéros de rayon. De plus, le rayon définit quel EAN doit être imprimé sur le ticket de total. lci vous pouvez définir, modifier ou effacer des rayons.



Rayons\Rayon\Modifier No rayon:1	442
Données 1 Etiquette Etiquette	
Nom:	
Meat	
No groupe de rayons	
ID rayon:	

Nom: Entrer la désignation du rayon

No grp rayons: Numéro du groupe de rayons

ID rayon: Identification du rayon pour le chiffrage dans le code à barres

()

- Touche étoile
- Confirmer les entrées, entrer le numéro du prochain rayon

que vous souhaitez définir.

Entrées onglets "Etiquette 1" et "Etiquette 2":

Indications pour l'étiquette spécifique au rayon. Information relative aux différents points, voir **Définir article, point de menu 411**.

Rayons\Rayon\Modifie No rayon:1	er	442
Données 1 Étiquette Éti	iquette	
🗙 Modèle:		i
🗌 Modèle vari		
Polices:	Textes	1
Police TLU 1:	X Texte pub.:	1
Police TLU 2:	🗙 Raison sociale	i
Police TLU 3:		
Police TLU 4:	Date auto:	
X Police ingr.:	Tempér. stocł	

Rayons\Rayon\Modifier	442	
No rayon:1		
Données 1 Étiquette Étiquette		
Mentions date Format date:		
🗙 Date d'emba 🚺 🚺 🗙 Date emball		
🗙 Date lim. ve 🚺 🚺 🗙 Dat.lim.ven.		
🗶 Lim. cons.:		
Offset date: 🗶 Dat.lim.ven.: 0		
Dat.lim.cons:		
🗌 Code à barr		

Effacer un rayon - Accès rapide avec 442;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le rayon.

Gestion de	e données\Rayons\Rayon	442
Définir/Modifie Numéro rayon	r <u>Effacer</u> : 1	
Nom:	Meat	
No groupe	-	

Entrées onglet "Effacer":

No rayon: Entrer le numéro de rayon.

*	• Touche étoile	al and a second	Confirmer
	QUESTION		
	Effacer le rayon? [Mode][*]		
*	Touche étoile	ø	Confirmer l'effacement.

 \ast



Texte - Texte publicitaire (452):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 452;

lci sont définis des textes publicitaires qui sont imprimés sur l'étiquette.





Texte: Texte publicitaire qui sera imprimé.



- Touche étoile
- Confirmer, entrer le numéro du prochain texte publicitaire.

Effacer un texte publicitaire - Accès rapide avec 452

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le texte publicitaire.

Texte\Texte publicitaire	452
Définir/Modifier Effacer	
Numéro texte:	
i i	
Texte: -	

Entrées onglet "Effacer":

No texte: Entrer le numéro du texte publicitaire.





Texte - Mentions de date (453):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 453;

Différentes mentions de date peuvent être imprimées sur l'étiquette, pour indiquer plus en détail la date limite de vente, la date limite de consommation ou la date d'emballage.

 \ast





Texte: Mention de date qui sera imprimée.



- Touche étoile
- Confirmer, entrer le numéro de la prochaine mention de date.

Effacer une mention de date - Accès rapide avec 453;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer la mention de date.

Texte\Mentions de date	453
Définir/Modifier Effacer Numéro texte: Texte: -	

Entrées onglet "Effacer":

No texte: Entrer le numéro de la mention de date.





Texte - Raison sociale (454):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 454;

Différentes raisons sociales peuvent être imprimées sur une étiquette, pour indiquer plus en détail la date limite de vente, la date limite de consommation ou la date d'emballage.

5

4

 \ast





Texte: Raison sociale qui sera imprimée



- Touche étoile
- Confirmer, entrer le numéro de la prochaine raison sociale.

Effacer une raison sociale - Accès rapide avec 454:

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer la raison sociale.

Texte\Raison sociale	454
Définir/Modifier Effacer Numéro texte: Texte: -	

Entrées onglet "Effacer":

(*)

(*)

No texte: Entrer le numéro de la raison sociale.





Texte - textes de filiale (457):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 457;

Il est possible de définir une désignation de filiale qui peut ensuite apparaître en plus sur l'entête de chaque ticket des appareils. En outre, le texte de filiale est imprimé sur chaque ticket de chiffre d'affaires.

4

5

 \ast

Condition requise: Le texte de filiale est sélectionné dans la configuration de l'impression 852.





Texte: Texte de filiale qui sera imprimé.



- Touche étoile
- Confirmer, entrer le numéro du prochain texte de filiale.

Effacer un texte de filiale - Accès rapide avec 457;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le texte de filiale.

Entrées onglet "Effacer":

No texte: Entrer le numéro du texte de filiale.





Texte - En-tête (458):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 458;

L'en-tête de ticket apparaît en haut en premier sur le ticket de total. Pour les balances LS (UC3-GT), ce texte est sans signification.

lci vous pouvez définir, modifier ou effacer des en-têtes de ticket.





Texte: Entrer l'en-tête qui sera imprimé sur le ticket.



- Touche étoile
- Confirmer, entrer le numéro du prochain en-tête.

Effacer un en-tête - Accès rapide avec 458:

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer un en-tête.

Texte\Textes de têt	e 458
Définir/Modifier Effacer Numéro texte: I Texte: -	

Entrées onglet "Effacer":







Texte - Texte de pied (459):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 459;

Le texte de pied de ticket apparaît en bas en dernier sur le ticket de total. Pour les balances LS (UC3-GT), ce texte est sans signification. Ici, vous pouvez définir, modifier ou effacer des textes de pied de ticket.

 \ast

9





Texte: Entrer le texte de pied qui sera imprimé sur le ticket.



- Touche étoile
- Confirmer, entrer le numéro du prochain texte de pied.

Effacer un texte de pied - Accès rapide avec 459;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le texte de pied.

Texte\Textes de pied	459
Définir/Modifier Effacer Numéro texte: I Texte: -	

Entrées onglet "Effacer":

No texte: Entrer le numéro du texte de pied.



⋇



Texte - Texte info produit (45+1):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 45+1;

Les textes info produit sont des informations relatives à des articles individuels ou des groupes d'articles et servent d'informations supplémentaires pour le vendeur (affichage) et le client (impression sur le ticket). L'affectation d'un texte info produit à un article s'effectue dans la gestion de données **(511; onglet 2)**.

Ici, vous pouvez définir, modifier ou effacer des textes info produit.





Texte: Entrer le texte info produit qui sera affiché ou imprimé sur le ticket.



- Touche étoile
- Confirmer, entrer le numéro du prochain texte info produit.

Effacer un texte info produit - Accès rapide avec 45+1;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer le texte info produit.

Texte\Textes info produit	45+1
Définir/Modifier Effacer Numéro texte:	
Texte: -	

Entrées onglet "Effacer":

No texte: Entrer le numéro du texte info produit.



⋇

2



Texte - Texte vendeur (45+2):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 45+2;

Il est possible de définir un texte vendeur qui sera ensuite imprimé sur chaque ticket. En outre, le texte vendeur apparaît dans l'analyse des ventes.

5

+

4

Condition requise: Dans la configuration de la vente des appareils (651 ticket 1), le texte vendeur est activé.

lci, vous pouvez définir, modifier ou effacer des textes vendeurs.





Texte: Entrer le texte de vendeur qui sera affiché ou imprimé sur le ticket.



- Touche étoile
- Confirmer, entrer le numéro du prochain texte de vendeur.

Effacer un texte de vendeur - Accès rapide avec 45+2

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer un texte de vendeur.

Gestion de données\Texte\Texte vendeur		
Définir/Modifier Effacer		
Numéro texte:	Texte non existant	
Texte: -		

Entrées onglet "Effacer":

No texte: Entrer le numéro du texte de vendeur.





Tare (47):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 47;

Les articles au poids peuvent être affectés à des valeurs de tare. Ces valeurs de tare sont mémorisées avec un numéro de tare dans une table de tares. Via le numéro de tare, la valeur de poids de tare est ultérieurement affectée à l'article correspondant (511).

Tenir compte de la précision d'affichage: Pour la valeur de poids de la tare, il faut tenir compte de la précision d'affichage de la balance raccordée, p. ex. une balance avec des échelons d'affichage de 2 grammes. Si la balance ne peut pas afficher la valeur de poids de la tare entrée, la balance arrondit à la prochaine valeur de poids appropriée. Ici, vous pouvez définir, modifier ou effacer des valeurs de tare.

	<administrator>\Gestion de données\Tare 47</administrator>	
	Modification de prix Familles d'articles Rayons Texte Tare TVA Code à barres Modèles de clavier Vendeur Comptes rendus Configuration Eservice Mode Letat de l'appareil	
*	• Touche étoile	Confirmer
	<administrator>\Gestion de données\Tare 47 Définir/Modifier Effacer Numéro rayon: Numéro tare: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</administrator>	
99999	• Entrer le numéro de la tare.	entrer le numéro de la
et/ou	• Touche flèche vers la gauche	valeur de tare. Entrer le numéro de rayon, si la tare doit être valable pour un autre rayon.
*	Touche étoile	d Confirmer les entrées.

Gestion de données\Tare\Modifier No rayon: 1 No tare:: 1	47
Nom:	
1	
Valeur:	
0.000	

- Nom: Désignation de la valeur de tare p. ex. "Papier, lourd"
- Valeur: Entrer la valeur de poids en grammes (tenir compte de la précision d'affichage de la balance)
- Type:

(*)

Poids ou indication en % (du poids brut)

• Touche étoile

Confirmer les entrées, entrer le numéro de la prochaine valeur de poids.

500)

Effacer une tare - Accès rapide avec 47;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer des valeurs de tare.



Entrées onglet "Effacer":

No rayon: Entrer le numéro du rayon. **No tare:** Entrer le numéro de la tare.

*	Touche étoile	ø	Confirmer
	QUESTION		
	Effacer la tare? [Mode] [*]		
*	Touche étoile	đ	Confirmer l'effacement.



TVA (48):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 48;

Ici peuvent être définis les différents taux de TVA nécessaires. Leurs valeurs peuvent alors être associées avec les articles via le numéro de TVA afin que lors de l'utilisation des articles, la part de TVA correspondante soit mentionnée **(511; Données 2)**.

Ici, vous pouvez définir, modifier ou effacer des taux de TVA.





⋇

- Entrer le numéro de TVA.
- Touche étoile

- Entrer le numéro du taux de TVA.
- d Confirmer les entrées.



Nom: Entrer la désignation du taux de TVA.

Valeur: Entrer la valeur en pourcentage du taux de TVA.

(*)

- Touche étoile
- Confirmer les entrées, entrer le numéro du prochain taux de TVA.

en)

Effacer une TVA - Accès rapide avec 48;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer les taux de TVA.



Entrées onglet "Effacer":

No TVA: Entrer le numéro de TVA.





Code à barres (49):

définir, modifier, effacer

Accès rapide avec 49;

Cette fonction sert à créer une liste de codes à barres. L'apparence d'un code à barres est définie ici. Chaque code est mémorisé avec un numéro. Avec ce numéro, le code à barres est affecté à des rayons, des appareils ou aussi p. ex. à des définitions d'étiquettes. Les codes à barres peuvent être imprimés sur les tickets de total ou sur des étiquettes pour la scannérisation de l'article en question.

lci vous pouvez définir, modifier ou effacer des codes à barres.


Code à barres\Modifier No code barres:1	49
Données 1	
Type: Pour impression EAN13 Pour scannérisat	
24AAAACBBBBB	
Légende identification EAN (par ident, seul, un bloc):	_
C = Clé de contrôle [1] Pos. 7/8 A = No d'article	
W = No de fam. d'articles B = Montant	
D = Date N = No de ticket	
P = Code PLU U = Code rayon	
F = No de rayon G = No d'appareil	
E = Jour calendrier K = Numéro de panier	
Q (R/S/T) = Poids/Quantité (3/2/1 positions décimales)	

Type: Choix entre EAN8 et EAN13.

Type

	1701			
	EAN13 EAN8			
ldentif.	Signification	Positions	Position EAN-13	Remarque
09	Chiffres	12	1 - 12	
Α	Article	12	1 - 12	Pour impr. étiquette
	Rayon	4	1 - 6	Pour impr. ticket
В	Prix à payer	8	8 - 12	·
C	Total de contrôle	1	7+ 8, 13	Obligatoire pour dernière position
D	Date	6		Non supportée
Ε	Jour du calendrier	3	1 - 12	
Ν	Numéro de ticket	5	1 - 6	
Ρ	PLU	6	1 - 6	
Q	Quantité		8 - 12	PLU à la pièce
	Poids cellule	5	8 - 12	PLU au poids
R	Poids avec 3 décimales	5	8 - 12	PLU au poids
S	Poids avec 2 décimales	5	8 - 12	PLU au poids
T	Poids avec 1 décimale	5	8 - 12	PLU au poids
W	Famille d`article	4	1 - 6	'
U	ID rayon	12	1 - 12	

Remarques:

Chaque identification n'est autorisée qu'attachée sous forme de bloc, le bloc ne doit exister qu'une seule fois. Exception: les chiffres peuvent se situer partout, également plusieurs blocs.

EAN-13: Le total de contrôle doit se situer à la pos. 13, peut en plus aussi se situer à la pos. 7 ou 8. EAN-8: Le total de contrôle doit se situer à la position 8 (et seulement là).

PLU est notre code PLU interne, l'article est le SAN (Standard Artikel Number, partiellement univoque dans le monde entier)

Prix à payer et poids toujours imprimés sans virgule, prix à payer avec décimales, poids en gramme. Q est imprimé dans le format livré par la cellule. R,S,T sont reformatés sur des décimales fixes. L'identification T peut avoir différentes significations.

(*)	Touche étoile	ц	Confirmer les entrées,
			entrer le numéro du prochain code à barres que vous souhaitez
			définir.

Effacer des codes à barres - Accès rapide avec 49;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer des codes à barres.

Gestion de données\Code	à barres 49
Définir/Modifier Effacer	
No code à	Code à barres
1 1	non existant
Туре: -	
Définition: -	

Entrées onglet "Effacer":

(*)

(*)

No code à barres: Entrer le numéro du code à barres.

Touche étoile	and the second s	Confirmer
QUESTION		
Effacer le code à barres? [Mode] [*]		
Touche étoile	ஞ	Confirmer l'effacement.





Modèles de clavier (Standard) (4+11):

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 4+11;

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir différentes compositions de clavier pour les différents rayons.

Ici, vous pouvez définir, modifier ou effacer les compositions de clavier.





Gestion de données vendeur (4 + 2)

définir/modifier, effacer

Accès rapide avec 4 + 2;

Dans cette fenêtre, vous pouvez définir, modifier et effacer au maximum 18 vendeurs.



Vendeur - Accès rapide avec 4 + 2;

Dans cette fenêtre, vous pouvez effacer un vendeur.

Gestion de données\Yendeur	4+2
Définir/Modifier <u>Effacer</u>	
Numéro vendeur:	
<u>i</u>	
Nom vend.: -	

Entrées onglet "Effacer":

(*)

(*)

No vendeur: Entrer le numéro du vendeur.

Touche étoile	æ	Confirmer
QUESTION Effacer vendeur?		
[Mode][~]		

Touche étoile

•

en)

Confirmer l'effacement.

Mode programmation (analyses)



Accès rapide avec 5

Dans cette fenêtre, vous pouvez appeler les analyses partielles.



Accès rapide avec 511 "Vente - Analyses partielles" Accès rapide avec 521 "PR1 - Analyses partielles" Accès rapide avec 531 "Inventaire - Analyses partielles"

Sur les pages suivantes sont décrites les analyses des ventes de total partiel du mode vente.

•	Touche vers le bas	æ	Sélectionner les
			analyses partielles.
*	Touche étoile	and the	Confirmer
	Analyses C.A.\Yente\Analyses partielles Niveaux de totalis. Niveau de totalis.	511	
(#) •	Entrer le numéro.	æ	Entrer le niveau de
•	Touche étoile		totalisation.
		æ	Confirmer

Analyses partielles - Accès rapide avec 51

Dans cette fenêtre, vous pouvez appeler les différents rapports d'analyse partielle. Les analyses ne sont pas effacées.

Onglet "Analyse Vx/balance":

Analyses C.A.\Vente\Analyses partielles	511
Analyse Vx/balance Analyse rayon Analyse article A	۲
Avec [*], l'analyse est créée et imprimée.	

• Touche étoile d' L'analyse est imprimée.

Entrées onglet "Analyse de rayon":

Tous les rayons:

*

(*)

Analyse pour tous les rayons.

- Premier numéro de rayon: L'analyse commence avec le numéro de rayon ...
- Dernier numéro de rayon: L'analyse se termine avec le numéro de rayon ...

Analyse pour un seul seul rayon: Même numéro de rayon dans les deux champs

Confirmer les entrées,
 l'analyse est imprimée.

Entrées onglet "Analyse article":

- **Tous les rayons:** Analyse d'article pour tous les rayons.
- **No rayon:** Analyse d'article pour un rayon déterminé.
- **Tous les articles:** Analyse d'article pour tous les articles.
- Premier code PLU: L'analyse commence avec le code PLU ...
- Dernier code PLU: L'analyse se termine avec le code PLU ...

Analyse pour un seul article: Même code PLU dans les deux champs.

Analyses C.A.\Vente\Analyses partielles	511	
Analyse Vx/balance Analyse rayon Analyse article	►	
Tous les rayons Numéro rayon:		
Tous les articles		
Premier code PLU: Dernier code PLU:		
Avec [*], l'analyse est créée et imprimée.		
Touche étoile	æ	Conf

```
Confirmer les entrées, l'analyse est imprimée.
```

Entrées onglet "Analyse famille art.":

(*)

Tous les rayons: Analyse de famille d'articles pour tous les rayons.

No rayon: Analyse de famille d'articles pour un rayon déterminé.

Toutes les fam. articles: Analyse de famille d'articles pour toutes les familles d'articles.

Numéro début famille art .: L'analyse commence avec le numéro de famille d'articles ...

Numéro fin famille art.: L'analyse se termine avec le numéro de famille d'articles ...

Analyse pour une seule famille d'articles: Même numéro de famille d'articles dans les deux champs.

Analyses C.A.\Vente	\Analyses partielles	511	
Analyse rayon Analyse	e article Analyse famille art.	- 	
Tous les rayons	Numéro rayon:		
Toutes les fam. artic	es		
Numéro début famille	Numéro fin famille art.		
Avec [*], l'analyse est	créée et imprimée.		
• Touche é	toile	and the	Confirme
			News ends (e.g.

Confirmer les entrées, l'analyse est imprimée.

*

METTLER TOLEDO	- Mode programmation - ANALYSES - ANALYSES PARTIELLES - Utilisation
Entrées onglet "Analyse de g	groupe de familles d'articles":
Tous les rayons:	Analyse de groupe de familles d'articles de tous les rayons.
No de rayon:	Analyse de groupe de familles d'articles d'un rayon déterminé.
Tous les groupes de familles d'articles:	Analyse de groupe de familles d'articles de toutes les familles d'articles.
No début grp fam. art.:	L`analyse commence avec ce numéro de groupe de familles d`articles.
No fin grp fam. art.:	L`analyse se termine avec ce numéro de groupe de familles d`articles.
	Analyse pour un seul groupe de familles d'articles: même numéro de groupe de familles d'articles dans les deux champs
*	Touche étoile Onfirmer les entrées, le compte rendu est imprimé.
Entrées onglet "Analyse de	groupe de rayons":
Tous les groupes de rayons:	Analyse pour tous les rayons.
Gpe rayons n° début: Gpe rayons n° fin :	L`analyse commence avec ce numéro de groupe de rayons. L`analyse se termine avec ce numéro de groupe de rayons.
	Analyse pour un seul groupe de rayons: même numéro de groupe de rayons dans les deux champs
	Analyses C.A.\Vente\Analyses partielles 511 Analyse grp fam.art. Analyse Groupe de rayons Tous groupes de rayons Com Gpe rayons n° début: Gpe rayons n° fin:

ø

Confirmer les entrées,

Avec [*], l'analyse est créée et imprimée.

Touche étoile

•

*

Entrées onglet "Compte rendu promotions":

Toutes les promotions: Analyse pour toutes les promotions.

No initial promotion: No final promotion: L'analyse commence avec ce numéro de promotion. L'analyse finit avec ce numéro de promotion.

Analyse pour une seule promotion : Même numéro de promotion dans les deux champs



(*

Touche étoile
 Confirmer les entrées,
 l'analyse est imprimée.

Entrées onglet "Horaire":

Heure par heure: Les chiffres d'affaires sont imprimés pour chaque heure ou par jour de la semaine.

Tous les rayons:

Analyse relative à tous les rayons.



*

- Touche étoile
- Confirmer les entrées,

l'analyse est imprimée.

Analyses C.A.



Analyses finales (5)

imprimer

Accès rapide avec 5;

Dans cette fenêtre, vous pouvez appeler les analyses finales.



Accès rapide avec 512 "Vente - Analyses finales" Accès rapide avec 522 "PR1- Analyses finales" Accès rapide avec 532 "Inventaire - Analyses finales"

Sur les pages suivantes sont décrits les comptes rendus d'analyse finale du mode vente.

•	•	Flèche vers le bas	al b	Sélectionner les
*	•	Touche étoile		analyses finales.
			al a	Confirmer
		Analyses C.A.\PR1\Analyses finales ! Niveaux de totalis. ! Niveau de totalis. !	522	
#	•	Entrer le numéro.	and the	Entrer le niveau de
				totalisation.
(*)	•	Touche étoile	đ	Confirmer

Analyses finales - Accès rapide avec 5

Dans cette fenêtre, vous pouvez appeler les différents rapports d'analyse finale.

Comptes rendus d'analyse finale:

"Analyse Vx/balance"; "Analyse rayon"; "Analyse article"; "Analyse famille articles"; "Analyse grp fam.art."; "Analyse Groupe de rayons"; "Compte rendu promotions"; "Horaire";



Modules nécessitant un déblocage

d Le déblocage est réalisé par METTLER TOLEDO.

1. Transmission de tickets

Les tickets client clôturés sont mis à disposition de la caisse et pour les exploitations spécifiques client.

2. Certificat d'origine

Pour l'étiquetage de la viande bovine, de la viande hachée, du poisson, etc., pour justifier la traçabilité de l'origine.

3. Fonctions caisse

Encaissement directement à la balance (balance + tiroir-caisse + option fonction caisse).

4. EC-Cash

L'application permet le paiement par terminal de paiement. Ceci permet des paiements par carte de crédit / carte EC / porte-monnaie électronique. Les modes de paiement disponibles dépendent du terminal de paiement utilisé, de l'exploitant de réseau ainsi que des contrats conclus par le commerçant.

Informations sur le certificat d'origine

Nouvelle réglementation sur l'étiquetage de la viande bovine

Depuis le 1er septembre 2000, l'étiquetage obligatoire de la viande bovine est entrée en vigueur dans tous les états de l'Union européenne. Selon le règlement (CE) numéro 1760/2000, qui a remplacé le règlement (CE) numéro 820/97, il convient d'indiquer en plus du numéro de référence qui sert à la traçabilité de la viande bovine des informations sur le lieu de naissance, d'engraissement et d'abattage de l'animal ou du groupe d'animaux dont la viande provient. De plus, le lieu de découpe de la viande ainsi que le numéro d'agrément de l'abattoir et de l'atelier de découpe ou des ateliers de découpe doivent être mentionnés.

Ces indications sont considérées comme des "Indications obligatoires".

Indications obligatoires pour l'étiquetage de la viande bovine (viande bovine provenant de l'UE)

Numéro/code de référence:

Le numéro garantit une traçabilité de la viande. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal dont la viande provient ou le numéro d'identification d'un groupe d'animaux (lot). La taille du groupe d'animaux ne doit en aucun cas dépasser la production journalière d'une entreprise et le groupe doit être propre à un abattoir, autrement dit, ne doivent être réunis dans un groupe que des animaux provenant d'un seul abattoir.

Lieu de naissance:

Ici doit être indiqué le nom de l'état membre de l'UE ou du pays tiers. Une utilisation de sigles de pays n'est pas autorisée!

Lieu d'engraissement:

Ici doit être indiqué le nom de l'état membre de l'UE ou du pays tiers. Une utilisation de sigles de pays n'est pas autorisée!

Lieu d'abattage:

Ici doit être indiqué le nom de l'état membre de l'UE ou du pays tiers. Une utilisation de sigles de pays n'est pas autorisée.

Numéro européen d'abattoir:

Lorsque l'abattoir ne possède pas de numéro d'agrément européen, il faut indiquer le numéro d'enregistrement national. Si cette information n'est aussi pas disponible, il faut indiquer le nom et l'adresse de l'abattoir. Les groupes doivent être propres à un seul abattoir, autrement dit le numéro ou l'adresse d'un seul abattoir doit être mentionné.

Lieu de découpe:

Ici est indiqué le nom de l'état membre de l'UE ou du pays tiers dans lequel l'animal a été découpé. Une utilisation de sigles de pays n'est pas autorisée.

Numéro européen d'atelier de découpe:

Si un atelier de découpe ne possède pas de numéro d'agrément européen, il faut indiquer le numéro national d'enregistrement. Si cette information n'est aussi pas disponible, il faut indiquer le nom et l'adresse de l'atelier de découpe. Contrairement à l'abattoir, il est possible ici d'indiquer plusieurs numéros si la viande bovine peut être retracée au niveau de la livraison d'un abattoir.

Légende format de date

Avec une séquence de caractères, vous indiquez le format de date ou le format d'heure qui est imprimé.

Caractère	Signification	Impression
У	Année	Nombre
M	Mois de l'année	Nombre (1-12)
d	Jour du mois	Nombre (1-31)
h	Heure en AM/PM	Nombre (0-11)
Н	Heure du jour	Nombre (0-23)
m	Minute de l'heure	Nombre (0-23)
S	Seconde de la minute	Nombre (0-59)
E	Jour de la semaine	Nombre (1-7)
D	Jour de l'année	Nombre (1-365)
a	AM/PM	Texte (am ou pm)
I	Délimiteur de texte	
П	Guillemet	Apostrophe

Exemples:

Caractères

yyyy.MM.dd 'à' HH:mm:ss yy.M.d h:mm a HH 'o''clock'

Impression

1996.07.10 à 15:08:56 96.1.12 10:08 PM 15 o'clock

Lors de l'entrée du format de date, seuls les caractères prédéfinis peuvent être utilisés, pour la

séparation entre les différents caractères, on utilise le point (.).

Polices de caractères imprimante 2"

10. 12545621100123456210012345620013345620012345620012345620012345622001334562000	47 123456789012345678901	88 12345678901
07.123456739012145678901234567390123456799012345679901234567890129456789	49 123456789012345678901	89 12345678901
01 12945675901201567590120456789000000000000000000000000000000000000	50 123456789012345678901	90 12345678901
05 123456789012345678901234567890123456709012345678901234567890123456789	51 123456789012345678901	91 12345678901
06 129456789012945678901294567890129456789012945678901294567890129456789	52 123456789012345678901	00 40045670004
07 123456789012345678901234567890123456789012345678901	53 123456789012345678901	92 12343678901
08 123456789012345678901234567890123456789012345678901	54 123456789012345678901	01 121/5570001
09 123456789012345678901234567890123456789012345678901	-55 123456789012345678901	93 123430/0901
10 123456789012345678901234567890123456789012345678901	56 100456709010045670901	94 12345678
11 123456789012345678901234567890123456789012345678901	JU 123430107012343010701	95 12345678
12 1234567890123456789012345678901234567890.	58 1234567890123456785	96 12345678
13 1234567890123456789012345678901234567890	59 1234567890123456789	97 12345678
14 1234567890123456789012345678901234567890	60 1234567890123456789	98 12345678
15 1234567890123456789012345678901234567890.	41 122/56/2000122/56/200	00 40046670
16 1234567890123456789012345678901234567890	01 123430/050123430/0.	99 12343078
17 19946420000199464200001994642000019946420000	62 1234567890123456785	100 1234567
TL TC3ADDL920TC3ADDL920TC2ADDL920TC3ADDL920	422 422/EC2000122/EC200	100 120400
18 1234567890123456789012345678901234567890	03 123430/070123430/05	101 1234562
19 123456709012345678901234567890123	64 173456789012345678	TOT TES 1901
20 12345678901234567890123	04 1534701 0301534301 0"	
21 123456789012345678901234567890123 22 123456789012345678901234567890123	65 123456789012345	
23 123456789012345678901234567890123	66 123456789012345	
24 123456789012345678901234567890123	68 123456789012345	
25 123456789012345678901234567890123	69 123456789012345	
26 123456789012345678901234567890123	20 123456289012345	
27 123456789012345678901234567890123	70 123456700012345	
28 123456789012345678901234567890123	71 123436789012343	
29 123456789012345678901234567890123	72 123456789012345	
30 123456789012345678901234567890123	73 123456789012345	
31 123456789012345678901234567890123	74 122456700012245	
32 123456789012345678901234567890123	/9 123930/03012393	
02 4004ECT0001004ECT0001004ECT000120	75 123456789012345	
33 123456/890123456/890123456/890123	76 1004000010040	
34 123456789012345678901234567890123	10 123430/09012345	
21 172200 0201722200 0201722200 020172	77 123456789012345	
35 123456789012345678901234567890123	11 123430102012343	
64 400 (FC3000) 00 (FC3000) 00 (FC3000) 00	78 173456789017345	
3h 17395h/84017395b/84017395b/840173		
37 123456789012345678901234	70 12245020012245	
38 123456789012345678901234	/3 1/3400/0301/340	
39 123456789012345678901234	RO 123456289015	
40 123456789012345678901234	81 123456789012	
41 123456789012345678901234	82 123456789012	
42 123456789012345678901234	83 123456789012	
12 120100 070120100 0701201	84 123456789011	
43 123450/890123450/8901234	07 123730707017	
44 123456789012345678901234	85 123456789017	
AP 400/P/1000100010001001	04 122454700011	
45 123456/890123456/8901234	00 123430/0701/	
10 100/0000100/00/000100/	87 12345679901	
40 1/3430/0901/3430/0901/34		

Polices de caractères imprimante 3" partie 1

an internet sectors and out as methods to prove the sector sector of the	47 12345678901284567890128456789 48 13345629901234567890128456789
in the state of the second	49 12345678901234567890123456789
B) L246-Feb/C96/C96/L246-Feb/C246-Feb/C96/L246 Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Fe Feb/C96/L246-F Feb/C96/L246- Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-Feb/C96/L246-F	50 12345678901234567890123456789
(5.124567811245678012456780124567801245578012455780124557801245578012455780124557801245578012	51 12345678901234567890123456789
6 1245076124507012450701245070112450701124507011245070112450701124507011245070112	52 12345678901234567890123456789
07 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789	53 12345678901234567890123456789
08 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789	54 12345678901234567890123456789
09 123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789	55 12345678901234567890123456789
10 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890	56 12345678901234567890123456789
11 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789	52 12345628901234562890123456
12 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345	58 12345678901234567890123456
13 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345	59 12345678901234567890123456
14 123456/890123456/890123456/890123456/890123456/890123456/89012345	60 12345678901234567890123456
12 1534205/8401534205/8401534205/8401534205/8401534205/84015345	61 12345678901234567890123456
16 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345	42 12245420001224562000122456
17 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345	
18 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345	63 123456/890123456/890123456
	64 12345628901234562890123456
20 123456789012345678901234567890123456789012345 21 123456789012345678901234567890123456789012345	
22 123456789012345678901234567890123456789012345	66 123456789012345678901
23 123456789012345678901234567890123456789012345	67 123456789012345678901
24 123456789012345678901234567890123456789012345	68 123456789012345678901
25 123436762012343676201234367620123436762012343 26 129456289012945628901294562890129456289012945	69 123456789012345678901
27 123456789012345678901234567890123456789012345	70 123456789012345678901
78 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345	71 123456789012345678901
29 123456789012345678901234567890123456789012345	72 122456780012345678001
20 120456700012045670001204567000120456700012045	
3U 1234J0(0701234J0(0701234J0(0701234J0(0701234J	73 123456789012345678901
31 123456/890123456/890123456/890123456/89012345	74 123456789012345678901
32 123456789012345678901234567890123456789012345	75 100456700010045670001
33 123456789012345678901234567890123456789012345	(J 1234J0(0)01234J0(0)01
24 123456780012345678001234567800123456780012345	76 123456789012345678901
	77 123456789012345678901
35 123955/890123955/890123956/890123956/89012395	70 400400300040040040030004
0C 100AEC7000100AEC7000100AEC7000100AEC7000100AE	/8 123420/830123420/8301
30 123430/030123430/030123430/030123430/03012343	30 400/2/3000400/2/30004
37 123456789012345678901234567890123	79 173056789017305678901
38 123456789012345678901234567890123	() IT0100(0)0IT0100(0)01
39 123430789012343078901234307890123	80 1234567890123456
40 1234307 0701234307 0701234307 070123	02 1224567890123430
41 123456/090123456/090123456/090123	02 1234567000123456
42 123456789012345678901234567890123	03 1234307020123430
43 123456789012345678901234567890123	84 123456/890123456
44 123456789012345678901234567890123	85 1234567890123456
45 122454790012245479001224547000122	86 1234567890123456
C21070/05/621070/05/1070/05/1070/05/1070/05/1070/05/107	07 1994647000199464
46 173456/840173456/8401734567840173	QL 173420LQ20173420

Polices de caractères imprimante 3" partie 2



Codes numériques

Codes numériques fixes

1	<code 1=""></code>	Gestion de données	Mode programmation Gestion de données
8	<code 8=""></code>	Modification de prix	Mode programmation Gestion de données
22	<code 22=""></code>	Analyse partielle	Mode programmation Comptes rendus
333	<code 333=""></code>	Analyse finale	Mode programmation Comptes rendus
4444	<code 4444=""></code>	Configuration	Mode programmation Configuration

Accès:

(MODE)

•	Touche	Mode

En mode pesage

and the

<default>\Login</default>	1
<default> Login ⊕ Modes vente État de l'appareil</default>	

Login: Lors du login, vous devez entrer le code numérique correspondant.



()

Touche étoile

Confirmer les entrées.

Code numérique 1 (gestion de données)

<code 1="">\Gestion de données</code>	4
<code 1=""></code>	
Login	
🗄 Modes vente	
🖃 Gestion de données	
± Article	
Modification de prix	
⊕ Familles d'articles	
Tare	
TVA	
Code à barres	
⊕ Modèles de clavier	-

Code numérique 8 (modification du prix)

<code 8="">\Gestion de données</code>	4
<code 8=""> ↓ Login B Modes vente Gestion de données ↓ Modification de prix ↓ État de l'appareil</code>	

Code numérique 22 (analyses partielles)

Analyses C.A.\Vente\Analyses partielles	511
<code 22=""></code>	
Login	
🗄 Modes vente	
🗄 - Analyses C.A.	
🗄 - Vente	
Analyses partielles	
± PR1	
吏 Mode inventaire	
État de l'appareil	

Code numérique 333 (analyses finales)

Analyses C.A.\Vente\Analyses finales	512
<code 333=""></code>	
Login	
🗄 Modes vente	
🚊 Analyses C.A.	
🖃 Vente	
Analyses finales	
🕀 Mode inventaire	
🕀 Journal	
Rapports finaux	
🕀 Comptes rendus spéciaux	
État de l'appareil	

Code numérique 4444 (configuration)

<code 4444="">\Configuration</code>	8
<code 4444=""></code>	
Login	
🗄 Modes vente	
Configuration	
主 Vente	
🕀 Mode inventaire	
⊕- Analyses C.A.	
État de l'appareil	

Arborescence du menu

SW 1.13		Gestion de données Modification de prix Analyses partielles Analyses finales Configuration	1 8 22 333 4444
2 Modes vente	 21 Vente 22 Libre-service 23 PR1 24 Mode inventaire 29 Système d'exploitat 	241 Inventaire ion	
4 Gestion de donr	lées 41 Article		
Login = 1		411 Données d'article 412 Promotions	
Login = 8	42 Modification de prix	414 Ingrédients	
	43 Familles d'articles 44 Rayons 45 Texte	 431 Groupe de familles d'art 432 Famille d'articles 441 Groupes de rayons 442 Rayon 452 Texte publicitaire 453 Mentions de date 454 Raison sociale 457 Textes de filiale 458 Textes de tête 459 Textes de pied 45+1 Textes info produit 45+2 Texte vendeur 	ticles

	47 Tare 48 TVA 49 Code à barres 4+1 Modèles de clavie	r 4+11 Standard 4 12 Clavier libre service	
	4+2 Vendeur	4+13 Clavier tactile libre-serv	vice
	4+3 Certificat d`origine	4+31 Masques CO 4+32 Lots CO 4+33 Affectation d`articles CO)
5 Analyses C.A.	51 Vente	511 Analyses partielles 512 Analyses finales	Login = 22 Login = 333
	52 PR1	521 Analyses finales	
	53 Inventaire	531 Analyses partielles 532 Analyses finales	
8 Configuration Entrée = 4444	81 Vente	811 Vente	8111 Ticket 8112 Etiquette
		812 Vente 813 Clavier	
	82 Libre-service	821 Impression822 Vente823 Clavier824 Disposition	8212 Etiquette
	83 PR1	831 Impression 832 Vente 833 Clavier	8312 Etiquette
	84 Mode inventaire	841 Inventaire	8411 Impression 84111 Ticket
			8412 Vente 8413 Clavier

	89 Analyse C.A.		
	8+1 Base de données	8+11 Purger les dossiers	
		8+13 Données de config.	8+131 Diffuser
9 Service Mode			
	91 Initialisation	011 Dooot récogu	
	00 Fonstions résour	912 Configuration primaire 913 Configuration d'origine 914 Date/heure 915 Langue	
	92 FORCIONS reseau	921 Configuration d'origine 922 Etat réseau 923 Effacer appareil du réseau	
		924 Effacer les appareils inacti	fs
	02 Matórial	925 Transmission ticket	
		931 Imprimante 932 Cellule de charge	9321 Service Mode 9322 Haute résolution 9323 Filtre 9324 Bloc ident.

+1 Etat appareil

Index

A

Accès rapide à un menu 94 Affichage du ticket 31 Analyses partielles (51) 150 Analyses partielles - Accès rapide avec 51 151 Annulation Types et utilisation 47 Appeler une autre application 33 Arborescence du menu 166

C

Code à barres (49) 144 Code numérique 1 (gestion de données) 164 Code numérique 22 (analyses partielles) 165 Code numérique 24681357 (accès intégral) 164 Code numérique 333 (analyses finales) 165 Code numérique 4444 (configuration) 165 Code numérique 8 (modification du prix) 164 Codes numériques 163 Codes numériques fixes 163 Compte rendu de groupe de familles d'articles 153 Compte rendu de groupe de rayons 153 Compte rendu promotions 154

F

Familles d'articles 117 Familles d'articles (43) 117 Fonctions codées 95

G

Gestion de données vendeur (4 + 2) 148 Groupes de rayons (441) 119

I

Imprimer les fonctionscodées et versions du progra 30 Info sur la prochaine touche possible 30 Ingrédients (414) 110 Interroger les mémoiresdes vendeurs 30 INVENTAIRE 89

L

Légende format de date 159

Μ

Mode programmation (analyses) 150 Mode programmation (Gestion de données) 96 Modèles de clavier (Standard) (4+11) 147 Modification de prix (42) 113 Modifier le rayon prioritaire 32

N

Navigation dans les menus 94

P

Préemballage 81 Prix prioritaire 32 Promotions (412) 104

R

Rapport article 152 Rapport de rayon 151 Rapport famille art. 152 Rapport Vx/balance 151 Rayon (442) 121 Régler la date et l'heure 33 Régler le contraste de l'écran 31 Réouverture d'un ticket client 42 Répétition du ticket client 41

S

Signification des icônes affichées 29

T

Tare (47) 140 Tare Types et utilisation 43 Texte - En-tête (458) 132 Texte - Mentions de date (453) 126 Texte - Raison sociale (454) 128 Texte - Texte de pied (459) 134 Texte - Texte info produit (45+1) 136 Texte - Texte vendeur (45+2) 138 Texte - textes de filiale (457) 130 Texte publicitaire (452) 124 Tickets client Création 40 Total final client avec calcul du rendu de monnaie 40 Touche date 86 TVA (48) 142

V

Vendeur Déclaration d'arrivée et de départ 46 Vente avec des PLU au poids et à la pièce 34 Vente avec entrées libres 38 Vente rapide 32 Pour assurer l'avenir de vos produits METTLER TOLEDO : Le service après-vente METTLER TOLEDO vous garantit pendant des annnées, leur qualité, leur précision de mesure et le maintien de leur valeur.

Demandez-nous notre documentation sur les excellentes prestations proposées par le service après-vente METTLER TOLEDO. Merci.

Adresse	Mettler - Toledo (Albstadt) GmbH
	D-72458 Albstadt
Tél.	0 74 31 / 14-0
Fax	0 74 31 / 14-380
Internet:	http://www.mt.com

Sous réserve de modifications techniques et de disponibilité des accessoires.

Imprimé sur du papier 100 % sans chlore. Par souci d'écologie.

©	Mettler-Toledo	(Albstadt)	GmbH 2009
---	----------------	------------	-----------

ME-22018929C

Printed in Germany 1109/9.01

- Internet http://www.mt.com
- Α Mettler-Toledo Gesellschaft mbH., Südrandstr. 17, 1230 Wien, Tel. (01) 604 19 80, Telefax (01) 604 28 80, Telex 111302 Mettler-Toledo S. A., Leuvensesteenweg 384, 1932 Zaventem, B Tel. (02) 334 02 11, Fax (02) 334 03 34 Mettler-Toledo (Schweiz) AG, Im Langacher, 8606 Greifensee, CH Tel. (044) 944 45 45, Telefax (044) 944 45 10 Mettler-Toledo GmbH, Postfach 110840, 35353 Giessen, D Tel. (0641) 507-333, Telefax (0641) 507-349, Telex 482912 Е Mettler-Toledo S.A.E., Avda. San Pablo 28, 28820 Coslada (Madrid), Tel. (91) 674 89 30, Fax (91) 669 33 47 F Mettler-Toledo S.A., 18/20 Avenue de la Pépiniére, 78222 Viroflay Cedex, Tél. (01) 30 97 17 17, Fax (01) 30 97 16 16 Mettler-Toledo S.p.A., Via Vialba 42, 20026 Novate Milanese, L Tel. (02) 33 3321, Telefax (02) 35 62 973 NL Mettler-Toledo B.V., Postbus 6006, 4000 HA Tiel, Tel. (03440) 63 83 63, Telefax (03440) 63 83 90 UK Mettler-Toledo Ltd., 64 Boston Road, Beaumont Leys, Leicester, LE4 1AW, Tel. (0116) 235 7070, Fax (0116) 236 6399