

1	简介		7
	1.1	文档编制目的	7
	1.2	更多文档和信息	7
	1.3	缩略语	7
	1.4	产品系列	8
2	中山	540	_
2	女王:		3
	2.1	言小后 <b>刁言</b> 古你忑的足 <b>义</b>	9
	Ζ.Ζ	特定广п的女王信息	9
3	设计	1功能	11
	3.1	功能说明	11
	3.2	天平概述	11
	3.3	接口连接概述	12
	3.4	组件说明	12
		3.4.1 防风罩	12
		3.4.2 门释放杆	13
		3.4.3 手柄	13
		3.4.4 秤盘	13
		3.4.5 承水盘	13
		3.4.6 水平调节脚	14
		3.4.7 显示终端	14
	3.5	产品铭牌概述	14
	3.6	显示操作终端概述	15
	3.7	用户界面	16
		3.7.1 主界面概述	16
		3.7.2 主称量屏幕	16
		3.7.3 面板"天平菜单"	17
		3.7.4 面板"方法"	18
		3.7.5 面板″结果″	19
		3.7.6 图标和符号	20
		3.7.6.1 系统状态图标	20
		3.7.6.2 称重状态图标	20
		3.7.6.3 过程状态图标	21
4	安装	· 操作	22
-	4 1	洗择位置	22
	4.2	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	22
	4.3	· 分生	24
	4.0	431 连接终端 "	24
		4.3.7 史读采明	27
	1 1	4.0.2	20
	4.4		21 27
		1.1.1 左按八丁	21 07
		4.4.2 以上 人工	21 20
		4.4.0 豆水	20
		4.4.4	28

操作			33
4.7	天平下挂	称量	32
	4.6.3	包装和存储	31
	4.6.2	远距离运输天平	31
	4.6.1	短距离运输天平	31
4.6	运输、包	装和存储	31
	4.5.5	完成称量	30
	4.5.4	执行称量	30
	4.5.3	称量皮重	30
	4.5.2	天平归零	30
	4.5.1	打开及关闭防风门	29
4.5	执行一项	基础称量	29
	4.4.7	关闭天平	29
	4.4.6	进入 / 退出待机模式	29
	4.4.5	进行内部校正	29

溧作			33
5.1	触控式屏	幕	33
	5.1.1	选择或激活条目	33
	5.1.2	滚动	33
	5.1.3	使用飞入式面板	33
	5.1.4	输入字符和数字	34
	5.1.5	修改日期和时间	34
5.2	方法		35
	5.2.1	方法概述	35
	5.2.2	方法"一般称重"	35
	5.2.2.1	创建方法"一般称重"	36
	5.2.2.2	执行"一般称重"	36
	5.2.3	编辑方法	37
	5.2.4	复制方法	37
	5.2.5	删除方法	38
	5.2.6	删除任务	38
	5.2.7	使用多个称量品方法(逐项排列)	38
	5.2.7.1	创建多个称量品的全新方法(逐项排列)	38
	5.2.7.2	从已完成任务中创建逐项排列方法	39
	5.2.7.3	执行逐项排列方法	39
5.3	测试砝码	J	39
	5.3.1	定义单个校验砝码	39
	5.3.2	定义组合校验砝码	40
5.4	测试		40
	5.4.1	日常测试概述	40
	5.4.1.1	偏心载荷测试	40
	5.4.1.2	重复性测试	41
	5.4.1.3	灵敏度测试	41
	5.4.2	创建一个新测试	41
	5.4.3	执行测试	41
	5.4.3.1	执行"偏心载荷测试″	42
	5.4.3.2	执行"重复性测试"	44
	5.4.3.3	执行"灵敏度测试"	46

5

	5.4.4	编辑测试	47
	5.4.5	打印测试结果	47
	5.4.6	删除测试	48
	5.4.7	查询测试历史记录	48
5.5	校正		48
	5.5.1	内部校正	48
	5.5.1.1	编辑"内部校正"	48
	5.5.1.2	执行"内部校正"	49
	5.5.2	外部校正	49
	5.5.2.1	编辑"外部校正"	49
	5.5.2.2	执行"外部校正"	49
	5.5.3	查询校正历史记录	50
5.6	外围设备	·	50
	5.6.1	打印机	50
	5.6.1.1	通过USB在纸带打印机上手动打印结果	51
	5.6.1.2	通过蓝牙在标签打印机上自动打印结果	52
	5.6.2	条形码阅读器	54
	5.6.2.1	使用条形码阅读器扫描样品ID	54
	5.6.3	脚踏开关和ErgoSens	55
	5.6.3.1	使用脚踏开关将天平归零	56
	5.6.3.2	使用ErgoSens对天平执行去皮功能	56
	5.6.4	编辑设备设置	56
	5.6.5	删除设备	57
5.7	通过服务	进行远程控制	57
	5.7.1	LabX服务	57
	5.7.1.1	通过USB连接使用LabX	57
	5.7.1.2	通过以太网连接使用LabX	58
	5.7.2	MT-SICS服务	58
	5.7.2.1	通过USB连接使用MT-SICS	58
	5.7.2.2	通过以太网连接使用MI-SICS	59
- 0	5.7.3	Web服务	60
5.8	<u> </u>		61
	5.8.1	导出结果	61
	5.8.2	将甲个结果友运至计算机	62
	5.8.3	守田和守人设直	63
F 0	5.8.3.1	在大半之间传输测试砝码设直	64
5.9	用尸官埋	後に日本谷田	65
	5.9.1	激活用户官理	60
	5.9.Z	宗川川户官理	60
	5.9.3 5.0.2.1	自理用户和用户组	00
	5022	的建制用户	00
	5.9.3.Z	则廷新组	00
F 10	り.∀.პ.პ み,学司罕	则际用 <b>厂以</b> 用厂组	00 67
บ. IU ธ. 11	ル左能直 家和 / ロ+ や	、入け	0/ 67
0.11	省1均1木扩 5111	'他天十里且	0/ רם
	5.11.1 5.11.1	窗时床J/	0/ 67
	51110	史以省'闩 中连舌罢应和	60 0/
	0.11.1.Z	甲屑里且省阳	00

		5.11.1.3	创建解锁密码	68
		5.11.2	登录和退出	68
		5.11.2.1	登录	68
		5.11.2.2	退出	69
		5.11.3	锁定和解锁天平	69
		5.11.3.1	锁定天平	69
		5.11.3.2	解锁天平	69
		5.11.4	重置天平	69
6	软件	描述		71
	6.1	天平菜单	设置	71
		6.1.1	水平调节向导	71
		6.1.2	历史	71
		6.1.2.1	校正	71
		6.1.2.2	测试	72
		6.1.2.3	Alibi内存	72
		6.1.2.4	服务	73
		6.1.2.5	变更	74
		6.1.3	天平信息	74
		6.1.4	用户	74
		6.1.4.1	常规	75
		6.1.4.2	用户	75
		6.1.4.3	组	75
		6.1.5		77
		6.1.5.1	天平	77
		6.1.5.2	模块/加样	83
		6.1.5.3	接口	85
		6.1.5.4	设备/打印机	86
		6.1.5.5	J abX/服务	87
		6156	打印设置	88
		616	维护	88
		6161		88
	62	称量方法	·····································	89
	0.2	621	☆☆	89
		6211	堂却	90
		6212	旧格式	90
		6213	称量	91
		6214		93
		6215	自动化	93
		6216	打印/导出	95
	63	测试砝码	1778.5日	100
	010	631	☆☆	100
		632	设置・ 4 一 (公益に)	100
	64	测试设置		101
	0.1	641		101
		642	公告・前6043(1) 设置・重复性测试	104
		643	②二 二 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 2	107
	65	校正设置		111
	0.0			

7	保养			113
	7.1	维护任务	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	113
	7.2	清洁		113
		7.2.1	拆卸进行清洁	113
		7.2.2	清洗剂	115
		7.2.3	清洁天平	116
		7.2.4	清洁后投入使用	116
	7.3	服务		117
	7.4	软件升级	٤	117
		7.4.1	更新软件	117
		7.4.2	将软件恢复至以前版本	117
		7.4.3	软件更新后投入使用	117
8	故障	非除		119
	8.1	错误信息	Į	119
	8.2	错误现象	ξ	119
	8.3	修复错误	信投入使用	121
9	技术	参数		122
	9.1	通用数据	f	122
	9.2	型号专用	]数据	123
	9.3	外形尺寸	٢	124
10	配件	印备件		125
	10.1	配件		125
	10.2	备件		130
		10.2.1	天平	130
		10.2.2	杂项	131
		10.2.3	包装	132
11	废弃结	处理		133
12	合规	性信息		134
13	附录			135
	13.1	已审批天	- <b>平</b>	135
		13.1.1	定义	135
		13.1.2	描述性标记	135
		13.1.3	归零和夫皮限制	135
		13.1.4	出厂方法: General Weighing	135
		13.1.5	称量结果表示	136
		13.1.6	MT-SICS	137
		13.1.7	参考文献	137

139

## 1 简介

感谢您选择METTLER TOLEDO天平。这款天平具有优质性能且易于使用。 本文档基于V 2.0.503版软件。

### EULA

本产品中的软件按照METTLER TOLEDO软件的最终用户许可证协议(EULA)获得授权。 使用本产品表明您同意EULA的条款。

www.mt.com/EULA

### 1.1 文档编制目的

本《参考手册》包含有关如何使用仪器的详细说明。

### 1.2 更多文档和信息

公司网站提供本文档的其他语言版本。



www.mt.com/XPR-Essential-micro-RM
产品页:
www.mt.com/XPR-Essential-micro
天平清洁说明, "8 Steps to a Clean Balance":
www.mt.com/lab-cleaning-guide
搜索软件:

www.mt.com/labweighing-software-download

搜索文档:

www.mt.com/library

如有更多疑问,请与您的授权 METTLER TOLEDO 经销商或服务代表联系。 > www.mt.com/contact

### 1.3 缩略语

原文	译文	说明
AC		Alternating Current
		(交流电)
ASTM		American Society for Testing and Materials
		(美国试验与材料协会)
DC		Direct Current
		(直流电)
EMC		Electromagnetic Compatibility
		(电磁兼容)
FCC		Federal Communications Commission

	(美国联邦通讯委员会)
GWP	Good Weighing Practice
HID	Human Interaction Device
	(人机交互设备)
ID	Identification
	(标识)
LED	Light-Emitting Diode
	(发光二极管)
LPS	Limited Power Source
	(限功率电源)
MAC	Media Access Control
	(媒介访问控制)
MT-SICS	METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set
	(METTLER TOLEDO标准接口命令集)
NA	Not Applicable
	(不适用)
OIML	Organisation Internationale de Métrologie Légale
	(国际法制计量组织)
RAM	Random Access Memory
	(随机存取存储器)
RM	Reference Manual
	(參考手冊)
SELV	Safety Extra Low Voltage
	(额定安全低电压)
SOP	Standard Operating Procedure
	(标准操作程序)
UM	User Manual
	(简明用户手册)
USB	Universal Serial Bus
	(通用串行总线)

## 1.4 产品系列

天平	型号说明
	可读性: 0.001 mg/0.01 mg • XPR3DUE • XPR16DUE

## 2 安全须知

本仪器随附《用户手册》和《参考手册》两个文档。

- 《用户手册》可在线查看,有多种语言版本可供选择。
- 仪器随附一份印刷版《用户手册》。
- 《参考手册》可在线查看。本手册包含仪器及其使用方法的完整说明。
- 请保留这两份文档,以供日后参考时使用。
- 当您将本仪器转让给其他方时,请将这两份文档包含其中。

必须按照《用户手册》和《参考手册》中的说明使用本仪器。如果您未能遵照这些文档中的说明使 用本仪器,或者对本仪器进行改动,则可能会损害本仪器的安全性并且Mettler-Toledo GmbH不承担任 何责任。

### 2.1 警示语与警告标志的定义

安全说明中包含关于安全问题的重要信息。忽视安全说明有可能造成人员受伤、仪器损坏、故障与 结果错误。安全说明标注有下列警示语与警告标志:

警示语

**危险**存在高风险的危险情况,如不加以避免,则会导致死亡或严重伤害。

**警告** 中等风险性危险情况,如不加以避免,可能会造成死亡或严重伤害。

小心 风险性较低的危险情况,如不规避会造成轻微或中度受伤。

**注意** 存在低风险的危险情况,有可能损坏仪器和导致其他实质性损坏、故障、错误 结果或数据丢失。

#### 警告标志





### 2.2 特定产品的安全信息

#### 目标用途

本仪器供经培训人员使用。该仪器专为称量而设计。

未经 Mettler-Toledo GmbH 许可,超过 Mettler-Toledo GmbH 规定限制的任何其他类型的使用和操作均视为非目标用途。

#### 仪器所有者的责任

仪器所有者指对仪器具有合法所有权、使用仪器或授权任何人使用仪器,或者在法律上认定为仪器 操作人员的个人。仪器所有者负责仪器所有使用者与第三方的安全。

Mettler-Toledo GmbH 假定仪器所有者对用户进行培训,使其了解如何在工作场所安全使用仪器和处理 潜在危险。Mettler-Toledo GmbH假定仪器所有者提供必要的防护装备。



# ▲ 警告

### 触电会造成重伤或死亡

接触带电零件有可能造成伤亡。

- 1 仅使用仪器专用METTLER TOLEDO电源线和交流/直流适配器。
- 2 将电源线连接至接地电源插座。
- 3 将所有电缆与接头放置在远离液体和潮湿的地方。
- 4 检查电缆与电源插头有无损坏,如有损坏请更换。



# 注意

因使用不合适的部件而损坏仪器或发生故障

- 仅可使用METTLER TOLEDO提供的专用于您的仪器的部件。

## 3 设计和功能

### 3.1 功能说明

XPR Essential天平包含多种型号,它们的称重范围和分辨率各有不同。这些XPR Essential天平易于操作,可提供多种称量和调整选项。

下列特点为所有XPR Essential微量天平共有:

- 通过内部砝码进行全自动调整。
- 内置水平传感器和水平调节辅助装置便于快速简易水平调节
- 7英寸电容式彩色TFT触控式屏幕
- 多种个性化日常测试的设置
- 管理用户组及用户权限的功能
- 关于已执行的测试、调整以及天平设置更改的历史记录
- 可轻松拆除的防风罩元件

### 3.2 天平概述



1	StatusLight	7	型号标签
2	显示操作终端	8	防风罩侧门(右/左)
3	门释放杆	9	侧门把手
4	秤盘	10	承水盘
5	防风罩前面板	11	水平调节脚

6 防风罩封盖

## 3.3 接口连接概述



### 3.4 组件说明

3.4.1 防风罩

防风罩是一个护罩设备,用于保护称量区域免受通风 或潮湿等环境影响。侧门为翼式门。用户按下门释放 杆时,侧门会旋转打开。封盖和前面板需要手动拆 卸。



## 3.4.2 门释放杆

门释放杆位于防风罩前。释放杆端用于打开相应的侧 门。



### 3.4.3 手柄

侧门上的把手用于关闭侧门。封盖上的把手用于拆卸 或插入封盖。



## 3.4.4 秤盘

SmartPan秤盘是载荷接收器,用于直接放置称重物。



## 3.4.5 承水盘

承水盘位于秤盘下方,置于称量室底板上。承水盘的 主要作用是确保快速清洁天平。



### 3.4.6 水平调节脚

天平具有两个可调节高度的支脚。这些支脚用于调节 天平水平。



### 3.4.7 显示终端

7英寸天平终端配备触摸显示屏。此外,显示终端前 侧为一个StatusLightLED灯带,用于指示天平的当前状态。



## 3.5 产品铭牌概述

产品铭牌上的信息有助于识别天平和终端。







天平产品铭牌



1	天平型号	5	制造商
2	生产年份	6	天平序列号
3	可读性	7	功耗
4	最大秤量		

## 3.6 显示操作终端概述



	名称	描述
ባ	待机	通过点按 <b>也</b> ,天平不会完全处于关闭状态,但可以进入待机模式。如果要 完全关闭天平,则必须断开电源。
		〕 <b>信息</b> 除非长时间不使用天平,否则请勿断开天平与电源。开启仪器后,必须先 进行预热,才能获得准确的结果。
→T←	去皮	天平去皮。 此功能适用于称量过程中使用容器的情况。在对天平去皮之后,屏幕将显 示 <sup>Net</sup> ,其表示所有显示的称量值均为净值。
<b>→0</b> ←	归零	天平置零。 在开始称量过程前,天平必须归零。在归零之后,天平将设置新的零点。
$\widehat{\mathbf{h}}$	主页	从任何菜单级返回称量主界面。

## 3.7 用户界面

### 3.7.1 主界面概述

称量主界面 (1) 是中心导航点,此处可以看到所有菜单和设置。点击称量主界面两侧的选项卡时将打 开 天平菜单 (2)、方法 (3)和结果 (4)。



#### 可参阅

- ∂ 面板"天平菜单" ▶ 第17页

- ∂ 主称量屏幕 ▶ 第16页

### 3.7.2 主称量屏幕



	名称	描述
1	用户名	显示当前用户的名称。
2	称量值字段	显示当前称量值。
3	水平指示器	表明天平是否调平 (绿色表示调平,红色表示未调平)。
4	<b>方法</b> 菜单	访问用户定义的方法、测试和校正列表。

	名称	描述		
5	信息重量	以另外一个单位显示当前称量值。		
6	警告和错误消息区	显示当前警告和/或错误消息。		
7	结果列表	显示为该任务保存的称量结果。		
8	样品状态 <b>确定</b>	结果状态指示灯为绿色: 表示结果符合一组条件。例如: • 天平处于水平状态。		
		• 已执行了内部校正且状态正常。		
		• 称量结果处于定义的公差范围之内(仅适用于允差已定义的情况)。		
9	样品状态 <b>已排除</b>	结果状态指示灯为黑色:表示结果已从 <b>结果列表</b> 中排除。		
10	样品状态 <b>不正确</b>	结果状态指示灯为红色: 表示不符合结果条件,例如"称量结果超出定义 的允差范围"。		
11	按钮 <b>添加到结果</b>	将结果添加至 <b>结果列表</b> 。 根据选择的方法,按钮可具有不同功能。		
12	操作栏	包含有关当前任务的操作。		
13	天平菜单	访问天平属性。		
14	方法信息区域	包含有关样本、方法或任务ID的信息。		
15	SmartTrac	用作称量辅助装置,可定义带上下限允差的目标重量。		
16	称量值区	显示当前称量过程的结果。		
17	方法名称	显示当前方法的名称。		

## 3.7.3 面板"天平菜单"



	名称	描述
1	水平调节向导	打开调平对话框。
2	历史	打开历史记录对话框。
3	天平信息	显示天平信息。
4	用户	打开用户管理。
5	设置	打开完整的设置对话框。
6	维护	打开天平维护对话框。
7	退出 / 锁定天平	打开登出/锁定天平对话框。

## 3.7.4 面板"方法"

	方法					
1	┣		☑ 我的一般	设称量		
2	🛃 手动操作					
3	🕜 任务					
4	🔒 测试					
5	🛓 校正					
	<b>面</b> 删除	■ 克隆	编辑	● 新建	目 <u>.</u> 打印	▶ 开始方法

	名称	描述	
1	方法列表	列出用户已定义的方法。	
		可以创建、编辑、复制、启动或删除方法。	
2	手动操作	在进行自动称重时,此菜单显示可手动执行的操作。根据可用的不同硬 件,可能包括:	
		• 管理加样头数据	
		● 调整自动进样器	
3	任务	您可以启动一个方法/任务,然后该任务就会与该方法相关联。每个方法 最多可关联一个任务。	
4	测试	<ul> <li>取多可久或 下位另。</li> <li>列出用户已定义的测试。</li> <li>灵敏度测试</li> <li>重复性测试</li> <li>偏心载荷测试</li> <li>可以创建、编辑、启动或删除日常测试。</li> <li>历史中列出了以前执行过的测试。</li> </ul>	
5	校正	显示当前选择的内部或外部校正。可以编辑或启动这些校正。 <b>历史</b> 中列出了以前执行过的校正。	

### 可参阅

♂ 历史 ▶ 第71页

### 3.7.5 面板"结果"



	名称	描述
1	结果状态	显示称量过程的状态。
2	样品ID	显示称量 <b>样品ID</b> 结果。
3	毛重	显示毛重。
		D:表示该值不稳定。当 <b>称量模式</b> 设置为 <b>立即</b> 时可能发生这种情况。
		*:表示该值已计算。例如,当把 <b>去皮模式</b> 设置为 <b>预置皮重</b> 时可能发生这种情况。
4	时间戳	显示每个称量项的单个时间戳。
5	天平状态	显示稳定性、天平调平状态、最小称重量、允差状态及测试和校正状态。
6	完成	打开对话框 <b>完成任务</b> 。
		• 手动打印任务标签
		• 手动打印结果
		• 手动导出结果
7	更多	打开对话框 更多。
		• 开始调整
		• 更改显示单位
		● 配置去皮
		● 配置归零
		• 另存方法(明细)(仅适用于带有选项 <b>称量品</b> 的方法)
8	排除数据	从 <b>结果列表</b> 中排除当前结果。可以为排除的结果添加备注,例如描述排除 的原因。
		根据结果打印输出的格式,打印或不打印排除的结果。
9	取消任务	取消当前正在运行的任务。

### 3.7.6 图标和符号

#### 3.7.6.1 系统状态图标

在用户操作、用户输入或系统运行后,可出现系统消息。一些消息由用户自行选择执行,在用户确 认后,它们将消失。其他消息则一直显示,用户可推迟执行,但最终仍需要对其处理。可在位于屏 幕右上方的主状态栏中查看这些消息。

图标	名称	说明
	已调平	点按水平状态时,将显示有关调平状态的更多详细信息。
	不水平	必须将天平调至水平状态。关于对天平调平的信息,请参 见调节天平水平部分。
0	信息	在用户操作或者系统运行后,会出现信息消息,它们会提 供与操作或过程相关的机会。
	警告	在进行有可能发生可预防问题的用户操作或系统运行后, 会出现警告消息。
	错误	当用户操作或系统运行失败后,会出现错误消息。在大多 数情况下,依旧可处理此类问题。

#### 3.7.6.2 称重状态图标

当重量值与特定质量标准匹配时,会出现称重状态图标。可点击任何可见重量状态图标查看关于状 态的信息。

图标	名称	说明
0	稳定指示	当稳定指示出现时,表示天平不稳定。务必将天平放置在 适合的位置。可在选择安装位置一节中查找到关于适合位 置的信息。
Net	净重指示	按下皮重键以及将皮重减掉后出现。
*	计算值	计算当前重量值。只有在将容器与 <b>预置皮重</b> 功能结合使用 后,此标志才会在称重值区域出现。
3	违反最小称量值	当前重量值小于定义的最小称量值。确保重量大于最小称 量值。
GWP	天平无效	根据GWP批准的定义,当前天平配置无效或者未达到质量 标准。
GWP	称量未准备就绪	根据GWP批准的定义,当前的重量测量未准备就绪。这可 能是由于过载、欠载或违反最小称量值所致。
GWP	砝码准备就绪	根据GWP批准的定义,当前的砝码测量准备就绪。可将其 添加至 <b>结果列表</b> 中。
4	外部去离子装置放电中	外部去离子装置目前正在放电。

### 3.7.6.3 过程状态图标

在天平上运行过程的状态,右下角会显示相关过程的小图标。这适用于**任务、测试**和校正。

图标	名称	描述
	正在运行	这个过程当前正在运行。
0	暂停	这个过程被暂停。
C	定期	这个流程已安排。
6	信息	提供有关流程的信息,例如提醒。
	过期	该过程已过期。

## 4 安装与操作

### 4.1 选择位置

天平是灵敏的精密仪器。它所处的位置将对称重结果的准确性产生重要影响。

#### 位置要求

放在室内稳定的工作台 确保足够的空间 上 将仪器调平

提供充足照明



为天平留有足够的空间: 与周围的仪器至少相距15 cm 考虑环境条件。请参阅"技术参数"。

### 4.2 开箱取出天平

检查包装、包装元件和交付的组件是否有损坏。如果任何组件损坏,请联系您的METTLER TOLEDO服 务代表。

1 开箱,使用提带将包装抬出(1)。



2 打开提带(1),取出用户手册(2)。



4 小心取出显示终端(6)。

5 小心取出带有防风罩门和显示屏支架(**7**)的包装 套件。

- 6 小心地将秤台 (8) 从底部包装移出。
- 7 移除防护袋。
- 8 将所有包装部件安全存储,以便将来使用。
- ➡ 秤台已准备就绪,可进行装配。

23





## 4.3 安装

### 4.3.1 连接终端



2

1

2

3

I 信息

(5)。

向插入插头。

可根据需要选择是否将显示操作终端连接至天平。也可以将显示操作终端放置在天平旁边。

1 将前盖(1)安装至秤台(2)前面。

2 将显示屏支架(3)的滑道插入秤台(2)的前 面板中。



Click

Click

5

4

Ċ

4 将终端(5)放在端子架(6)上。

5 小心地将天平向侧面倾斜。

6 引导线缆(7)通过线缆槽(8)。
 7 将天平小心地放回到支脚上。



- 8 将显示操作终端电缆(**9**)的插头插入天平的插槽 (**10**)内。
- ▶ 显示终端就绪。

### 4.3.2 安装天平



1 插入封盖(1),将其向下推到秤台(2)上。



2 插入滴盘(3)。
 3 倾斜秤盘(4),将其小心安装到称量挂钩(5)上。

- 4 将侧门(6)滑动至枢轴(7)上。
  ① 信息
  螺钉孔(8)必须朝前。
- 5 使用所提供的1.5 mm六角扳手 (9) 拧紧螺钉 (8)。
- 6 重复此步骤以安装另一侧门。
- 7 用力将前面板(10)推入凹槽(11)。



- 9 滑动封盖(14),直至其闭合。 注意:注意不要让封盖接触称量区域。
- ➡ 天平组装完成,可以投入使用了。



### 4.4 投入使用

4.4.1 连接天平



- 以这种方式安装电缆,确保其不会受损或干扰操作。
- 2 将交流/直流适配器(1)插头插入仪器的电源入口。
- 3 用力拧紧螺母,紧固插头。
- 4 将电源插头插入接地电源插座中。
- ➡ 天平自动开启。



i 信息

切勿将此仪器连接至由开关控制的电源插座。开启仪器后,必须先对其进行预热,才能获得准确的 结果。

#### 可参阅

∂ 通用数据 ▶ 第122页

### 4.4.2 打开天平

接通电源后,天平会自动开启。

#### EULA(最终用户许可证协议)

首次开启天平时,屏幕上会出现EULA(最终用户许可协议)字样。

- 1 阅读条件。
- 2 点击我接受许可证协议中的条款。,并通过√确定确认。。
  - ➡ 出现称量主界面。

#### 适应环境和预热

在确保其能提供可靠结果前,天平必须:

- 适应室温条件
- 接通电源进行预热

"通用数据"中提供了天平适应环境的时间和预热时间。

信息

当天平退出待机状态时,将立即就绪。

#### 可参阅

- ∂ 通用数据 ▶ 第122页
- ♂ 进入/退出待机模式 ▶ 第29页

### 4.4.3 登录

如果用户管理已激活,则必须首先使用 **用户名**登录,然后才能执行称量。天平启动时,将自动打开 登录对话框。

- 1 选择一个用户或点击用户名。
- 2 点击**密码**。
  - ▶ 打开输入对话框。
- 3 输入密码, 然后点击√确定。
- 4 点击 登录。

➡ 此时登录对话框关闭,您已登录。您的用户名将显示在主屏幕上。可以通过天平菜单激活用户管理:

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 홉 > 天平 > ☜ 常规 > 用户管理

可参阅

- ⊘ 激活用户管理 ▶ 第65页

#### 4.4.4 调节天平水平

准确的水平和平稳定位是获得可重复且精确的称量结果的必要条件。 如果出现消息**天平不水平**:

- 1 点击▶ 调节天平水平。
  - ▶ 水平调节向导打开。
- 2 按显示屏上的说明转动两个水平调节脚(1),直到 电子水平泡处于指示器的中心

也可以在天平菜单中找到水平调节辅助装置:



三 导航: ▶ 天平菜单 > ③ 水平调节向导

- 4.4.5 进行内部校正
  - ☰ 导航: ▼ 方法 > 집 校正
  - 校正**策略**已设置为**内部校正**。
  - 打开**方法**部分,点击**昼校正**,选择校正,然后点击►启动
     -或-

在称量主界面,点击•••更**多**然后点击**开始调整**。

- ➡ 正在执行**内部校正**。
- ➡ 完成校正后,屏幕上显示校正结果的概述。
- 2 如果要打印结果,则点击 二 打印。
- 3 点击**√完成校正**。
- ▶ 天平已准备就绪。

### 4.4.6 进入/退出待机模式

- 1 要进入待机模式,请按住也。
  - ▶ 显示屏变暗。天平仍然处于开启状态。
- 2 要退出待机模式,请按**山**。
  - ➡ 显示屏打开。

#### 4.4.7 关闭天平

如果要完全关闭天平,则必须断开电源。按住心,天平仅进入待机模式。

i 信息

当天平完全关闭一段时间后,必须将其预热方可使用。

#### 可参阅

∂ 打开天平 ▶ 第27页

### 4.5 执行一项基础称量

#### 4.5.1 打开及关闭防风门

- 1 按下门释放杆端(1),打开侧门(2)。
- 2 按下手柄(3),关闭侧门(2)。



### 4.5.2 天平归零

- 1 打开防风罩。
- 2 清空秤盘。
- 3 关闭防风罩。
- 4 按→0←可将天平归零。
- ▶ 天平已归零。

#### 4.5.3 称量皮重

如果使用样品容器,则必须进行天平去皮。

- 1 打开防风罩。
- 2 清空秤盘。
- 3 关闭防风罩。
- 4 按→0←可将天平归零。
- 5 打开防风罩。
- 6 将样品容器(1)放在秤盘(2)上。
- 7 关闭防风罩。
- 8 短按→T←为天平去皮。
- ➡ 天平已去皮。此时出现Net图标。

### 4.5.4 执行称量

- 1 打开防风罩。
- 2 将称重物放在样品容器上。
- 3 关闭防风罩。
- 4 如果要报告称重结果,则点击**→添加到结果**。
- ➡ 结果添加至结果列表。

### 4.5.5 完成称量

- 1 如果要保存结果列表,请点击国完成。
  - ➡ 完成任务窗口打开。
- 2 选择保存或打印结果列表。
  - ➡ 结果对话框打开。
- 3 请遵照向导说明。
- 4 点击**√ 完成**。
- ▶ 结果列表已保存/打印并于之后删除。



## 4.6 运输、包装和存储

### 4.6.1 短距离运输天平

- 1 断开与AC/DC适配器的连接并拔下所有接口线缆。
- 2 用双手拿稳秤台,将天平水平搬动到目标位置。
   注意位置要求。

如果想将天平投入使用,则按照以下步骤操作:

- 1 按相反顺序安装。
- 2 将天平调平。
- 3 执行内部校正。



#### 可参阅

- ∂ 选择位置 ▶ 第22页
- ⊘ 打开天平 ▶ 第27页
- ⊘ 调节天平水平 ▶ 第28页
- ∂ 进行内部校正 ▶ 第29页

#### 4.6.2 远距离运输天平

METTLER TOLEDO 在远距离运输或运送天平或者天平组件时,建议使用原始包装。原始包装元件是专门针对天平及其组件设计的,可确保在运输期间提供最佳保护。

### 可参阅

⊘ 开箱取出天平 ▶ 第22页

### 4.6.3 包装和存储

#### 包装天平

将所有包装部件安全存储。原始包装元件专门针对天平及其组件设计,可确保在运输或存储期间提供最佳保护。

#### 存储天平

仅在以下条件下存储天平:

- 室内且在原始包装中
- 根据环境条件,请参阅"技术资料"

#### 信息

当存储时间超过6个月时,充电电池可能没电(仅丢失日期和时间)。

#### 可参阅

## 4.7 天平下挂称量

天平配有一个称量挂钩,用于在工作台面下方进行称量操作(天平的下挂称量)。

- 需要一台能够使用称量挂钩的天平台或者工作 台。
- 1 断开天平与AC/DC适配器的连接。
- 2 拔掉所有接口电缆。
- 3 小心地将天平向侧面倾斜。
- 4 松开称量挂钩盖(2)的螺丝(1)。
  - ➡可以使用称量挂钩(3)了。
- 5 将盖子旋转180°。
- 6 拧紧螺丝以固定盖子。
- 7 将天平小心地放回到支脚上。
- 8 重新连接交流/直流适配器和接口电缆。
- ▶ 称量挂钩易于接触,并且可用于下挂称量。

### 可参阅

∂ 外形尺寸 ▶ 第124页



## 5 操作

## 5.1 触控式屏幕

## 5.1.1 选择或激活条目

- 点击要选择或激活的项目或功能。



### 5.1.2 滚动

- 向上/向下滚动列表。



## 5.1.3 使用飞入式面板

飞入式面板位于称量主界面的侧面。

1 将手指放在界面一侧的选项卡上,例如◀。



2 手指在选项卡上保持不动,然后沿箭头所指的方向滑动。



### i 信息

还可通过点击相关选项卡打开或关闭飞入式面板。

### 5.1.4 输入字符和数字



	名称	描述
1	输入栏	显示已输入的数据。
2	退格键	删除位于当前光标位置左侧的字符。可使用触控式屏幕对光标定位。
3	放弃	关闭键盘对话框。
4	确认	确认输入的数据。
5	数字和特殊字符	切换到特殊字符模式。
6	切换	切换大小写。
7	菜单章节标题	显示当前设置章节的标题。

## 5.1.5 修改日期和时间


	名称	说明
1	加号按钮	增加
2	显示栏	显示要定义的时间或日期。
3	减号按钮	减少

### i 信息

日期和时间的格式可通过设置中的日期格式和时间格式选项定义。

### 可参阅

♂ 日期/时间/语言/格式 ▶ 第81页

# 5.2 方法

称量方法适用于执行特定的称重任务。天平提供带默认参数的"General Weighing"方法。您最多可以创 建50种方法并对其加以编辑。您可以使用这些方法执行称量任务或者根据自身要求对其进行编辑。 您可以可以删除或复制方法。

如要在配置新方法时获得支持,可使用配置向导,它可引导您完成整个过程。对方法进行的更改会 记录在变更历史(若激活)中。

# 5.2.1 方法概述

章节**方法列表**概述了天平上已创建的所有方法。在该部分,您可以定义新方法,编辑、复制或删除 现有方法。此外,它也是在称重程序中使用任何方法的起点。

# ☰ 导航: ▼ 方法 > 玊] 方法列表

下列方法可用:

• 凸一般称重(请参阅"一般称量"方法)

#### 5.2.2 方法"一般称重"

**一般称重**方法提供基本称量功能(清零、去皮、称量)。此方法用于基础称量,或者进行一系列的 检重或加样称量。

称量品设置例如目标重量和允差可指定一个或多个称量品。存在两种不同的方法:

- 一般称重:
  - 如果您想要使用单组参数,请选择此方法。
- 一般称量(明细):
  - 如果您想要为称量品定义参数,则可选择此方法。当称量任务由一系列称量组成时,多个称量
    品方法会特别有用,每个称量都有其各自的参数,例如目标质量、允差等。详细信息请参阅
    [使用多个称量品方法(逐项排列) ▶ 第38页]

方法						
	五五 我的一般	設称量	2024/2	7/06		
🛃 手动操作						
🗭 任务						
🔓 测试						
➡ 校正						
□  □	编辑	<b>▲</b> 新建	目. 打印	▶ 开始方法		

您可以直接使用方法的出厂设置参数,或使用更改的方法参数创建一个新方法。 如需关于方法设置的详细信息:

#### 可参阅

∂ 使用多个称量品方法(逐项排列) ▶ 第38页

# 5.2.2.1 创建方法"一般称重"

- ☰ 导航: ▼ 方法 > 玊] 方法列表
- 1 点击操作栏中的**十新建**。
  - ▶ 方法向导打开,从1.方法类型开始。
- 2 点击方法类型并选择方法类型一般称重或一般称量(明细)。
- 3 点击**→下一步**。
  - ▶ 方法向导打开2.标识部分。
- 4 定义方法名称和结果说明并点击→下一步。
  - ➡ 方法向导打开3. 配置部分。
- 5 选择一个**允差配置文件**并点击→下一步。
  - ▶ 方法向导打开4.保存部分。
  - ▶ 如果使用为多个称量品设置方法,向导会打开4. 称量品部分。
- 6 从列表中选择一个称量品并定义样品ID、单位、目标重量、-允差和+允差。
- 7 要添加称量品,请点击**+物品**或**₽克隆**。
- 8 点击**→下一步**。

▶ 方法向导打开5.保存部分。

- 9 点击**√完成**保存新方法。
- ⇒ 方法已创建并出现在列表中。

#### 5.2.2.2 执行"一般称重"

本节将逐步介绍**一般称重**示例。实际程序可能会与本示例所述有所不同,具体视所定义的设置及称 重物而定。

- 1 打开方法部分。
- 2 从方法列表中选择一种方法或者定义一种新方法。
- 3 点击▶ **开始方法**。

- ➡ 出现所选方法的称量主界面。
- 4 按→0←可将天平归零。
- 5 打开室门,并将称量物(1)放置到秤盘(2) 上。
- 6 关闭门并等到重量稳定。
  - ▶ 称重从捕获重量...开始。
- 7 点击**+添加到结果**。
  - ▶ 称重结果已保存至结果列表。
- 8 称量过程完成时,请点击操作栏中的昌完成。
  - 完成任务窗口打开。可在标签打印机上打印任 务特定信息,可手动或自动打印结果列表(取 决于方法设置),并且可将结果导出至外接存 储设备。



- 任务一般称重已成功完成。
- i 信息

可从**结果列表**中排除称量结果。打开**结果列表**选择一个要排除的结果,然后点击**排除数据**。 完成任务后将始终出现窗口**完成任务**,即使结果将被自动保存。

# 5.2.3 编辑方法

要复制方法,请按照以下程序操作:

- 1 打开方法部分。
- 2 选择要编辑的方法。

▶ 所选方法的线条颜色变成蓝色。

3 点击**/编辑**。

如需关于方法设置的详细信息:

# 5.2.4 复制方法

如要简化创建方法的过程,可将已经存在的方法复制一次或多次。复制的方法将具有与原始方法相同的参数值。如果原方法中存在多个称量品,则也会复制这些物品。

- 1 打开方法部分。
- 2 点击您想复制的方法。
  - ▶ 所选方法的线条颜色变成蓝色。
- 3 点击 **克隆**。

▶ 所选方法的副本将出现在列表中。复制的方法与原始方法设置相同。

i 信息

一个方法可被复制多次。所复制方法的名称要始终以其原始名称为基础,然后在后面添加一个数 字。

# 5.2.5 删除方法

如果无需使用出厂前定义的方法和用户定义的方法,则可将其删除。因此,请执行下列操作:

- 1 打开方法部分。
- 2 点击您想删除的方法。

▶ 所选方法的线条颜色变成蓝色。

3 点击 面删除。

▶ 屏幕上出现删除方法并取消任务?的消息。

- 4 点击**√确定**删除已选择的方法。
- ▶ 系统返回方法列表。已删除方法,不会再显示在列表中。

i 信息

会有一些在后台运行的方法。不可直接删除该方法。要删除该方法,必须开始另一个方法。该方法 如今已不再活动,可删除。

## 5.2.6 删除任务

在方法菜单的任务部分,方法将被当作任务来处理。如果在未完成当前方法的情况下启动其他方 法,则其将如同任务一样暂停。如果方法中包含一个或多个称重结果或某些方法设置已更改,则该 方法会暂停。

### ☰ 导航: ▼ 方法 > 🗭 任务

任务只能在非使用状态下才能被删除。在任务列表里,当前在后台运行的方法会带有标记符号**●**。 要取消任务,必须激活另一个任务。

1 选择待删除的任务并点击 面 取消。

➡ 对话框 **面 取消任务?**打开。

2 要删除任务,点击√确定;要取消删除程序,点击×取消。

### 5.2.7 使用多个称量品方法(逐项排列)

使用逐项排列方法可以简化工作流程,尤其是当必须依次执行具有不同预定义目标重量的多个称量 任务时。可在单项任务中为每个称量品定义目标重量和允差等信息。这可节约时间,提高多个步骤 的称量过程质量。

在称量过程中使用多个称量品之前,必须先定义称量品。创建包含多个称量品称重方式的两种方法 是:

- 在创建方法过程中直接定义多个称量品。
- 使用正在运行方法的结果列表定义包含多个称量品的全新方法。

仅方法一般称量(明细)使用多个称量品。

#### 5.2.7.1 创建多个称量品的全新方法(逐项排列)

本示例描述了如何为方法一般称量(明细)定义多个称量品。

- 1 打开方法部分。
- 2 点击操作栏中的**十新建**。
- 3 点击方法类型然后选择一般称量(明细)。
- 4 逐步通过方法向导直到步骤4.称量品。

➡ 出现 4. 称量品 对话框。

- 5 从列表中选择一个称量品并定义样品ID、单位、目标重量、-允差和+允差。
- 6 点击**→下一步**。
- 7 点击**√ 完成**。
- ▶ 方法已创建并出现在列表中。
- 5.2.7.2 从已完成任务中创建逐项排列方法

如果方法类型允许,可在执行单个物品方法时创建多个物品的方法。本示例描述了如何根据方法一 **般称量(明细)**创建方法**一般称重**。

- 1 开始方法一般称重。
- 2 执行3次称量,然后点击将结果添加到中结果列表+添加到结果。
  ◆ 结果保存至结果列表。
- 3 点击··· 更多。
- 4 点击**冒 另存方法(明细)**。
- 5 定义方法名称。
- 6 点击**√确定**。
- 创建包含3个物品的方法一般称量(明细)并添加到方法列表,其名称由用户定义。

#### 5.2.7.3 执行逐项排列方法

多个称量品方法创建后即可启动。

- 1 打开方法部分。
- 2 从方法列表中选择逐项排列方法。
- 3 点击▶ **开始方法**。
  - ▶ 称量主界面打开。方法中定义的目标重量和允差限值出现。

### 5.3 测试砝码

### 5.3.1 定义单个校验砝码

用户应根据相应的证书输入与每个校验砝码相关的数据。这样可使每个外部校验砝码都明确追溯到 一个特定证书。最多可以配置12个外部校验砝码。这些校验砝码可用于执行外部测试和校正。

### ☰ 导航: ▼ 方法 > 집 测试 > Ⅰ 测试砝码

i 信息

用于外部校正的外部测试砝码的重量必须至少为天平量程的10 %。质量低于天平量程10 %的外部测 试砝码将不会在天平上显示。

- 对话框**测试砝码**打开。
- 」 点击**十 测试砝码**。
- 2 定义测试砝码设置,并使用 / 完成确认。
- ▶ 测试砝码已定义,而且可在随后的测试程序中使用。

# 5.3.2 定义组合校验砝码

用户可将校验砝码进行组合,以达到作为单个标准砝码不可用的校验砝码量程。例如:可将10g砝码 与20g砝码进行组合,作为一个30g的校验砝码使用。每一个组合的校验砝码可包括两到三个校验砝 码。特定组合砝码的级别只能与其包含的单个校验砝码的最低级别相当。对于其他任何校验砝码, 组合的校验砝码可用于执行外部测试和校正。

# ☰ 导航: 至] 方法 > 집 测试 > ቚ 测试砝码

- 对话框测试砝码打开。
- 定义至少两个单独的测试砝码。
- 1 点击 **盐 组合砝码**。
- 2 输入一个测试砝码名称。
- 3 为组合砝码选择最小砝码级别。
- 4 点击砝码。
  - ➡ 显示至少最小砝码级别个单个砝码。
- 5 选择将要包含在组合砝码中的砝码。
- 6 点击**√确定**。
  - ➡ 标称重量计算为所选单个砝码之和。
- 7 点击**√保存**。
- ▶ 组合校验砝码已定义,而将在随后的测试程序中使用。

# 5.4 测试

根据GWP®或其他质量管理体系安排进行的常规测试可以确保获得准确的称量结果。因此,应当按照 质量管理体系定期进行测试,并且按照可追溯方式将结果记录在案。

☰ 导航: ▼ 方法 > 🖬 测试

# 5.4.1 日常测试概述

METTLER TOLEDO 可以根据您的过程要求定义要执行的日常测试。如需更多信息,请与您当地的 METTLER TOLEDO代表联系。

# 5.4.1.1 偏心载荷测试

偏心载荷测试的目的在于检查每个偏心载荷偏差(四 角偏差)是否在用户SOP允差范围内。四角指偏载 (偏心)加载造成的测量值偏差。四角与载荷重量 及其与秤盘支架中心的距离成正比(1)。如果将相同 的载荷放置在秤盘的不同部位时,显示屏仍保持不 变,则表示该天平不存在四角偏差。 结果对应四个测定的偏心载荷偏差(2至5)中的最 高值。



# 5.4.1.2 重复性测试

重复性测试通过单个测试砝码计算一系列测量的标准差,以便测定天平的重复性。 重复性指在相同的测量条件下,天平在对一个载荷以及相同载荷进行反复称量时提供相同结果能力 的衡量指标。在测试期间,将载荷放在秤盘上的同一位置并进行多次测量。然后计算出测定重量值 之间差异。测量结果的分布表示重复性。

重复性很大程度上受到环境条件(气流、温度变化和振动)以及进行称量的人员技能的影响。因此,必须由同一名操作人员在相同地点和恒定的环境条件下不受干扰地进行一系列测定。 提供下列测试类型:

- 重复性 1个测试点: 在一个测试点测试无皮重的天平重复性。
- 重复性 去皮 1个测试点: 在一个测试点测试有皮重的天平重复性。
- 自动重复性 去皮 1个测试点: 在一个测试点测试有皮重的自动天平重复性。此测试仅适用于自动天平,必须使用砝码测试头进行。

#### 5.4.1.3 灵敏度测试

天平的灵敏度定义了天平读数与实际载荷之间的偏差。灵敏度测试允许您使用一个或两个测试点测定灵敏度。

提供下列测试类型:

- 灵敏度 1个测试点: 在一个测试点测试无皮重的天平灵敏度。
- 灵敏度 2个测试点: 在两个测试点测试无皮重的天平灵敏度。
- 灵敏度 去皮 1个测试点: 在一个测试点测试有皮重的天平灵敏度。
- 灵敏度 去皮 2个测试点: 在两个测试点测试有皮重的天平灵敏度。

### 5.4.2 创建一个新测试

执行测试之前,必须定义测试设置。测试向导可指导您逐步完成整个过程。

- 1 打开**方法**部分。
- 2 点击 🖬 测试。
- 3 点击**十新建**。
  - ▶ 向导 新建测试 开始。
- 4 选择测试类型。

5 使用按钮**→下一步**可转至下一步,使用按钮**←返回**可返回上一步,因此可以完成整个过程。 如需关于测试设置的详细信息:

#### 可参阅

# 5.4.3 执行测试



您可以执行偏心载荷测试、重复性测试或灵敏度测试。您必须执行哪项测试及何时执行测试取决于 具体的称量流程,Mettler-Toledo GmbH可帮助您基于流程要求定义常规测试。有关更多信息,请与当 地的梅特勒-托利多代表联系。

可以执行测试的时间:

- 清洁后
- 软件升级后
- 每天执行操作之前
- 视您的SOP而定
- 要求:
- 至少要定义一个测试砝码。
- 至少要创建一个灵敏度测试、重复性测试或偏心载荷测试。

以下所有的测试砝码或容器图示仅为示例。实际的测试砝码或容器可能会有所不同。

#### 可参阅

- ⊘ 定义组合校验砝码 ▶ 第40页

### 5.4.3.1 执行"偏心载荷测试"

- 1 打开方法部分。
- 2 点击 🖬 测试。
  - ▶ 之前定义的测试在列表上显示。
- 3 选择您想要进行的偏心载荷测试,然后点击▶ 启动。
  - ▶ 启动测试顺序。
- 4 确保秤盘已清空且是清洁的。随手可得:测试砝码、手套和用于操作测试砝码的适当工具。
- 5 所有条件均满足后,点击 / 确定。
- 6 确保秤盘已清空,然后点击**√确定**。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置),且天平开始自动归零。
- 7 选择可用的测试砝码
  - 或 -

添加一个新的测试砝码并点击一确定。

- 8 打开防风门并将校验砝码(1)放置到秤盘(2) 中间的位置1上。
  - ▶ 测量从捕获重量...开始。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量完成后,门将自动打开(取决于门的设置)。
  - ▶ 第一次测量的结果会作为位置 1添加到结果列 表。



- 9 提起测试砝码并将其移到位置2(秤盘的左前角)。
  - ▶ 测量从捕获重量...开始。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量完成后,门将自动打开(取决于门的设置)。
  - ▶ 第二次测量的结果会作为位置 2添加到结果列表。
- 10 提起测试砝码并将其移到位置3(秤盘的左后 角)。
  - ▶ 测量从捕获重量...开始。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量完成后,门将自动打开(取决于门的设置)。
  - ▶ 第三次测量的结果会作为位置 3添加到结果列 表。
- 提起测试砝码并将其移到位置4(秤盘的右后 角)。
  - ▶ 测量从捕获重量...开始。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量完成后,门将自动打开(取决于门的设置)。
  - ▶ 第四次测量的结果会作为位置 4添加到结果列表。
- 12 提起测试砝码并将其移到位置5(秤盘的右前 角)。
  - ▶ 测量从捕获重量...开始。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量完成后,门将自动打开(取决于门的设置)。
  - ◆ 第五个测量值会作为位置 5添加到结果列表。
  - ▶ 偏心载荷测试已完成。
- 13 小心地移除测试砝码并点击 / 确定。
  - ▶ 门自动关闭(取决于门的设置),且天平开始 自动归零。
- 14 测试程序完成后,点击 🗗 完成。
  - ◆ 结果对话框打开。









15 要打印结果,点击 170;要完成测试,点击 / 完成。

#### 测试结果

如果测试失败,请参见"故障排除"来查找错误、进行修复并再次测试。如果再次测试失败,则联系 METTLER TOLEDO代表。

#### 可参阅

### 5.4.3.2 执行"重复性测试"

本节介绍了所描述的所有重复性测试。具体使用哪种测试取决于您的测试目标。

- 重复性 1个测试点
- 1 打开方法部分。
- 2 点击 西测试。
  - ➡ 之前定义的测试在列表上显示。
- 3 选择您想要进行的重复性测试,然后点击▶ 启动。
  - ▶ 启动测试顺序。
- 4 确保秤盘已清空且是清洁的。随手可得:测试砝码、手套和用于操作测试砝码的适当工具。
- 5 所有条件均满足后,点击√确定。
- 6 确保秤盘已清空,然后点击**√确定**。
  - → 门自动关闭(取决于门的设置),且天平开始自动归零。
- 7 选择可用的测试砝码
  - 或 -
  - 添加一个新的测试砝码并点击一确定。
- 8 打开门并将校验砝码(1)小心地放置到秤盘(2)上。
  - ▶ 测量从捕获重量...开始。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量完成后,门将自动打开(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量结果添加至结果列表。
- 9 小心地移除测试砝码并点击 **√确定**。
  - ▶ 门自动关闭(取决于门的设置),且天平开始 自动归零。
  - ➡ 根据规定的重复次数,必须重复上两个步骤若干次。
- 10 测试程序完成后,点击 🗗 完成。
  - ➡ 结果对话框打开。
- 11 要打印结果,点击 4 打印;要完成测试,点击 完成。

# 重复性-去皮-1个测试点

- 1 打开**方法**部分。
- 2 点击 🖬 测试。



- ▶ 之前定义的测试在列表上显示。
- 3 选择您想要进行的重复性测试,然后点击▶ 启动。
  - ▶ 启动测试顺序。
- 4 确保秤盘已清空且是清洁的。随手可得:测试砝码、手套和用于操作测试砝码的适当工具。
- 5 所有条件均满足后,点击 / 确定。
- 6 确保秤盘已清空,然后点击**√确定**。
  - ▶ 门自动关闭(取决于门的设置),且天平开始自动归零。
- 7 选择可用的校验砝码/测试容器

- 或 -

添加新的校验砝码/测试容器。

- 8 将校验砝码/测试容器(1)放在秤盘(2)的中心 位置,然后点击**~确定**。
  - ▶ 门自动关闭(取决于门的设置),测量从正在 去皮...开始。
  - ▶ 皮重称量完成后,门将自动打开(取决于门的 设置)。
  - ▶ 皮重结果添加至结果列表。
- 9 小心地将测试砝码(3)放置到秤盘上或放到皮重 容器(4)中。
  - ▶ 测量从捕获重量...开始。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量完成后,门将自动打开(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量结果添加至结果列表。
- 10 移除测试砝码,并将容器留在秤盘上。
  - ▶ 门自动关闭(取决于门的设置),测量从正在 去皮...开始。
  - ▶ 皮重称量完成后,门将自动打开(取决于门的 设置)。
  - ▶ 皮重结果添加至结果列表。
- 小心地将测试砝码(3)放置到秤盘上或放到皮重 容器(4)中。
  - ▶ 测量从捕获重量...开始。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量完成后,门将自动打开(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量结果添加至结果列表。
  - ➡ 根据规定的重复次数,必须重复上两个步骤若干次。
- 12 测试程序完成后,点击 🗗 完成。
  - ◆ 结果对话框打开。







13 要打印结果, 点击 77; 要完成测试, 点击 7完成。

#### 测试结果

如果测试失败,请参见"故障排除"来查找错误、进行修复并再次测试。如果再次测试失败,则联系 METTLER TOLEDO代表。

#### 5.4.3.3 执行"灵敏度测试"

本节将介绍四种可能的灵敏度测试。具体使用哪种测试取决于您的测试目标。具有两个测试点的测 试程序与之类似,但是需要额外的测试砝码和测试容器。

灵敏度 - 1个测试点

- 1 打开方法部分。
- 2 点击 🖥 测试。
  - ▶ 之前定义的测试在列表上显示。
- 3 选择想要进行的灵敏度测试,然后点击 ▶ 启动。
  - ➡ 启动测试顺序。
- 4 确保秤盘已清空且是清洁的。随手可得:测试砝码、手套和用于操作测试砝码的适当工具。
- 5 所有条件均满足后,点击**、确定**。
- 6 确保秤盘已清空,然后点击**√确定**。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置),且天平开始自动归零。
- 7 选择可用的测试砝码
  - 或 -

添加一个新的测试砝码并点击一确定。

- 8 打开门并将校验砝码(1)小心地放置到秤盘(2)上。
  - ▶ 测量从捕获重量...开始。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量完成后,门将自动打开(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量结果添加至结果列表。
- 9 测试程序完成后,点击 🗗 完成。
  - ➡ 结果对话框打开。
- 10 要打印结果,点击**□ 打印**;要完成测试,点击**√** 完成。

### 灵敏度-去皮-1个测试点

- 1 打开方法部分。
- 2 点击 🖬 测试。
  - ▶ 之前定义的测试在列表上显示。
- 3 选择想要进行的灵敏度测试,然后点击**▶ 启动**。
  - ➡ 启动测试顺序。
- 4 确保秤盘已清空且是清洁的。随手可得:测试砝码、手套和用于操作测试砝码的适当工具。
- 5 所有条件均满足后,点击**√确定**。



- 6 确保秤盘已清空,然后点击**√确定**。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置),且天平开始自动归零。
- 7 选择可用的校验砝码/测试容器 或 -

添加新的校验砝码/测试容器。

- 8 将校验砝码/测试容器(1)放在秤盘(2)的中心 位置,然后点击**√确定**。
  - ▶ 门自动关闭(取决于门的设置),测量从正在 去皮...开始。
  - ▶ 皮重称量完成后,门将自动打开(取决于门的 设置)。
  - ▶ 皮重结果添加至结果列表。
- 9 小心地将测试砝码(3)放置到秤盘上或放到皮重 容器(4)中。
  - ▶ 测量从捕获重量...开始。
  - ➡ 门自动关闭(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量完成后,门将自动打开(取决于门的设置)。
  - ▶ 测量结果添加至结果列表。
- 10 测试程序完成后,点击 🗗 完成。
  - ➡ 结果对话框打开。
- 11 要打印结果,点击量 打印;要完成测试,点击√ 完成。

### 测试结果

如果测试失败,请参见"故障排除"来查找错误、进行修复并再次测试。如果再次测试失败,则联系 METTLER TOLEDO代表。

## 可参阅

∂ 设置: 灵敏度测试 ▶ 第107页

### 5.4.4 编辑测试

只能编辑未在运行的测试。

# ☰ 导航: ▼ 方法 > Δ 测试

- 1 在列表中选择要编辑的测试,然后点击 / 编辑。
  - ▶ 测试设置打开。
- 2 编辑测试设置。

### 5.4.5 打印测试结果

您可以手动打印测试结果,无论测试设置中的自动打印参数是否激活。因此,请执行下列操作:

- 1 打开**方法**部分。
- 2 点击 🖬 测试。





- ▶ 测试列表打开。
- 3 选择待打印的测试结果并点击 二打印全部。
- ▶ 测试结果已打印。

### 5.4.6 删除测试

- 1 打开方法部分。
- 2 点击 🖥 测试。
  - ▶ 测试列表打开。
- 3 选择要删除的测试。
- - ➡ 删除常规测试一节打开。是否真的要删除所选常规测试?消息出现。
- 5 点击**√是**删除测试。点击**×否**可取消删除过程。
- ▶ 删除测试之后,系统返回测试列表。此时测试删除,不会再显示在列表中。

正在运行的测试带有符号**●**,不能删除。要删除测试,必须首先完成该测试,或必须激活另一个测 试。要删除测试,请按照以下步骤继续:

## 5.4.7 查询测试历史记录

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > □ 历史 > □ 测试

- 选择测试。
- ▶ 测试历史记录打开。显示每个测试的特定数据,例如日期和时间、测试类型、温度、水平状态、 校验砝码ID和重量偏差。

#### 可参阅

# 5.5 校正

本节介绍如何定义和进行内部和外部校正。执行哪种类型的校正取决于定义的校正策略。

☰ 导航: ▼ 方法 > Δ 校正

5.5.1 内部校正

#### 5.5.1.1 编辑"内部校正"

- 1 打开**方法**部分。
- 2 点击 **6 校正**。
- 3 点击 / 编辑。
- 4 将策略设置为内部校正。
- 5 定义校正参数。
- 6 点击**√保存**。
- 您的内部校正已编辑。

如需关于校正设置的详细信息:

可参阅

∂ 校正设置 ▶ 第111页

- 5.5.1.2 执行"内部校正"
  - 校正**策略**已设置为内部校正。
  - 1 打开**方法**部分,点击**昼校正**,选择校正,然后点击**▶启动** - 或 -

在称量主界面,点击•••更**多**然后点击**开始调整**。

- ➡ 正在执行内部校正。
- ➡ 完成校正后,屏幕上显示校正结果的概述。
- 2 如果要打印结果,则点击 二 打印。
- 3 点击**√完成校正**。
- ➡ 天平已准备就绪。
- 5.5.2 外部校正
- 5.5.2.1 编辑"外部校正"
  - 1 打开方法部分。
  - 2 点击 **፩ 校正**。
  - 3 点击 **/ 编辑**。
  - 4 将**策略**设置为**外部校正**。
  - 5 点击 **鄙 测试砝码 编辑测试砝码**。
    - ▶ 打开对话框测试砝码 编辑测试砝码。
  - 6 从列表中选择一个测试砝码并点击√确定 - 或 -
    - 点击**+ 测试砝码**,以定义一个新的测试砝码。
  - 7 定义测试砝码设置,并使用**《确定**确认。
  - 8 点击**√保存**。
  - 您的外部调整已编辑。

如需关于校正设置的详细信息:

# 可参阅

∂ 校正设置 ▶ 第111页

#### 5.5.2.2 执行"外部校正"

在定义外部砝码之后,可执行该功能**外部校正**。

- 校准**策略**已设置为**外部校正**。
- 打开方法部分,点击 昼校正,选择校正,然后点击 ▶ 启动
   或 在称量主界面,点击•••更多然后点击开始调整。
  - ▶ 启动校正过程。

- 2 确保秤盘已清空且是清洁的。随手可得:测试砝码、手套和用于操作测试砝码的适当工具。
- 3 所有条件均满足后,点击**、确定**。
- 4 确保秤盘已清空,然后点击**√确定**。
- 5 选择可用的测试砝码 - 或 -
  - 添加一个新的测试砝码并点击**√确定**。
- 6 打开门并将校验砝码(1)小心地放置到秤盘
  (2)上。
  - ➡ 门关闭,校正开始。
  - ▶ 几秒之后,门打开。
- 7 将校验砝码从秤盘移除并点击**√确定**。

➡ 门关闭然后打开。校正完成,显示校正结果。

8 要打印结果,点击■ 打印;要完成测试,点击 完成。



#### 可参阅

# 5.5.3 查询校正历史记录

- ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > 🖸 历史 > 🗖 校正
- 选择校正。
- ▶ 校正历史打开。显示每次校正的特定数据,例如日期和时间、校正类型、温度、水平状态、校正 触发和纠正。

### 可参阅

# 5.6 外围设备

# 5.6.1 打印机

打印机有助于记录您的过程和结果。可将两种类型的打印机连接至天平:

- 纸带打印机: 在纸带上打印, 例如, 用于记录称量结果
- 标签打印机: 在标签贴纸上打印, 例如, 用于标识样品

每种称量方法均可在任务完成时在标签或纸带上手动触发打印过程。还可以对方法的设置进行编辑,例如,将结果添加至结果列表时或任务完成时自动打印结果。在使用标签打印机时,所打印标 签的模板针对每种方法单独定义。

以下各节将介绍在天平上安装和使用打印机的典型用例。其中包括两种设置组合:手动和自动打印、纸带和标签打印、任务结果和称量品结果打印,以及USB和蓝牙连接。其它设置组合也可以通过 类似方式实现。



# 5.6.1.1 通过USB在纸带打印机上手动打印结果

本示例描述了如何使用USB电缆安装纸带打印机。在本示例中,该方法不适用于自动打印,而是在任务完成时手动打印结果。

### 安装和配置打印机

- 将打印机连接到电源插座并打开。
- 将USB电缆连接到打印机。
- 称量主界面显示在天平显示终端上。
- 1 将USB电缆连接到天平的其中一个USB-A接口。
  - ▶ 天平自动检测 USB 设备。添加设备出现对话框,通知用户系统已找到特定设备。
- 2 设置USB设备名称,并点击→下一步。
- 3 点击**√完成**。
  - ➡ USB设备已连接并保存到系统中。
  - ▶ 显示该设备的设置。
- 4 点击打印机设置。
- 5 点击打印机类别,然后选择条码打印机。
- 6 点击**√保存**。

i 信息

某些打印机在标签或纸带上均可进行打印。在这些情况下,必须在打印机设置中指定打印机类型。 如果打印机只能在标签上或只能在纸带上打印,则打印机类型自动设置。

信息

标签打印机与纸带打印机可同时连接至天平。但是,任何时候只有一种类型的打印机可处于激活状 态。当连接一台新的同类型打印机时,之前激活的同类型打印机自动停用。在连接一台新打印机 后,验证其他所有打印机的状态。

# 1 信息

如果USB电缆断开并重新连接,将自动检测连接情况。无需重新安装打印机。

### 打印测试页

安装和配置打印机后,即可打印测试页。

# 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 4 设备/打印机

- 打印机已连接天平。
- 1 导航至章节 5 设备/打印机。
- 2 在设备列表中选择打印机。
- 3 点击操作栏中的"国打印测试页。

打印结果

- ☰ 导航: ▼ 方法 > 玊] 方法列表
- 纸带印机已连接天平。
- 1 从方法列表中选择方法。
- 2 点击▶ **开始方法**。
- 3 执行必要的操作来称量样品。
- 4 点击 完成打开导出选项。
  - ➡ 出现 完成任务 对话框。
- 5 点击手动打印结果以在纸带打印机上打印结果。

可参阅

∂ 设备/打印机 ▶ 第86页

# 5.6.1.2 通过蓝牙在标签打印机上自动打印结果

本示例描述了如何使用蓝牙适配器安装标签打印机。在本例中,该方法的设置使得每次用户点击**添 加到结果**时都会自动打印标签。



有关如何安装蓝牙适配器的更多信息,见随附安装说明。

安装和配置打印机

- ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 🛋 接口 > 🕪 蓝牙
- ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 5월 设备/打印机
- 将打印机连接到电源插座并打开。
- 提供蓝牙RS适配器(连接至打印机)和蓝牙USB适 配器(连接至天平)。
- 蓝牙RS适配器上的开关处于位置DCE。
- 您已识别蓝牙RS适配器上的MAC地址(唯一设备 地址)。
- 称量主界面显示在天平显示终端上。
- 1 将蓝牙USB适配器(1)连接到天平的其中一个 USB-A接口(2)。
- 2 将蓝牙RS适配器(3)连接到打印机(4)。▶ 蓝牙RS适配器上的灯开始闪烁。
- 3 导航至章节**心 蓝牙**。
- 4 将激活设置为激活。
- 5 点击**√保存**。
- 6 导航至章节 2 设备/打印机。
- 7 点击**+ 添加设备**。
  - ➡ 对话框打开添加设备。



- 8 选择**蓝牙连接**并点击→下一步。
  - ➡ 正在搜索设备...消息出现。
  - ▶ 将显示所有可用蓝牙设备的MAC地址。
- 9 从列表中选择蓝牙RS适配器的MAC地址,然后点击→下一步。
- 10 检查PIN码是否正确: Mettler-Toledo。
- 11 点击→下一步,以确认蓝牙连接。
  - ➡ 天平正在将其蓝牙USB适配器与打印机的蓝牙RS适配器配对。
  - ➡ 系统通知用户已找到设备。
- 12 设置USB设备名称,并点击→下一步。
- 13 点击**√ 完成**。
  - ➡ USB设备已连接并保存到系统中。
  - ▶ 显示该设备的设置。
- 14 点击**打印机设置**。
- 15 点击**打印机类别**,然后选择标签打印机。
- 16 点击**√保存**。
- **i** 信息

设置蓝牙连接时,天平将与蓝牙RS适配器配对,但不会与已连接的打印机配对。当用户将相同的蓝 牙RS适配器连接到其他打印机时,用户必须从设备列表中移除已配置的打印机,并添加这台新的打 印机。

i 信息

某些打印机在标签或纸带上均可进行打印。在这些情况下,必须在打印机设置中指定打印机类型。 如果打印机只能在标签上或只能在纸带上打印,则打印机类型自动设置。

信息

标签打印机与纸带打印机可同时连接至天平。但是,任何时候只有一种类型的打印机可处于激活状 态。当连接一台新的同类型打印机时,之前激活的同类型打印机自动停用。在连接一台新打印机 后,验证其他所有打印机的状态。

i 信息

如果USB适配器在从天平上移除后再次插入,将会自动检测蓝牙连接。该过程最多需要30秒。

### 打印测试页

安装和配置打印机后,即可打印测试页。

#### ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 4 设备/打印机

- 打印机已连接天平。
- 1 导航至章节 2 设备/打印机。
- 2 在设备列表中选择打印机。
- 3 点击操作栏中的"国打印测试页。

#### 编辑方法设置

☰ 导航: ▼ 方法 > 玊] 方法列表

1 从方法列表中选择方法。

- 2 点击**/ 编辑**。
- 3 点击**昌 打印/导出**。
- 4 点击为称量品打印标签。
- 5 将自动打印出称量品的标签设置为激活。
- 6 从列表中选择所需模板: 使用的模板。
- 7 点击字段设置。
- 8 自定义每个字段的内容。
- 9 点击**√确定**。
- 10 点击**√ 保存**。

打印结果

- ☰ 导航: ▼ 方法 > 🗄 方法列表
- 标签打印机已连接天平。
- 存在带有打印标签所需模板的方法。
- 1 从方法列表选择方法。
- 2 点击▶ 开始方法。
- 3 执行必要的操作来称量样品。
- 4 点击十添加到结果。
  - ➡ 该称量品的标签自动打印在标签打印机上。

#### 可参阅

- ⊘ 蓝牙 ▶ 第85页
- ⊘ 设备/打印机 ▶ 第86页

## 5.6.2 条形码阅读器

条形码阅读器可用于在终端上的任何输入字段中输入文本或数字。该字段的格式必须与扫描的条形 码兼容。根据称量方法的设置,条形码的字符可添加到该方法的活动字段或特定字段中。后者如以 下示例所述。



### 5.6.2.1 使用条形码阅读器扫描样品ID

本示例展示了如何使用条形码阅读器在**一般称重**类方法中指定样品ID。类似程序可应用于其他方法类型和/或其他输入字段。

# 安装和配置条形码阅读器

- 准备好条码阅读器。
- 称量主界面显示在天平显示终端上。
- 1 将USB电缆连接到天平的其中一个USB-A接口。

- ▶ 天平自动检测 USB 设备。对话框添加设备出现,并显示条形码。
- 2 使用条形码阅读器扫描显示屏上的条形码。
- 3 点击**→下一步**。
- 4 设置USB设备名称,并点击→下一步。
- 5 点击**√完成**。
  - ➡ USB设备已连接并保存到系统中。
  - ➡ 显示该设备的设置。
- 6 点击**√保存**。
  - 条形码阅读器已准备就绪。

#### 编辑方法设置

- ☰ 导航: ▼ 方法 > 玊] 方法列表
- 方法**一般称重**已存在。
- 该方法包含一个结果ID,其结果说明设置为样品ID。
- 1 从方法列表选择方法。
- 2 点击 / 编辑。
- 3 点击**⑥ 自动化**。
- 4 点击条码数据目标并选择与样品ID对应的结果ID,例如结果ID1。
- 5 点击**√保存**。

运行方法

- ☰ 导航: ▼ 方法 > 玊] 方法列表
- 条形码阅读器已连接天平。
- 您有一个带有条形码标识的样品。
- 1 从方法列表选择方法。
- 2 点击**▶ 开始方法**。
- 3 使用条形码阅读器扫描标识样品的条形码。
  - ▶ 与条形码相关的文本会出现在样品ID字段中。
- 4 执行必要的操作来称量样品。
- 5 点击**十添加到结果**。

### 可参阅

### 5.6.3 脚踏开关和ErgoSens

脚踏开关和ErgoSens为选配件,让您无需使用终端即可在天平上进行操作。以下各节将介绍可以使用 脚踏开关或ErgoSens执行的操作示例。



# 5.6.3.1 使用脚踏开关将天平归零

本示例说明了如何安装USB脚踏开关,并使用其将天平归零。

### 安装和配置脚踏开关

- 准备好脚踏开关。
- 称量主界面显示在天平显示终端上。
- 1 将USB电缆连接到天平的其中一个USB-A接口。
  - ➡ 天平自动检测 USB 设备。添加设备出现对话框,通知用户系统已找到特定设备。
- 2 设置USB设备名称,并点击→下一步。

#### 3 点击**√完成**。

- ➡ USB设备已连接并保存到系统中。
- ▶ 显示该设备的设置。
- 4 点击函数,然后选择归零。
- 5 点击**√保存**。
  - ▶ 脚踏开关配置用于将天平归零。

#### 可参阅

∂ 设备/打印机 ▶ 第86页

#### 5.6.3.2 使用ErgoSens对天平执行去皮功能

本示例说明了如何安装和配置USB ErgoSens,以对天平执行去皮功能。

#### 安装和配置ErgoSens

- 准备好ErgoSens。
- 称量主界面显示在天平显示终端上。
- 1 将USB电缆连接到天平的其中一个USB-A接口。
  - ▶ 天平自动检测 USB 设备。添加设备出现对话框,通知用户系统已找到特定设备。
- 2 设置USB设备名称,并点击→下一步。
- 3 点击**√完成**。
  - ➡ USB设备已连接并保存到系统中。
  - ➡ 显示该设备的设置。
- 4 点击**函数**,然后选择**皮重**。
- 5 点击**√保存**。
  - ➡ ErgoSens已准备好对天平执行去皮功能。

可参阅

∂ 设备/打印机 ▶ 第86页

# 5.6.4 编辑设备设置

# 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 4 设备/打印机

] 导航至章节**2 设备/打印机**。

- ▶ 将显示设备列表,其中显示了每个设备的连接状态和连接类型。
- 2 从设备和打印机列表中选择设备。
  - ▶ 显示设备的详细信息。
- 3 要更改设备名称,点击**名称**,输入名称并点击√。
- 4 某些设备具有附加的可编辑设置。点击这些设置进行编辑。
- 5 保存设置。

# 5.6.5 删除设备

- 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 4 设备/打印机
- 1 导航至章节 2 设备/打印机。
  - ▶ 将显示设备列表,其中显示了每个设备的连接状态和连接类型。
- 2 从设备和打印机列表中选择设备。
- 3 点击 **面 移除装置**。
  - ▶ 将出现一条消息,询问您是否确认要删除设备。
- 4 如果确定要删除,点击**, 确定**。如果要取消删除对话框,则点击 X 取消。
- ▶ 设备已删除。

# 5.7 通过服务进行远程控制

# 5.7.1 LabX服务

要启用LabX与仪器之间的通信,必须确保仪器中的适当设置与LabX中的设置一致。每当进行连接和启 动任务时,LabX将仪器上的日期和时间同LabX服务器同步。当仪器连接时,连接仪器上的用户界面语 言会变更为LabX装置上目前安装的语言。

■ 要在计算机上安装LabX,以及了解有关LabX的更多信息,请查阅LabX参考手册(RM)。

i 信息

一旦LabX与天平之间建立连接,天平终端将由LabX控制。始终可以在终端上直接切换至手动模式。

### 可参阅

### 5.7.1.1 通过USB连接使用LabX

要建立此连接,必须在计算机上安装USB驱动程序。驱动程序可在线获取:

www.mt.com/labweighing-software-download

## 将天平连接至计算机

- 准备好USB-A至USB-B连接线缆。
- 1 将USB电缆连接至天平的USB-B端口。
- 2 将USB电缆连接至计算机上的USB-A端口。

### 在天平上配置服务

- 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置 > ♥ LabX/服务
- ] 导航至章节 **人 LabX/服务**。
- 2 将LabX服务设置为USB。
- 3 点击**√保存**。
- 5.7.1.2 通过以太网连接使用LabX

#### 将天平连接至网络

## ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 毳 接口

- 准备好以太网电缆。
- 1 将以太网电缆连接至天平的以太网端口。
- 2 将以太网电缆的另一端连接至本地网络。
- 3 导航至章节 希接口。
- 4 点击**以太网**。
- 5 保留以太网连接的设置。以后建立连接时可能需要此信息。
- 6 点击**√保存**。

## 在天平上配置服务

### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置 > ♥ LabX/服务

- 通过以太网将天平连接至网络。
- ] 导航至章节 4 LabX/服务。
- 2 将LabX服务设置为网络。
- 3 记录该端口号。以后建立连接时可能需要此信息。
- 4 点击**√保存**。

# 5.7.2 MT-SICS服务

所有 XPR Essential天平均可集成到网络中,并且可以配置为使用MT-SICS (METTLER TOLEDO Standard Interface Command Set) 与计算机通信。可用命令视天平的功能而定。

有关详情,请联系当地METTLER TOLEDO代表。

与XPR和XPR Essential天平的MT-SICS相关的完整文档可在线获取。

www.mt.com/labweighing-software-download

#### 可参阅

# 5.7.2.1 通过USB连接使用MT-SICS

本示例描述了如何在天平和计算机之间建立直接USB连接。然后,可使用计算机控制天平,并使用 MT-SICS的命令接收数据。

要建立此连接,必须在计算机上安装USB驱动程序。驱动程序可在线获取:

www.mt.com/labweighing-software-download

### 将天平连接至计算机

- 准备好USB-A至USB-B连接线缆。
- 1 将USB电缆连接至天平的USB-B端口。
- 2 将USB电缆连接至计算机上的USB-A端口。

### 在天平上配置服务

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置 > ♥ LabX/服务

- ] 导航至章节4 LabX/服务。
- 2 将MT-SICS设置为USB。
- 3 点击**√保存**。

### 配置计算机

- USB驱动程序已安装在计算机上。
- 终端程序已安装完成并在计算机上运行。
- 1 为终端程序提供必要的连接设置。
- 2 通过向天平发送命令测试连接,例如,发送s以从天平检索稳定重量。
  - ▶ 如果终端程序收到带有重量、日期和时间的字符串,则说明已成功建立连接。
  - ▶ 如果终端程序未收到响应,请检查连接设置。

## 5.7.2.2 通过以太网连接使用MT-SICS

本示例描述了如何通过本地网络在天平和计算机之间建立连接。然后,可使用计算机控制天平,并 使用MT-SICS的命令接收数据。

## 将天平连接至网络

# ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 毳 接口

- 准备好以太网电缆。
- 1 将以太网电缆连接至天平的以太网端口。
- 2 将以太网电缆的另一端连接至本地网络。
- 3 导航至章节 🔏 接口。
- 4 点击**以太网**。
- 5 保留以太网连接的设置。以后建立连接时可能需要此信息。
- 6 点击**√保存**。

#### 在天平上配置服务

### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > ♣ LabX/服务

- 通过以太网将天平连接至网络。
- ] 导航至章节 4 LabX/服务。
- 2 将MT-SICS设置为网络。
  - ➡ 端口号会显示在设置列表中。
- 3 记录该端口号。以后建立连接时可能需要此信息。
- 4 点击**√保存**。

### 配置计算机

- 终端程序已安装完成并在计算机上运行。
- 1 为终端程序提供必要的连接设置。
  - ➡ 计算机连接到与天平相同的网络和子网。
- 2 通过向天平发送命令测试连接,例如,发送s以从天平检索稳定重量。
  - ▶ 如果终端程序收到带有重量、日期和时间的字符串,则说明已成功建立连接。
  - ▶ 如果终端程序未收到响应,请检查连接设置。

### i 信息

如需更多信息,请联系网络管理员。

# 5.7.3 Web服务

Web服务允许用户使用Web浏览器发送命令,以控制和传输天平数据。

#### 将天平连接至网络

- 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 義 接口
- 准备好以太网电缆。
- 1 将以太网电缆连接至天平的以太网端口。
- 2 将以太网电缆的另一端连接至本地网络。
- 3 导航至章节 🔏 接口。
- 4 点击**以太网**。
- 5 保留以太网连接的设置。以后建立连接时可能需要此信息。
- 6 点击**√保存**。

#### 在天平上配置服务

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置 > ♥ LabX/服务

- 通过以太网将天平连接至网络。
- 计算机和天平连接到同一网络。
- 天平带有Web浏览器。
- 1 导航至章节 4 LabX/服务。
- 2 激活和配置服务。
- 3 点击**√保存**。

Web服务文档和相关示例可在线获取。

www.mt.com/labweighing-software-download

### 信息

如需更多信息,请联系网络管理员。

# 导出WSDL定义文件

WSDL(Web服务描述语言)文件描述了Web服务的功能。WSDL文件可按以下方式导出。

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 욤 天平 > ☜ 常规

- 1 导航至**%常规**。
- 2 点击••• 更多。
- 3 点击导出Web Service WSDL文件

➡ 显示可用目标位置列表,其中包括文件服务器和连接至天平的任何USB存储设备。

- 4 选择要存储数据的目标设备。
- 5 点击→下一步。

▶ 如果导出成功,显示屏会显示♥以及文件名称和目标文件夹。

#### 可参阅

### 5.8 数据管理

#### 5.8.1 导出结果

本示例描述了如何在任务结束时将结果导出至文件服务器。使用USB存储设备时,可以遵循类似的导 出程序。

#### 连接至文件服务器

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置 > ♥ LabX/服务

- ] 导航至章节 **人**LabX/服务。
- 2 将**文件服务器**设置为激活。
- 3 点击文件服务器配置。
- 4 点击服务器名称并输入服务器名称。
- 5 点击共享名称并输入您想使用的共享文件夹的路径。
- 6 点击操作栏中的凭证。
  - ➡ 出现 设置文件服务器凭证 对话框。
- 7 填写您的凭据(**域名、用户名和密码)**并点击**√确定**。
  - ▶ 该凭据保存在天平上。
- 8 点击 ✔ 确定以建立与文件服务器的连接。

### 导出XSD文件

称量结果以XML文件导出。XML文件的要素描述在XSD(XML Schema Definition)文件中提供。XSD文件可按以下方式导出。

#### i 信息

如果用XSD文件进行验证,则XML文件中的版本必须与XSD架构的版本一致。

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 욥 天平 > ☜ 常规

- 1 导航至**% 常规**。
- 2 点击···· 更多。
- 3 点击把结果导出成XSD文件。

➡ 显示可用目标位置列表,其中包括文件服务器和连接至天平的任何USB存储设备。

- 4 选择要存储数据的目标设备。
- 5 点击**→下一步**。

→ 如果导出成功,显示屏会显示 ◆以及目标文件夹的名称。

#### 导出称量结果

### ☰ 导航: ▼ 方法 > 玊] 方法列表

- 已建立以太网连接。
- 已配置文件服务器访问权限。
- 1 从方法列表中选择方法。
- 2 点击▶ **开始方法**。
- 3 执行必要的操作来称量样品。
- 4 点击 二 完成打开导出选项。
  - ➡ 出现 完成任务 对话框。
- 5 点击手动导出结果以导出结果。
  - ➡ 显示可用目标位置列表,其中包括文件服务器和连接至天平的任何USB存储设备。
- 6 选择**文件服务器**。
- 7 点击→下一步。
  - ➡ 系统检查文件服务器连接的凭据。
  - ◆ 结果导出至文件服务器。
- 8 点击**√完成**。
- ➡ 完成任务后,将结果从结果列表中删除。

可参阅

### 5.8.2 将单个结果发送至计算机

天平可以通过USB连接将称量结果发送至计算机。此功能可用于将结果发送至Excel工作表、文本文件 或MT-SICS。在模式**HID**(人机交互设备)中使用时,结果会发送至光标所在的计算机,如同键盘输入 一样(也称为"拖放光标")。

本示例描述了如何使用功能HID将一般称重类方法的称量结果直接发送到计算机上的Excel文件中。

#### 将天平连接至计算机

- 准备好USB-A至USB-B连接线缆。
- 1 将USB电缆连接至天平的USB-B端口。
- 2 将USB电缆连接至计算机上的USB-A端口。

#### 配置天平

### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 홉 天平 > 9 ↔ 称量 / 质量

- 〕 导航至章节Q<sub>4</sub>称量/质量。
- 2 点击自动重量值输出。
- 3 点击输出模式,然后选择结果。
- 4 点击目标,然后选择HID。

5 查看**自动重量值输出**部分的其他设置,以自定义输出。例如,将日期和时间添加到每个称量结果 中。

I 信息

正确的设置很大程度上取决于您的应用。例如,设置Excel工作表时,用字符**TAB**分隔的值将放置 在单独的单元格中。

编辑方法设置

- **三** 导航: ▼ 方法 > 王] 方法列表
- 方法**一般称重**已存在。
- 1 从方法列表选择方法。
- 2 点击**/编辑**。
- 3 点击**二打印/导出**。
- 4 点击数据条输出结果和数据导出。
- 5 将重量值设置为激活。
- 6 点击**√确定**。
- 7 点击**√保存**。

▶ 将该方法设置当点击添加到结果时,将结果发送至计算机。

### 运行方法

- USB驱动程序已安装在计算机上。
- 1 从方法列表选择方法。
- 2 点击▶ **开始方法**。
- 3 执行必要的操作来称量样品。
- 4 打开Excel工作表,将光标放在第一个目标单元格中,例如"A1"。
- 5 点击**十添加到结果**。
  - ▶ 称重结果已保存至结果列表。
  - ➡ 称量结果存储在Excel工作表的单元格"A1"中。
  - → 如果将字符TAB用作分隔符,则其他称量参数将存储在"B1"、"C1"等单元格中。
  - ➡ 如果使用字符Enter标记行尾,光标会出现在"A2"单元格中。

# 5.8.3 导出和导入设置

天平设置可以导出和导入。将数据从一台天平转移到另一台天平上是很有用的,例如,可在数台天 平上使用相同的方法。在更新软件前,将天平设置存储备份也是一个很好的做法。 以下数据可导入和导出:

- 天平设置
  - 在导入这些设置时,天平的GWP状态可能会改变(GWP认证模式)。
  - 天平可能提示重启。
- 用户管理
  - 在导入这些设置时,天平上的现有设置将被替换。
- 方法
  - 在导入方法时,可选择导入所有方法还是仅导入选定方法。

- 如果要导入的方法与现有方法的名称相同,可以选择是否要覆盖现有方法。

• 测试和重量

在导入这些设置时,天平上的所有现有测试和测试砝码将被擦除并替换为导入的数据。
 可通过USB存储设备传输数据。对于XPR天平,也可通过文件服务器传输数据。



### 数据导入可能导致数据丢失

导入数据可在未发出警告的情况下删除用户应用程序数据。

5.8.3.1 在天平之间传输测试砝码设置

本示例展示了如何从一台天平导出测试砝码设置,并将其导入到另一台天平。如果您使用相同的校 准砝码在多台天平上执行测试,则此程序尤其有用。通过 USB 存储设备传输数据。

### 导出数据与设置

### 三 导航: ▶ 天平菜单 > 旨 维护 > 目 导入/导出

- 将USB存储设备连接至天平。
- 1 导航至章节目 导入/导出。
  - ▶ 打开对话框导入/导出。
- 2 选择 号出数据和设置并点击→下一步。
  - ▶ 打开对话框导出数据和设置。
- 3 停用除测试和重量以外的所有数据类型。
- 4 点击**√ 导出**。
  - ➡ 显示可用的USB存储设备列表。
- 5 选择目标USB存储设备以存储数据。
- 6 点击**→下一步**。
  - ➡ 系统将数据导出至USB存储设备。
  - → 如果导出成功,显示屏会显示 ◆以及文件名称和目标文件夹。
- 7 点击**× 关闭**完成过程。

# 导入数据和设置

- 三 导航: ▶ 天平菜单 > 旨 维护 > 目 导入/导出
- 将包含待导入数据的USB存储设备连接至天平。
- 〕 导航至章节目 导入/导出。
  - ▶ 打开对话框导入/导出。
- 2 选择**目 导入数据和设置**并点击→下一步。
  - ➡ 显示可用的USB存储设备列表。
- 3 选择已包含待导入数据的USB设备。
- 4 点击**→下一步**。
- 5 选择要导入的文件。
- 6 点击**→下一步**。

- 7 要仅导入测试砝码,请选择数据类型测试砝码。
- 8 点击**√导入**。
  - ➡ 系统从USB存储设备导入数据。
  - ▶ 如果导入成功,消息数据和设置的导入工作已经被执行出现。
- 9 点击**×关闭**完成过程。
- 5.9 用户管理



## 5.9.1 激活用户管理

三 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置 > 홉 > 天平 > ♥ 常规 > 用户管理

用户管理功能在出厂设置中禁用。要激活用户管理,请按照以下步骤操作:

- 1 点击: 然后选择激活。
  - ▶ 打开对话框激活用户管理。
- 2 点击→下一步。
  - ▶ 对话框 ₽ 设置管理员密码(可选)打开。
- 3 点击 新密码 并输入新密码。
- 4 再次确认新密码并点击 🗸 确定。
  - ➡ 对话框关闭。
- 5 在 常规部分确认已激活的用户管理,点击 **4 确定**
- ▶ 用户管理处于活动状态。每次系统启动时,登录对话框都会打开。

# 5.9.2 禁用用户管理

### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置 > 욥 > 天平 > ♥ 常规 > 用户管理

- 1 点击: 然后选择**非活动**。
  - ▶ 打开对话框取消激活用户管理。
- 2 点击**→下一步**。
  - ➡ 对话框 ₽ 设置取消锁定密码打开。
- 3 点击 新密码 并输入新密码。
- 4 再次确认新密码并点击√。
  - ➡ 对话框关闭。
- 5 点击 确定以确认。
- ➡ 用户管理已禁用。

# 5.9.3 管理用户和用户组

设置**用户**只有在**用户管理**设置为**激活**时可见。

☰ 导航: ▶ 天平菜单 > & 用户

## 打印用户列表

通过点击 # 打印全部可打印所有用户及用户组的概述。

### 可参阅

⊘ 激活用户管理 ▶ 第65页

### 5.9.3.1 创建新用户

# ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > № 用户 > ▲ 用户

- 点击操作栏中的**十新建用户**。
- 2 定义新用户的值。
- 3 如要定义用户配置文件密码,请点击操作栏内的₽ 更改密码。
- 4 点击**新密码**。
  - ▶ 键盘对话框打开。
- 5 定义密码。
- 6 点击确认新密码并填入定义的密码。
- 7 点击√以关闭键盘对话框。
- 8 点击 ✔ 确定确认定义的密码。
  - ➡ 对话框用户名打开。
- 9 点击 ✔ 确定确认定义的用户配置文件。
- ➡ 已创建用户。列表上出现了新的用户。

# 5.9.3.2 创建新组

# ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > & 用户 > & 组

i 信息

只有适当权限的用户才可访问此区域。

- 」 点击**十 新建组**。
  - ➡ 对话框打开。
- 2 定义组的属性。
- 3 点击**√确定**。
- ➡ 已创建组,系统返回定义的组的列表。

# 5.9.3.3 删除用户或用户组

删除操作的要求:

• 您已以管理员的身份登录。

### 三 导航: ▶ 天平菜单 > & 用户 > ↓ 用户

- 1 选择要删除的用户名用户。
  - 用户管理对话框打开。
- 2 点击操作栏中的 **册除**。
  - ▶ 打开对话框删除用户。
- 3 要删除用户,点击**/确定**。
- ▶ 该用户已不可撤销地删除。

# 5.10 允差配置文件

### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置 > 홈 天平 > ♥ 称量 / 质量 > 允差配置文件

#### 创建允差配置文件

- 〕 单击 → 新建创建新的配置文件。
- 2 定义配置文件的设置。
- 3 定义所有设置后,单击 / 确定。
  - ▶ 系统返回配置文件列表,列表上出现新的配置文件。

通过点击现有的配置文件更改其设置,可删除配置文件或将其设为默认值。可创建几个配置文件。 必须选择默认配置文件。

如果对默认允差配置文件进行更改,则日常测试的状态将设定为未执行。

# 5.11 密码保护和天平重置

### 5.11.1 密码保护

如果用户管理已激活,则每个用户都有一个单独的密码。

- 任何登录的用户都可以更改自己的密码。请参阅[更改密码 ▶ 第67页]。
- 拥有配置用户管理权限的用户可以更改任何用户的密码。请参阅[更改密码 ▶ 第67页]。
- 如果拥有配置用户管理权限的用户忘记了密码(并且没有其他用户可以更改密码),则可以申请 重置密码。请参阅[申请重置密码 ▶ 第68页]
  - ① 信息

如果参数密码重置设置为不允许,则需要由服务技术人员重置天平。

如果用户管理处于非活动状态,则可以生成密码以锁定整个天平。请参阅[创建解锁密码 ▶ 第68 页]。

### 5.11.1.1 更改密码

任何用户都可以更改自己的密码。另外,拥有配置用户管理权限的用户可以更改其他用户的密码。

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♣ 用户 > ♣ 用户

- 1 为应更换密码的用户选择用户名。
  - ▶ 用户管理对话框打开。
- 2 点击操作栏中的 ₽ 更改密码。
  - ▶ 打开对话框更改密码。

- 3 输入新密码并确认。
  - 〕**信息** 任何密码均有效。
- 4 点击**√确定**。
- ➡ 密码已更改。

# 5.11.1.2 申请重置密码

如果拥有配置用户管理权限的用户忘记了密码,则可以申请重置密码。

- 天平登录对话框打开。
- 1 选择需要重置密码的用户。该用户需拥有配置用户管理权限。
- 2 点击••• 更多。
  - ▶ 打开对话框更多。
- 3 点击**3 请求重置密码**。
- 4 打开对话框请求重置密码。
- 5 记下服务代码并点击 <>>> 服务请求。
  - ➡ 显示您的METTLER TOLEDO服务代表相关信息。
- 6 通过电话或电子邮件联系您的METTLER TOLEDO服务代表。
  - ▶ 您将获得一个8位字符的重置密码,您可以使用该密码登录一次。
- 7 使用重置密码登录并选择新密码。

# 5.11.1.3 创建解锁密码

如果用户管理处于非活动状态,则仍可使用称为解锁密码的唯一密码来锁定天平。首先需要生成此 密码,并且需要提供该密码以锁定和解锁天平。

# 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 홉 天平 > ☜ 常规

- 1 如要创建解锁密码,请点击操作栏内的 ₽ 取消锁定密码。
  - ▶ 打开对话框设置取消锁定密码。
- 2 设置一个新密码,确认并点击 **《确定**。
- 3 在对话框 · 常规中,点击 · 保存和 · 确定。
- ▶ 解锁密码已创建。

# 5.11.2 登录和退出

如果用户管理已激活,则用户需要登录才能使用天平。

# 5.11.2.1 登录

- 天平登录对话框打开。
- 1 选择用户并输入密码。
- 2 点击**④ 登录**。
- 您已经登录,您的用户名显示在称量主界面上。

# 5.11.2.2 退出

导航: ▶ 天平菜单 > 🖓 退出/ 锁定天平

- 点击 → 注销。
  - ▶ 现在已退出。

#### 5.11.3 锁定和解锁天平

锁定是指关闭天平。此类"完全锁定"背后的原因有很多。如果天平存在缺陷或称重质量下降,则用户 可完全锁定天平。

如果用户管理已激活,则拥有相关权限的用户可锁定天平。

如果用户管理处于非活动状态,则仍可锁定天平以阻止对天平的进一步使用。如果未设置解锁密码,则可以在无密码的情况下锁定和解锁天平。如果已设置解锁密码,则只能使用此密码锁定和解锁天平。请参阅[创建解锁密码 ▶ 第68页]。

# 5.11.3.1 锁定天平

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > 🖓 锁定

- 1 要锁定天平,点击 品锁定天平。
  - ▶ 打开对话框锁定天平。
- 2 点击**→下一步**。
- 3 输入解锁密码并点击**√锁定天平**。
- ➡ 天平已锁定且出现锁定屏幕。

# 5.11.3.2 解锁天平

- 天平被锁定且锁定屏幕打开。
- 2 若适用的话, 输入解锁密码。
- 3 点击√取消锁定天平以确认。 点击×取消可显示称量主界面,但天平仍为锁定状态且只能编辑有限的几个设置。
- ➡ 天平已解锁并出现称量主界面。

# 5.11.4 重置天平

当用户管理处于活动状态时,只有具有适当权限的用户才能重置天平。

## 三 导航: ▶ 天平菜单 > 旨 维护 > 5 重置

注意
<b>复位将导致数据丢失</b> 复位天平将删除用户应用数据并将用户配置设回出厂状态。

- 要删除变更历史数据和测试历史数据及校正历史数据,请激活选项还会删除变更、测试和校正历史。
- 2 点击**→下一步**。

- ▶ 窗口重置天平打开并警告天平重置将丢失某些数据。
- 3 点击**3 重置天平**。
  - ➡ 天平软件将以出厂状态重新启动。Alibi内存设置与Alibi条目保持不变。
# 6 软件描述

### 6.1 天平菜单设置

**天平菜单**包含有常规设置和信息。要打开**天平菜单**章节,请点击屏幕左侧带有▶符号的选项卡。 **天平菜单**节分为下列小节。

- ③ 水平调节向导
- 🖸 历史
- 马、天平信息
- 🔒 用户 (仅会在激活用户管理时显示)
- 🗘 设置
- 旨维护
- 6.1.1 水平调节向导

准确的水平和稳定安装是获得可重复且精确的称量结果的必要条件。借助 **水平调节向导** 可将天平调 平。

三 导航: ▶ 天平菜单 > ◎ 水平调节向导

i 信息

在调平天平之后,必须执行内部校正。

#### 可参阅

⊘ 调节天平水平 ▶ 第28页

6.1.2 历史

天平会永久性记录在历史部分进行过的测试和校正

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > 🖸 历史

**历史**节分为下列小节。

- 🔽 校正
- 🖬 测试
- Alibi内存(仅特定天平型号可用)
- 🖌 服务
- • 变更(仅会在变更历史记录激活时显示)
- 6.1.2.1 校正

### ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > 🖸 历史 > 🗖 校正

校正历史中最多可存储500个条目。

按钮	名称	说明
<b>Y</b>	筛选	点击以筛选列表:
		• 按日期范围
		• 按用户名

按钮	名称	说明
	打印	点击打印显示的条目。
÷	关闭	点击该按钮,即可返回到 <b>历史</b> 一节。

#### 6.1.2.2 测试

# ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > 🖸 历史 > 🖬 测试

测试历史中最多可存储500条记录。

按钮	名称	说明
	筛选	点击以筛选列表:
(T)		• 按日期范围
		• 按用户名
	打印	点击打印显示的条目。
÷	关闭	点击该按钮,即可返回到 <b>历史</b> 一节。

#### 6.1.2.3 Alibi内存

alibi存储器是一种防篡改的数据存储设备,可自动存储受法规管控的称重数据并可在一段时间内读 取。alibi存储设备根据"环式"存储器的原理运行:当达到数据记录的容量限制和保留期限时,存储器 中最早的数据记录将被新的数据记录自动覆盖。

天平一产生结果,即将其存储在天平的alibi存储器中 (如该功能已激活)。仅在独立模式下可以访问天平上的alibi存储器。

**Alibi记录ID**和**称量台序列号**的组合确保了alibi存储器条目的唯一性。天平还定义了一个保留期,用于 描述结果必须存储在alibi存储器中的最短时间。只要特定alibi条目的保留期限一过,天平就可以重新 将这些存储器插槽用于新条目。

alibi存储器仅适用于特定的天平型号,并需由服务技术人员激活。联系您的METTLER TOLEDO代表了解 详细信息。

当激活alibi存储器时,会为每个添加到**结果列表**的结果生成一个alibi记录。每个alibi记录均包含以下 信息:

- 称量台序列号
- Alibi记录ID
- 日期/时间
- 净重
- 皮重
- 去皮重量状态
- 认证

1 信息

当**重量捕获模式**设定为**立即**时,仅为稳定结果创建Alibi记录。

三 导航: ▶ 天平菜单 > ⑤ 历史 > ◎ Alibi内存

alibi存储器中最多可存储500,000个条目。当达到最大条目数且没有条目超过保留期时,则无法将新 结果添加到**结果列表**。可在服务模式下解决该问题,该模式下可以删除alibi记录或缩短保留期。

按钮	名称	说明
	筛选	点击以筛选列表:
(Ť)		• 按日期范围
		• 通过记录ID范围
	打印	点击打印显示的条目。
	导出	点击导出显示的条目。
	显示alibi内存状态	点击以显示有关olibi存储器状态的信息:
E		• 已使用内存
		• 保留记录数量
		• 保留期
		• 最早记录
		• 最新记录
ಂ	Alibi内存保留期	保留期是alibi记录存储在alibi存储器中的最短期限。保留期 可以为1到365天,默认值为100天。服务模式下可进行编 辑。
÷	关闭	点击该按钮,即可返回到 <b>历史</b> 一节。

### 6.1.2.4 服务

# ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > 🖸 历史 > 🖉 服务

服务历史中最多可存储500个条目。

按钮	名称	说明
$\mathbf{}$	筛选	点击以筛选列表: • 按日期范围
		• 由技术人员
	打印	点击打印显示的条目。
Æ	关闭	点击该按钮,即可返回到 <b>历史</b> 一节。

### 6.1.2.5 变更

功能**变更历史**是一个能够提高称量流程可追溯性的管理工具。将列出添加方法或设置变更等信息。 点进列表以显示有关数据的详细信息。

☰ 导航: ▶ 天平菜单 > 🖸 历史 > ∞ 变更

工厂设置中已经禁用了**变更历史**。要激活**变更历史**,参见称量 / 质量。

变更历史中最多可存储5000个条目。

按钮	名称	说明
	筛选	点击以筛选列表:
(T)		• 按日期范围
		• 按用户名
	打印	点击打印显示的条目。
÷	关闭	点击该按钮,即可返回到 <b>历史</b> 一节。

### 6.1.3 天平信息

### ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > 🗟 天平信息

天平信息一节显示了有关特定天平的信息:

- 标识
- 硬件
- 模块
- 软件
- 维护

按钮	名称	说明
$\bigcirc$	许可证协议	点击该按钮,即可打开许可协议。
Æ	关闭	点击该按钮,即可返回 <b>天平菜单</b> 。

### 6.1.4 用户

在**用户**一节中可定义用户和用户组的权限。用户可以被分配到用户组。在用户管理已激活的情况 下,每次系统启动时,登录对话框都会打开。

设置用户只有在用户管理设置为激活时可见。

☰ 导航: ▶ 天平菜单 > № 用户

**用户管理**一节分为下列小节:

- 1, 常规:适于所有用户的设置。
- **【用户**: 对单个用户的设置
- 🔒 组:适于用户组的设置。

可创建无限数量的用户。用户始终是用户组的一部分,而且拥有其所在用户组的权限。具有适当权 限的用户可对哪些用户拥有哪些权限进行定义或做出变更。

#### 可参阅

⊘ 激活用户管理 ▶ 第65页

### 6.1.4.1 常规

## ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > № 用户 > ♣。常规

参数	说明	数值
自动注销	定义用户是否在预定义的 <b>等待时间</b> 之后自动注销。	激活*   非活动
等待时间	定义天平上无活动多长时间后自动注销用户。	数字(10分钟*।
	只有在将 <b>自动注销</b> 设定为 <b>激活</b> 后,此设置才可用。	160分钟)
用户提议	定义用户列表是否将出现在登录屏幕上。	激活*   非活动
	<b>激活</b> :将出现所有用户的列表,可从中选择 <b>用户名</b> 。	
	<b>非活动</b> : 用户需要在登录时手动键入自己的 <b>用户名</b> 。	
密码重置	定义是否能够在登录屏幕上重置密码。	允许*   不允许
	如果设定为 <b>不允许</b> 且密码丢失,则无法申请新密码。天平 需要重置,且所有数据和设置均将丢失。	

\* 出厂设置

#### 6.1.4.2 用户

#### ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > & 用户 > ↓ 用户

参数	说明	数值
用户名	为用户制定唯一标识符。	文本(122个字符)
	定义用户配置文件后, <b>用户名</b> 的值将固定且不可再更改。	
姓氏	定义用户的姓氏。	文本(022个字符)
名字	定义用户的名字。	文本(022个字符)
激活	激活或禁用当前用户。	激活*   非活动
分配的组	将用户分配到用户组。	定义的组的列表
用户语言	定义用户配置文件的语言。	可用语言

\* 出厂设置

可创建无限数量的用户。用户始终是用户组的一部分,而且拥有其所在用户组的权限。具有适当权 限的用户可对哪些用户拥有哪些权限进行定义或做出变更。

### 6.1.4.3 组

### ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > & 用户 > & 组

#### 信息

只有适当权限的用户才可访问此区域。

参数	说明	数值
组名称	定义组名。	文本(122个字符)

#### 常规权限

参数	说明	数值
锁定/解锁天平	定义是否允许用户组锁定或解锁天平。	激活   非活动
配置方法	定义是否允许用户组进行下列操作:	激活   非活动
	• 创建新方法	
	• 编辑方法	
	• 删除方法	
	• 锁定或解锁方法	
	• 导入或导出方法	
排除 / 覆盖数据	定义是否允许用户组在 <b>结果列表</b> 中排除或覆写结果。	激活   非活动
取消任务	定义是否允许用户组在执行方法期间取消任务。	激活   非活动
配置系统	定义是否允许用户组进行下列操作:	激活   非活动
	• 修改系统设置	
	• 导入系统设置	
	• 配置外围设备	
	• 执行软件更新	
	• 执行应用或出厂设置	
配置用户管理	定义是否允许用户组进行下列操作:	激活   非活动
	• 打印或导出/导入用户管理设置	
	• 修改用户管理设置	
	• 启用或禁用用户管理	
执行服务命令	定义是否允许用户组进行下列操作:	激活   非活动
	• 访问服务功能	
	• 锁定/解锁天平	
	• 查看校正状态	
	• 生成支持文件	

## 质量管理权限

参数	说明	数值
开始外部校正	定义是否允许用户组执行外部校正。	激活   非活动
显示变更历史	定义是否允许用户组查看 <b>变更历史</b> 。	激活   非活动
配置常规测试/ GWP	定义是否允许用户组进行下列操作: <ul> <li>配置日常测试</li> <li>导入或导出日常测试</li> <li>配置和导入测试砝码</li> <li>配置允差配置文件</li> <li>激活/禁用GWP认证模式</li> </ul>	激活   非活动
开始常规测试	定义是否允许用户组执行日常测试。	激活   非活动

所有用户均可编辑和屏幕亮度与声音相关的设置,变更应用于所有用户。任何用户均可在不影响其 他用户设置的情况下为天平界面设定用户特定语言。

## 6.1.5 设置

本部分将说明可更改以满足特定要求的天平设置。天平设置适用于整个称重系统和所有用户。

**三** 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置

设置一节分为下列小节:

• 王平

- ## 模块/加样
- 💰 接口
- 🜆 设备/打印机
- 💪 LabX/服务

### 6.1.5.1 天平

三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 홉 天平

**天平**一节分为下列小节:

- Q<sub>4</sub> 称量 / 质量
- 🗞 日期/时间/语言/格式
- \* 🖬 显示屏/状态指示灯/声音
- 🗞 常规

### 称量 / 质量

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置 > 홈 天平 > 9, 称量 / 质量

参数	说明	数值
水平调节警告	定义天平未处于水平状态时的操作	非活动   可选水平调
	选定 <b>强制水平调节</b> 且天平未处于水平状态时,无法将称量	节*1强制水平调节
	值添加到 <b>结果列表</b> 中(绿色按钮被禁用)。	
	对于经认证的天平,该设置设定为 <b>强制水平调节</b> 且不可编	
	辑。	
允差配置文件	允差配置文件中存储了特定称量方法所需的所有天平设	
	置。您可以针对不同的称量方法创建不同的允差配置文	
	件。	
	此部分包含多种设置,这些设置在下面的表 <b>允差配置文件</b>	
	中介绍。	
自动重量值输出	定义是否以及应通过何种方式(MT-SICS和/或HID)导出称	
	量值。	
	此部分包含多种设置,这些设置在下面的表 <b>自动重量值输</b>	
	出中介绍。	

GWP认证模式	良好的称量管理规范(GWP <sup>®</sup> )是METTLER TOLEDO启动的一 个项目,旨在帮助客户安全高效地操作称量设备。它涵盖 仪器生命周期内的每一个相关步骤,对如何指定、校准和 操作称量仪器提供明确指南。 通过GWP认证的模式观察是否提供下列条件: • 使用适合的允差配置文件。 • 内部校正成功。 • 所需的测试成功。 • 所需的测试成功。 • 进行强制水平调节。 • 未违反最小称量值。 如果所有条件齐备,则天平会在每个称量结果之后增加通 过GWP认证的标志。	激活   非活动*
	GWP认证模式只能由METTLER TOLEDO服务技术人员激活。	
变更历史	<ul> <li>变更历史用于记录系统设置、用户管理与方法以及其他设置与配置的变更情况。其中存储下列信息:</li> <li>用户ID与时间戳</li> <li>物体标识</li> <li>属性的旧值与新值</li> <li>变更历史中最多可存储5000个条目。</li> <li>有关详细信息,请参阅[变更 ▶ 第74页]。</li> </ul>	激活   非活动*
天平重新校准提 醒	定义是否提醒用户校准过期日期即将到来。	激活*   非活动
提前天数	定义在显示出重新校准提醒的到期日期之前的天数。 只有在将 <b>天平重新校准提醒</b> 设定为 <b>激活</b> 后,此设置才可用	数字(30天*10400 天)
校准过期时的操 作	定义校准过期时的操作。 <b>阻止</b> :天平将被锁定。在这种情况下,不可再次使用天 平,直至用户将天平解锁为止。如果 <b>用户管理</b> 为 <b>激活</b> ,则 只有具备相应权限的用户才能解锁天平。	无*   阻止
锁定之前的天数	定义在提醒告知失效日期即将到来之前的天数。	数字(30天*10400 天)
测试砝码重新校 准提醒	定义是否提醒用户测试砝码校准的过期日期即将到来。	激活   非活动*
提前天数	定义在显示出重新校准提醒的到期日期之前的天数。 只有在将 <b>测试砝码重新校准提醒</b> 设定为 <b>激活</b> 后,此设置才 可用	数字(30天*10400 天)
服务提醒	定义是否提醒用户服务到期日期即将到来。	激活   非活动*
提前天数	定义在显示出服务提醒的到期日期之前的天数。 只有在将 <b>服务提醒</b> 设定为 <b>激活</b> 后,此设置才可用	数字(30天*10400 天)

# 允差配置文件

与称重性能和天平校准数据相关的设置可存储在允差配置文件中。

有关创建允差配置文件的详细信息,请参阅[允差配置文件 ▶ 第67页]

参数	说明	数值
名称	定义配置文件的名称。	文本(022个字符)
指示灯	定义允差配置文件的指示图标颜色。该图标将出现在称量 值单位上方。选定颜色后,可添加最多3个字符的说明。	无* 中性 白色 黄 魚 红色 蓝色 绿色
指示灯文木	定V指示图标的文本。	○「豇巴「盅已」家已 文木(0,3个字符)
校准认证	从天平可用证书下拉列表中选择校准证书。新证书只能由	校准认证   无*
	服务技术人员根据执行的天平校准创建。	
环境	定义天平的环境条件。	非常稳定   稳定   标准
	<b>非常稳定</b> :适用于完全无气流和振动的环境。	* 不稳定 非常不稳
	稳定:适用于几乎无气流和振动的环境。	定
	标准: 适用于环境条件存在适中变化的普通工作环境。	
	<b>不稳定</b> :适用于周围环境不时变化的工作环境。	
	非常不稳定:适用于周围环境持续变化的工作环境。	
称量模式	定义天平的过滤器设置。	通用*   传感器模式
	<b>通用</b> :适合于所有的标准称量应用。	
	<b>传感器模式</b> :根据环境条件的设置,此设置可以发出不同强度的过滤后称量信号。该过滤器具有与时间(不适应)相关的线性特征,并且适合连续处理测量值。	
数值发布	定义天平将测量值视为稳定且可捕获时的速度。	非常快   快速   快速可
	<b>非常快</b> :如果您需要快速测量结果且可重复性又不十分重要时,则建议选择此选项。	靠* 可靠 非常可靠
	<b>非常可靠</b> : 为测量结果提供非常好的可重复性, 但会延长 稳定时间。	
	也可以从中选择一些中间设置。	
显示器可读性	确定天平显示屏的可读性 <b>d</b> 。	1d*   2d   5d   10d
	1d:显示最大分辨率	100d   1000d
	<b>2d</b> :缩小2倍分辨率显示结果	
	5d: 缩小5倍分辨率显示结果	
	10d: 缩小10倍分辨率显示结果	
	100d: 缩小100倍分辨率显示结果	
	1000d: 缩小1000倍分辨率显示结果	
	对于已审批天平,此设置可用的值视天平型号而定。	
归零偏移补偿	<b>归零偏移补偿</b> 功能持续校正因秤盘上的少量灰尘等原因有 可能造成的与零点之间的任何偏差。	激活*   非活动
	对于已审批天平,此设置可用的值视天平型号而定。	
允许单位	定义此允差配置文件中允许的单位。	可用值取决于型号。

# 自动重量值输出

天平可与带USB电缆的电脑相连。称量结果可以直接传送至目标应用(如Microsoff Excel)。

参数	说明	数值
输出模式	定义通过通信接口(如USB、以太网)传送的称量值。	结果*   持续
	结果: 称量值仅在将它们添加到结果列表后才能传送。	
	<b>持续:</b> 称量值通过LabX/服务 > MT-SICS定义的接口连续传	
	送。	
	可以使用其他字段,取决于所选的选项。	
目标	定义传送称量值的方式。	HID* I HID / MT-SICS I
	HID(人机交互设备): 将简单的字符流(例如: 重量值) 传送至台式计算机,而无需安装额外驱动程序(相当于键 盘)。可配置传送称量值的格式。	MT-SICS   MT-SICS 可配置
	MT-SICS: 数据以MT-SICS格式(METTLER TOLEDO标准接口命 令集)进行传送。MT-SICS可双向工作,即:天平可向主机 发送确认信息,也可以接收命令。MT-SICS有单独的参考手 册。	
	HID / MT-SICS: 数据以HID和MT-SICS格式同时传送。	
	MT-SICS可配置:数据以用户定义的MT-SICS格式传送。	
	仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时,此设置才可用。	
结果ID 1	定义输出中是否包含字段结果ID 1和结果ID 2。	激活   非活动*
结果ID 2	支持的字符包括:	
	● 数字:0-9	
	• 字母: a-z和A-Z	
	• 特殊字符: 空格、点、逗号、分号、加号、减号	
	不支持的字符将替换为空格。	
	只有在将 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 后,此设置才可用。	
日期	定义输出中是否包含字段日期。	激活   非活动*
	日期格式为YYYY-MM-DD。	
	只有在将 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 后,此设置才可用	
时间	定义输出中是否包含字段 <b>时间</b> 。	激活   非活动*
	时间格式为 <b>hh-mm-ss</b> 。	
	只有在将 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 后,此设置才可用	
净重指示	在标准输出格式中,并没有专门标出净重值。若要在净重	激活   非活动*
	值前面加上一个N,则可以激活此功能。净值符号在字段中	
	(火当 <b>辆出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时,此设置才可用。	
净重指示字段长   <sup>由</sup>	定义净重指示符的字段长度。	
反	仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果且净重指示</b> 设定为 <b>激活</b> 时,此设 置才可用。	

重量字段长度	定义传送到电脑上的应用程序(如传送到Excel字段中)的 数字个数。	数字(1*1020)
	1X 当 <b>制山侯巧</b> 反走为 <b>结未</b> 时,此反直才可用。	
签名	定义是否使用代数符号显示称量结果。	用于所有值 用于负 
	<b>用于所有值</b> : 每个称量结果之前加上一个加号或减号。	
	<b>用于负值</b> : 只在负值前加上一个减号。正值在传输时不带 代数符号。	
	仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时,此设置才可用。	
签名位置	定义该代数符号是位于重量字段的首位还是直接位于重量 数字的前面。	重量字段左侧   重量 数字左侧*
	仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时,此设置才可用。	
小数点	定义用于分隔数值整数与分数的字符。	,   .*
	仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时,此设置才可用。	
单位	定义称量字段是否显示称量单位。	激活*   非活动
	只有在将 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 后,此设置才可用。	
单位字段长度	定义称量单位的字段长度。	数字(1*116)
	仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果且单位</b> 设定为 <b>激活</b> 时,此设置才 可用。	
字段分隔符	定义用于分隔数据字段的字符或字符序列。	无   空格*   TAB   ,   ;
	仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 时,此设置才可用。	
行结束字符	定义表示行结束的字符或字符序列。	CRLF   CR   LF   TAB   无
	只有在将 <b>输出模式</b> 设定为 <b>结果</b> 后,此设置才可用	I Enter*
更新/sec.	定义数据传送速率。	2   5   6*   10
	仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>持续</b> 时,此设置才可用。	
格式	定义传送数据的格式。	MT-SICS*   PM   AT/MT
	仅当 <b>输出模式</b> 设定为 <b>持续</b> 时,此设置才可用。	

# 日期/时间/语言/格式

# 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 홉 天平 > ☜ 日期/时间/语言/格式

参数	说明	数值
日期	定义当前日期。	日期
时间	定义当前时间。	时间
	使用加/减按钮来定义时间。	
语言	定义界面导航的语言。	English   Deutsch   Français   日本語   中 文   Español   Italiano   Русский   Português   Polski   Magyar   Čeština

时区	选择时区。设置时区后,天平会在夏令时和冬令时之间自 动切换。	参见屏幕上的列表
日期格式	设置日期格式。	D.MMM.YYYY* I MMM D YYYY I DD.MM.YYYY I MM/DD/YYYY I YYYY- MM-DD I YYYY/MM/DD I YYYY年M月D日
时间格式	选择时间格式。	24:MM*   12:MM   24.MM   12.MM
键盘布局	定义键盘布局的语言。	英语   德语   法语   西 班牙语   日语   简体中 文   俄语   捷克语   波 兰语   匈牙利语
系统默认设置	定义应用于新创建的用户的默认设置。 仅当 <b>用户管理</b> 设定为 <b>激活</b> 时,此设置才可用。	

## 显示屏/状态指示灯/声音

## 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 욥 天平 > \*◀ 显示屏/状态指示灯/声音

参数	说明	数值
显示屏亮度	定义显示器的亮度。	20 %   40 %   60 %   80 %*   100 %
音量	定义终端声音音量。	非活动   20 %   40 %   60 %*   80 %   100 %
按键声音	定义按键时是否发出声音。	激活*   非活动
信息声音	定义屏幕上出现信息时是否发出声音。	激活*   非活动
警告声音	定义屏幕上出现警告时是否发出声音。	激活*   非活动
出错声音	定义出现错误时是否发出声音。	激活*   非活动
状态指示灯	<ul> <li>激活/关闭 状态指示灯。</li> <li>激活(无绿色灯):将监控天平当前的所有状态,必要时红色/黄色指示灯将会点亮,但绿色指示灯将会保持熄灭状态。</li> <li>状态指示灯为红色:错误。在纠正错误之前,不得使用天平。</li> <li>状态指示灯为黄色:警告。例如,测试管理器已将测试推送至天平,或者您正在校准提醒日期和下次校准的预定日期之间操作天平。天平仍可使用。</li> </ul>	激活*   激活(无绿色 灯)   非活动
	<ul> <li>状态指示灯为绿色或熄灭:正常。未检测到问题,天平可随时进行称量。</li> </ul>	

状态指示灯亮度	定义显示器的亮度 <b>状态指示灯</b> 。	20 %   40 %   60 %*
	仅当 <b>状态指示灯</b> 设置为 <b>激活</b> 或激活(无绿色灯)时,此设置才	80 %   100 %
	可用。	

### 常规

# 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 읍 天平 > � 常规

参数	说明	数值
天平ID	定义天平的ID。此名称可用于通过网络与天平通信。	文本(022个字符)
	不允许使用空格或特殊字符。	
待机	定义天平是否在闲置时间达到预定义的 <b>等待时间</b> 后自动进 入待机模式。	激活*   非活动
	如果激活了 <b>用户管理</b> ,则当天平切换到待机模式时,用户 将被自动注销。	
	始终可通过按下也手动启动待机模式。	
等待时间	定义天平在闲置多长时间后自动切换到待机模式。	数字(10分钟*
	仅当 <b>待机</b> 设定为 <b>激活</b> 时,此设置才可用。	060分钟)
系统启动时更新 软件	激活此选项后,可在启动时通过USB存储设备来执行软件更 新。	激活*   非活动
自动导出目录	为自动导出定义目标目录。	USB存储设备*   文件
	仅当配置了 <b>文件服务器</b> 时,才能导出至 <b>文件服务器(</b> 请参 阅[LɑbX/服务 ▶ 第87页])。	服务器
用户管理	激活/禁用 <b>用户管理</b> 。	激活   非活动*

\* 出厂设置

# 6.1.5.2 模块/加样

# 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置 > 🖽 模块/加样

## 加样模块/加样头

参数	说明	数值
加样头标签	定义要打印的加样位头标签的模板,即标签上包括哪些数 据以及采用哪种格式。	
	此部分包含多种设置,这些设置在下面的表 <b>加样头标签</b> 中 介绍。	

### 泵设备

参数	说明	数值
压力保持持续时 <sup>问</sup>	定义液体加样头不使用时泵保持压力的持续时间。	数字 (10分钟*11
		100 )] 77 /

#### 加样头标签

参数	说明	数值
副本	定义打印标签的副本数量。	数字
使用的模板	选择标签模板。	可用标签如下所示。

### 字段设置

每个标签字段的内容均可单独定义。

参数	说明	数值
标签字段1	定义每个标签字段内显示的信息。标签字段的数量取决于	可用条目取决于方法
	所选的模板。	设置。

### 可用标签

可选择以下标签布局:



### 6.1.5.3 接口

### ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 義 接口

**接口**节分为下列小节:

- 꿈 以太网
- ŵ·蓝牙

### 以太网

使用以太网接口可将天平与网络连接,以便:

- 将称重结果以XML文件形式存储在共享文件夹中
- 使用MT-SICS通信协议或LabX与天平进行远程通信

# ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 承 接口 > 罟 以太网

参数	说明	数值
主机名	定义天平主机名称。	文本(122个字符)
MAC地址	关于用于唯一标识网络中天平的MAC(介质访问控制)地址 的信息。	
网络配置	DHCP:将自动设置以太网连接的设置。	DHCP* I 手动
	<b>手动</b> :必须由用户手动设置以太网连接的设置。	
IP地址	如果不自动获得IP,则可在此处输入。	000.000.000.000
		255.255.255.255
子网掩码	定义TCP/IP协议使用的,用于确定主机是在本地子网上还是	000.000.000.000
	远程网络上的子网掩码。	255.255.255.255
DNS服务器	定义主DNS(域名系统)服务器的地址。	000.000.000.000
(主)		255.255.255.255
DNS服务器(辅	定义从DNS服务器的地址。	000.000.000.000
助)		255.255.255.255
默认网关	定义将主机子网连接至其他网络的默认网关的地址。	000.000.000.000
		255.255.255.255

\* 出厂设置

### 蓝牙

#### ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 承 接口 > 小 蓝牙

#### 蓝牙标识

参数	说明	数值
激活	借助选项 <b>蓝牙</b> ,可以通过蓝牙与打印机进行通信。	非活动*   激活

三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 2 设备/打印机

本节分为下列几个小节:

- 🗏 打印机
- 🜆 条形码阅读器
- 🕥 ErgoSens
- 📲 脚踏开关

打印机

### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > 值 设备/打印机 > 昌 打印机

打印机设置

参数	说明	数值
打印机类别	定义打印机类型。	条码打印机   标签打
	条码打印机:在纸带上打印称重结果	印机*
	标签打印机:在标签上打印称重结果	
设备	用于激活或禁用设备。	已激活*   已取消激活
线缆端头	定义打印时的行尾字符。此处设置的值必须与打印机设置	<cr> <lf>*   <cr>  </cr></lf></cr>
	相匹配。	<lf></lf>
	此设置仅适用于纸带打印机。	
字符集	定义通信专用的字符代码。此处设置的值必须与打印机设	ANSI/WIN I IBM/DOS I
	置相匹配。	UTF8*
	此设置仅适用于纸带打印机。	

\* 出厂设置

条形码阅读器

### ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > ♀ 设置 > 值 设备/打印机 > 值 条形码阅读器

连接至天平的 USB 端口后,即可自动识别设备。可在此处查询设置。

#### ErgoSens

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置 > 월 设备/打印机 > ◎ ErgoSens

参数	说明	数值
函数	定义在触发设备时执行哪个功能。	无* 门 归零 皮重
	如果设定为 <b>门</b> ,则需要指定设置 <b>天平 &gt; 门 &gt; 设备</b> 。	添加结果

### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ♀ 设置 > 4 设备/打印机 > 📲 脚踏开关

参数	说明	数值
函数	定义在触发设备时执行哪个功能。	无* 门 归零 皮重
	如果设定为 <b>门</b> ,则需要指定设置 <b>天平 &gt; 门 &gt; 设备</b> 。	添加结果

\* 出厂设置

#### 可参阅

- ♂ 打印机 ▶ 第50页
- ∂ 条形码阅读器 ▶ 第54页

#### 6.1.5.5 LabX/服务

提供多项与天平通信的服务:LabX服务、MT-SICS服务或者Web服务。请注意,任何时候只能启用一项服务。

要启用LabX与仪器之间的通信,必须确保仪器中的适当设置与LabX中的设置一致。每当进行连接和启动任务时,LabX将仪器上的日期和时间同LabX服务器同步。当仪器连接时,连接仪器上的用户界面语 言会变更为LabX装置上目前安装的语言。

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > ✿ 设置 > ▲ LabX/服务

参数	说明	数值
LabX服务	<b>非活动</b> :将不建立与LabX的连接。	非活动*   网络   USB
	网络: 启动时将建立与LabX的网络连接。必须指定 <b>端口</b> 。	
	<b>USB</b> : 启动时将建立与LabX的USB连接。	
MT-SICS服务	<b>非活动</b> : MT-SICS端口不会打开。	非活动*   网络   USB
	网络: MT-SICS网络端口将在启动时打开。必须指定端口。	
	USB: MT-SICS USB端口将在启动时打开。	
Web服务	如果设定为 <b>激活</b> ,则网络端口将在启动时打开。使用菜单	非活动*   激活
	Web <b>服务配置</b> 可配置服务。	
	完整的Web服务文档可在线获取:	
	www.mt.com/labweighing-software-download.	
文件服务器	允许定义一台用于导入/导出数据的文件服务器。	激活   非活动*
	如果设定为 <b>激活</b> ,则可使用菜单 <b>文件服务器配置</b> 配置服务 器。	

\* 出厂设置

### 可参阅

- ♂数据管理▶第61页

### 6.1.5.6 打印设置

### ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > ♥ 设置

所有的天平设置完成设定后,您可以打印完整的设置列表,以对信息进行归档。

- 要打印天平设置, 点击 二打印设置。

➡ 完整的天平设置已打印。

### 6.1.6 维护

### ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > 旨 维护

只有在用户具有适当的用户权限时,选项**维护**才会出现。 **维护**一节分为下列小节:

- 🗎 导入/导出
- 丝 软件更新
- 5 重置
- 🖌 服务菜单

### 可参阅

- ♂数据管理▶第61页
- ∂ 软件升级 ▶ 第117页
- ♂ 重置天平 ▶ 第69页
- 6.1.6.1 服务菜单

#### ☰ 导航: ▶ 天平菜单 > 旨 维护 > ⊁ 服务菜单

图标	名称	描述
	设备错误	点击以显示错误代码。在对设备进行故障排除时,此错误 代码可能有助于与METTLER TOLEDO通信。图标视错误的严 重程度而定:严重错误、警告或信息。 只有当设备上持续出现错误代码时,设备错误图标才会出 现。
5	显示校正状态	<ul> <li>点击可打开以下方面的相关信息:</li> <li>预调整者</li> <li>温度补偿</li> <li>生产线性化</li> <li>标准校准</li> <li>生产校准</li> <li>用户线性化</li> <li>用户校准</li> </ul>
	保存支持文件	点击可将支持文件(与错误有关的所有信息)保存到USB存 储设备上以发送给METTLER TOLEDO代表。

图标	名称	描述
	导入配置日志	日志配置文件可由METTLER TOLEDO提供,以便更全面地收 集要保存在支持文件中的天平参数。该文件仅用于故障排 除目的。
		点击可从USB存储设备导入日志配置,以便导出增强的参数 列表并发送给METTLER TOLEDO代表。
<b>→0</b> ←	进行初始归零	点击执行天平初始化置零操作。使用重量超过天平置零范 围配件例如密度组件时,该功能非常有用。
		该切能仪迫用于已甲批旳大半。

# 6.2 称量方法设置

6.2.1 设置: 方法"一般称重"

本小节描述了一般称重和一般称量(明细)方法的设置。可为新建方法或现有方法编辑设置。

🖌 编辑方法 - 我的-	一般称量	
至] 常规	方法类型	一般称重
<ul><li>ID格式</li></ul>	方法名称	我的一般称量
🔹 称量	注释	在此处输入
▲ 称量品		
🙆 自动化	锁定方法	
<b>具</b> 打印/导出		
<b>任</b> 关闭		✓ 保存

글 导航: ▼ 方法 > 至] 方法列表 > Δ 我的一般称量 > ✔ 编辑

一般称重方法的设置按照下列方式分组:

- 壹]常规
- 🕶 ID格式
- 古 称量
- 🗳 称量品, 仅适用于方法一般称重
- 🍄 称量品, 仅适用于方法一般称量(明细)
- ⑥自动化
- 昌 打印/导出

### 可参阅

- ∂ 创建方法"一般称重" ▶ 第36页

# 6.2.1.1 常规

当创建方法时已在向导中定义**方法类型**,不能更改。

参数	说明	数值
方法名称	定义方法的名称。	文本(122个字符)
注释	方法可通过备注进行描述。	文本(0128个字 符)
锁定方法	锁定方法以防止进一步编辑。	激活   非活动*

\* 出厂设置

## 6.2.1.2 ID格式

# 任务ID

参数	说明	数值
任务ID数目	定义任务ID的数量。	0 1* 2 3
	如果 <b>任务ID数目</b> 大于0,则设置 <b>任务ID、任务说明和前缀/默</b> 认值对于每个任务ID都可用。	
任务ID 1	定义任务ID的命名类型。	使用默认设置手动*
	<b>使用默认设置手动</b> :可在执行方法时手动输入任务ID的 值。	自动时间戳
	<b>自动时间戳</b> :系统提供一个由附加当前日期和时间的前缀 所创建的值。	
任务说明	允许为每个任务ID字段定义标签。	文本(032个字符)
默认值	定义任务ID的默认值。可在执行方法时手动更改任务ID的数 值。	文本(032个字符)
	只有在将对应的 <b>任务ID</b> 设置为 <b>使用默认设置手动</b> 后,此设置 才可用。	
前缀	定义任务ID的前缀。	文本(032个字符)
	只有在将对应的 <b>任务ID</b> 设置为 <b>自动时间戳</b> 后,此设置才可 用。	

\* 出厂设置

# 结果ID

参数	说明	数值
结果ID数目	定义结果ID的数量。	0 1* 2 3
	如果 <b>结果ID数目</b> 大于0,则设置 <b>结果ID、结果说明</b> 和 <b>前缀/默</b> <b>认值</b> 对于每个结果ID都可用。	
结果ID 1	定义结果ID的命名类型。	使用默认设置手动*
	<b>使用默认设置手动</b> :可在执行方法时手动输入结果ID的 值。	自动计数
	<b>自动计数</b> : 系统提供一个从 <b>前缀</b> 创建的值,该值附加有一 个唯一数字(计数器)。	
结果说明	允许为每个结果ID定义标签。	文本(032个字符)

默认值	定义结果ID的默认值。可在执行方法时手动更改结果ID的数 值。	文本(032个字符)
	只有在将对应的 <b>结果ID</b> 设置为 <b>使用默认设置手动</b> 后,此设置 才可用。	
前缀	定义结果ID的前缀。	文本(032个字符)
	只有在将对应的 <b>结果ID</b> 设置为 <b>自动计数</b> 后,此设置才可用。	

# 6.2.1.3 称量

参数	说明	数值
SmartTrac / 目标 重量 / 允差	设定为 <b>激活</b> 时,称量屏幕上将显示相应消息。	激活*   非活动
显示信息重量	设定为 <b>激活</b> 时,称量屏幕上将显示出辅助重量。	激活   非活动*
信息单位	定义 <b>信息重量</b> 的单位。	可用单位取决于天平
	只有在将 <b>显示信息重量</b> 设定为 <b>激活</b> 后,此设置才可用	型号。

\* 出厂设置

# 定制单位

在**定义定制单位**激活的情况下,可定义更多参数。

参数	说明	数值
定义定制单位	激活此选项后可定义特定砝码单位。这样,就可以在测定 称量结果时直接进行诸如表面积或体积之类的计算。	激活   非活动*
	如果定义自定义单位,则将此单位添加到整个方法的可用 单位列表中。	
名称	定义自定义单位的名称。	文本(06个字符)
公式	定义随后定义的 <b>系数</b> 值的计算方式。可以使用两种公式:	乘法*   除法
	<b>乘法</b> :系数乘以净重。	
	<b>除法</b> :系数除以净重。	
	例如称量时,可以用该公式来同时考虑已知误差系数。	
系数	定义通过原先选择的 <b>公式</b> 计算有效称量结果(净重)时使 用的系数。	数字
显示器可读性	定义称量结果的格式。	数字
	示例: "0.05"这一设置定义小数点后两位数,四舍五入至 5。123.4777这一测定结果随后显示为123.50。	
	该功能只能用于降低称重结果的分辨率。因此,输入数值 不得超过天平的最大分辨率。过小的数值将自动进行四舍 五入。	

## 称量设置

参数	说明	数值
允差配置文件	允差配置文件中存储了特定称量方法所需的所有天平设 置。您可以针对不同的称量方法创建不同的允差配置文 件。	用户为特定天平和应 用程序创建允差配置 文件。
重量捕获模式	定义在点击添加结果的按钮后,或者通过自动创建称量结 果触发添加结果时的行为。 稳定:系统等待稳定的重量。 立即:系统不等待稳定的重量。系统等待定义的秒数(重 量捕获延迟)。当捕获重量的延时过后,从重量流中捕获 重量值。	稳定*   立即
重量捕获延迟	定义在点击添加结果的按钮或添加结果由自动创建称量结 果触发后,天平等待获取称量值的时间(以秒表示)。 仅当 <b>重量捕获模式</b> 设定为 <b>立即</b> 时,此设置才可用。	数字(5秒* I 060 秒)

\* 出厂设置

## 统计

参数	说明	数值
激活统计	如果将 <b>激活统计</b> 设定为 <b>激活</b> ,则将计算下列统计信息:	激活   非活动*
	<b>总数</b> : 统计使用的物品数量	
	<b>总和</b> : 所有值的和(小数位和单位视方法设置而定)	
	<b>最小值模式</b> : 最小值(小数位和单位视方法设置而定)	
	<b>最大值模式</b> : 最大值(小数位和单位视方法设置而定)	
	<b>范围</b> : 最大值与最小值之差(小数位和单位视方法设置而 定)	
	<b>平均值</b> : 数值会被累加并除以值的数量,然后进行四舍五 入,小数位会比在相关允差配置文件中配置的小数位多一 个(单位视方法设置而定)。	
	<b>标准偏差</b> : 对标准偏差进行四舍五入,小数位会比在相关 允差配置文件中配置的小数位多一个(单位视方法设置而 定)	
	<b>相对标准偏差</b> : 相对标准偏差(四舍五入到2个小数位, 以%表示)	
	增加或更新结果之后,将立即计算和显示统计值。	

\* 出厂设置

## 静电

参数	说明	数值
离子发生器	定义是否激活/禁用去静电装置。	激活   非活动*
* 山 匚 汎 翠		

\* 出厂设置

# 可参阅

∂ 创建方法"一般称重" ▶ 第36页

# 6.2.1.4 称量品 / 称量品

可为方法定义目标重量及允差限值。方法**一般称重**包括**称量品**中的一个物品,但可以在**称量品**中为 方法**一般称量(明细)**定义多个物品。

参数	说明	数值
样品ID	定义样品名称。	文本(032个字符)
	该设置仅适用于多个称量品方法(逐项排列)。	
单位	定义称量结果的单位。	可用单位取决于天平 型号。
目标重量	定义目标重量。目标重量将在天平的称量辅助工具 (SmartTrac)中显示出来。定义包含允差的目标重量后, SmartTrac将指示出当前显示的重量是否在允差范围内。	数字
-允差	定义允差下限值。	数字
	仅当定义 <b>目标重量</b> 后,此设置才可用。	
+允差	定义允差上限值。	数字
	仅当定义 <b>目标重量</b> 后,此设置才可用。	

#### 可参阅

∂ 创建方法"一般称重" ▶ 第36页

### 6.2.1.5 自动化

参数	说明	数值
条码数据目标	如果将条形码阅读器与天平相连,则此选项可定义数据处	键盘输入*   目标重量
	理方式。	值   任务ID 1   结果ID
	键盘输入: 数据将被写入当前打开的输入窗口。如果没有	11
	打开任何输入窗口,将忽略该数据。	
	目标重量值: 条形码数据被视为目标重量值。	
	任务ID1: 收到的条形码数据被视作该任务ID的标识文本。	
	结果ID1: 收到的条形码数据将被视作该结果ID的标识文	
	本。	
	下拉菜单中的可用项目取决于为方法指定的 <b>任务ID数目</b> 和结	
	果ID数目。	
	确保扫描的条形码的字符与应插入的字段格式兼容。	

\* 出厂设置

## 自动输料机支架

在参数自动输料机支架激活的情况下,可定义更多参数以设置自动进料器LV12。

参数	说明	数值
自动输料机支架	启用或禁用自动喂料器支持功能。	激活   非活动*
	如要使用自动喂料器支持功能,需要使用USB将自动喂料器 与天平相连以及对其正确配置。	
称量品的数量	定义自动喂料器将向天平输送的物品数量。	数字(20*11100)

真实性允许误差	定义测量值的真实性允许误差。	数字(30%*Ⅰ
	真实性允许误差与定义的目标重量有关。	0100%)
	示例: 对于一个30%的真实性允许误差而言, 所有与目标	
	重重相差±30%以內的重重值均被视为似然值,并很医重统 计数据中。其他所有重量值均被忽略并且从统计数据中排	
	除。	
结束时清空输料	指定在任务结束时,是否清空自动喂料器中的所有物体。	激活   非活动*
机	<b>激活</b> :自动喂料器以配置的清空进料速率进料,并在最后一	
	个物品通过光电反光板后90秒停止。	
	<b>非活动</b> :不自动清空。	
进料速率	定义自动喂料器向天平输送物品的速度。	减缓   常规*   快速   非常快

## 称重自动化

参数	说明	数值
自动归零	<b>激活</b> :当重量低于预定义阈值时,天平会自动清零。	激活   非活动*
	已审批天平没有这一设置。	
自动归零阈值	定义 <b>自动归零</b> 的阈值。	数字
	仅当 <b>自动归零</b> 设定为 <b>激活</b> 时,此设置才可用。	
去皮模式	定义去皮模式。	无* 自动去皮 预置
	<b>无</b> :不自动去皮。	皮重
	<b>自动去皮</b> : 天平将首个稳定称量值自动存储为皮重。	
	预置皮重: 允许您手动输入固定皮重的数值。	
自动去皮阈值	定义选项 <b>去皮模式</b> 的阈值。	数字
	这个值定义了必须放在秤盘上的最小称量值,以使其自动	
	传送到皮重存储器。	
	您可以将最轻的去皮容器放在秤盘上,然后按下 <b>言</b> 按钮,而 无需输入称量值。应用的重量值被直接作为极限值接受。	
	仅当 <b>去皮模式</b> 设定为 <b>自动去皮</b> 时,此设置才可用。	
预置皮重值	为预设皮重定义重量值。	数字
	可以将相关去皮容器放在秤盘上,然后按下去按钮,而无需	
	输入重量值。将获得的重量值直接定义为预设皮重。	
	仅当 <b>去皮模式</b> 设定为 <b>预置皮重</b> 时,此设置才可用。	

自动结果	达到阈值之后,将自动生成称量结果。 <b>无</b> : 不自动生成结果。	无   含样品皮重*   不 含样品去皮重
	<b>含样品皮重</b> : 将达到阈值的重量值从秤盘上去除后,对天 平去皮。	
	<b>不含样品去皮重</b> : 将达到阈值的重量值从秤盘上去除后, 不对天平去皮。	
	如果已激活 <b>自动输料机支架</b> ,设置 <b>自动结果</b> 将自动设定为 <b>不含样品去皮重</b> 并且无法编辑。	
自动结果阈值	定义 <b>自动结果</b> 的阈值。	数字
	仅当样本的重量大于此阈值时,才会自动将结果添加到 <b>结</b> <b>果列表</b> 。	
	只有在将 <b>自动结果</b> 设定为 <b>激活</b> 后,此设置才可用	
重量触发器	定义选项 <b>自动结果阈值</b> 的行为。	超出*   降至以下
	超出: 当重量超过定义的阈值时生成称量结果。	
	<b>降至以下</b> : 当重量低于定义的阈值时生成称量结果。	
	仅当 <b>自动结果</b> 设定为 <b>不含样品去皮重</b> 时,此设置才可用。	
	如果已激活 <b>自动输料机支架</b> ,设置 <b>重量触发器</b> 将自动设定 为 <b>超出</b> 并且无法编辑。	
结果生成后自动 去皮	如果设置为 <b>激活</b> ,则将结果添加到 <b>结果列表</b> 时,天平会自 动去皮。	激活   非活动*
自动完成任务	<b>激活</b> : 在将最后一个称量品结果添加到 <b>结果列表</b> 后,天平将 自动完成正在运行的任务。	激活   非活动*
	仅当方法正在使用多个称量品时,此设置才可用。	

## 可参阅

♂ 创建方法"一般称重" ▶ 第36页

## 6.2.1.6 打印/导出

参数	说明	数值
数据条输出结果 和数据导出	定义当任务完成时打印和/或导出的内容以及自动执行哪些 打印/导出操作。	
	此部分包含多种设置,这些设置在下面的表 <b>数据条输出结</b> <b>果和数据导出</b> 中介绍。	
任务的标签打印	定义要打印的任务标签的模板,即,标签上包括哪些数据 以及采用哪种格式。	
	此部分包含多种设置,这些设置在下面的表 <b>任务的标签打</b> <b>印</b> 中介绍。	
为称量品打印标 签	定义要打印的称量品标签的模板,即,标签上包括哪些数 据以及采用哪种格式。	
	此部分包含多种设置,这些设置在下面的表 <b>为称量品打印</b> <b>标签</b> 中介绍。	

标签剪切	定义是否	应在打印后裁剪标签。	关闭*   按标签   按任
	按标签:	每张标签打印后即进行裁剪。	务
	按任务:	任务完成后裁剪标签。	
	仅当连接	的标签打印机可以剪切标签时,此设置才有用。	

### 6.2.1.6.1 数据条输出结果和数据导出

自动数据输出

参数	说明	数值
条码打印机	点击 <b>完成</b> 按钮时,激活/禁用色带打印机上 <b>结果列表</b> 的自动 打印功能。可在 <b>模板设置一</b> 节中定义传送至打印机的数 据。	激活   非活动*
结果导出	点击 <b>完成</b> 按钮后,将激活/禁用数据自动导出至文件服务器 或USB存储设备。	激活   非活动*
重量值	激活/禁用该选项,可在点击 <b>添加到结果</b> 时自动通过USB或以 太网发送称量值。	激活   非活动*

\* 出厂设置

### 数据条输出结果模板

该菜单项可用于定义纸带打印机打印的信息。

每个单独的参数都可以通过相应的复选框设置为**非活动**或**激活**。要一次性启用或禁用所有参数,请 按以下过程操作:

1 要一次性禁用所有的复选框,点击**□取消全选**。

▶ 所有参数设定为非活动。

2 要一次性禁用所有的复选框,点击回**全选**。

▶ 所有参数设定为激活。

## 模板设置

参数	说明	数值
页眉和脚注	定义要打印的页眉和/或页脚。	标题   标题文本   日 期/时间   用户   签名   分割线   组标题
天平信息	定义要打印的天平相关信息。	天平类型   天平ID   天 平序列号   软件版本
质量信息	定义要打印的质量信息。	允差配置文件   校正 日期/时间   常规测试 名称   常规测试最后 执行时间   常规测试 结果   GWP认证状态   水平状态   MinWeigh状 态

任务信息	定义要打印的任务相关信息。	方法名称   方法注释   任务ID   自定义单位设 置   自动结果设置   总 数   总和   平均值   最 小值模式   最大值模 式   范围   标准偏差   相对标准偏差
称量品信息	定义要打印/导出的称量品相关信息。	显示已排除的称量品   结果状态   结果ID   GWP认证状态   水平 状态   MinWeigh状态   允差状态   目标与允 差
结果详细信息	定义要打印的测量结果相关信息。	重量   皮重   毛重   信 息重量   日期/时间   稳定性

# 6.2.1.6.2 任务的标签打印

参数	说明	数值
任务的自动标签 打印	当设置为 <b>激活</b> 时,点击 <b>完成</b> 时会自动打印任务标签。	激活   非活动*
副本	定义打印标签的副本数量。	数字
使用的模板	选择标签模板。	可用标签如下所示。

\* 出厂设置

### 字段设置

每个标签字段的内容均可单独定义。

参数	说明	数值
标签字段1	定义每个标签字段内显示的信息。标签字段的数量取决于 所选的模板。	可用条目取决于方法 设置。

# 条形码设置

每个条码字段的内容均可单独定义。只有当所选的**使用的模板**包含至少1个二维码时,该部分才可用。

参数	说明	数值
分隔符	定义条形码条目之间的分隔符。	TAB*   表单传递   墨盒
	仅当所选 <b>使用的模板</b> 包含多个二维码时,此设置才可用。	返回   空格   用户定义
条形码字段1	定义每个条形码中显示的信息。条形码字段的数量取决于 所选的模板。	可用条目取决于方法 设置。

### 6.2.1.6.3 为称量品打印标签

参数	说明	数值
自动打印出称量	当设置为 <b>激活</b> 时,点击 <b>添加到结果</b> 时会自动打印称量品标	激活   非活动*
品的标签	签。	
副本	定义打印标签的副本数量。	数字
使用的模板	选择标签模板。	可用标签如下所示。

\* 出厂设置

### 字段设置

每个标签字段的内容均可单独定义。

参数	说明	数值
标签字段1	定义每个标签字段内显示的信息。标签字段的数量取决于 所选的模板。	可用条目取决于方法 设置。

## 条形码设置

每个条码字段的内容均可单独定义。只有当所选的**使用的模板**包含至少1个二维码时,该部分才可用。

参数	说明	数值
分隔符	定义条形码条目之间的分隔符。	TAB*   表单传递   墨盒
	仅当所选 <b>使用的模板</b> 包含多个二维码时,此设置才可用。	返回   空格   用户定义
条形码字段1	定义每个条形码中显示的信息。条形码字段的数量取决于 所选的模板。	可用条目取决于方法 设置。

\* 出厂设置

# 6.2.1.6.4 可用标签

可选择以下标签布局:

5个大字段	123345
1 2 3 4 5 10 个小字段	1233 带3个大字段的1D条形码



# 6.3.1 设置: 单个校验砝码

### 三 导航: ▼ 方法 > ā 测试 > ĭ 测试砝码 > ĭ 我的重量1 > ✔ 编辑

参数	说明	数值
测试砝码名称	定义测试砝码的名称。	文本(122个字符)
测试砝码ID	定义测试砝码ID。	文本(122个字符)
标称重量	定义 <b>实际重量</b> 的近似四舍五入值。	数字
砝码级别	按照OIML或ASTM定义砝码级别。另外,可以使用 <b>拥有</b> 创建 自定义允差等级。	E1   E2   F1   F2   M1   M2   M3   ASTM000   ASTM00   ASTM0   ASTM1   ASTM2   ASTM3   ASTM4   ASTM5   ASTM6   ASTM7   拥有*
实际重量	定义实际重量。实际重量为具有砝码校准证书上特定常规 质量值(CMV)的比重。	数字
下次校准日期	定义下一校准日期。	日期
证书	如果测试砝码的证书可用,请设置为 <b>激活</b> 并填写与证书相 关的其他参数(参见下文)。	激活   非活动*
认证ID	定义证书ID。	文本(122个字符)
	仅当 <b>认证ID</b> 设定为 <b>激活</b> 时,此设置才可用。	
认证日期	定义证书日期。	日期
	仅当 <b>认证ID</b> 设定为 <b>激活</b> 时,此设置才可用。	
砝码组ID	定义砝码组ID。	文本(122个字符)

\* 出厂设置

# 6.3.2 设置: 组合测试砝码

### 三 导航: ▼ 方法 > Ⅰ 测试 > Ⅰ 测试砝码 > Ⅰ 我的重量1+2 > ✓ 编辑

参数	说明	数值
测试砝码名称	定义测试砝码的名称。	文本(122个字符)
标称重量	显示此组合砝码中所含所有单个砝码的标称重量之和。	数字
最小砝码级别	按照OIML或ASTM定义最低砝码级别。还可选择自定义允差 类别 <b>拥有</b> 。 选择构成组合砝码的砝码时,仅显示级别大于等于所选 <b>最</b> <b>小砝码级别</b> 的各个砝码。	E1   E2   F1   F2   M1   M2   M3   ASTM000   ASTM00   ASTM0   ASTM1   ASTM2   ASTM3   ASTM4   ASTM5   ASTM6   ASTM7   拥有*

砝码	显示出可用的各个测试砝码的列表。总共有两个或三个测 试砝码可供选择。	测试砝码列表
	仅显示出级别大于等于所选 <b>最小砝码级别</b> 的各个砝码。	

# 6.4 测试设置

# 6.4.1 设置: 偏心载荷

## ☰ 导航: ▼ 方法 > 집 测试 > 因 我的偏心载荷测试 > ✔ 编辑

## 1. 名称和类型

参数	说明	数值
测试类型	已预定义测试类型,在此菜单中无法修改测试类型。	可用的测试类型
名称	定义测试的名称。	文本(122个字符)
测试已激活	启用/禁用测试。	激活*   非活动
显示准备说明	如果激活,将在测试序列中显示预定义的准备说明。	激活*   非活动
自动打印	激活时,在计算出测试结果之后,将立即在启用的纸带打 印机上打印测试结果。	激活   非活动*

\* 出厂设置

### 2. 测试规格

参数	说明	数值
结果计算	计算结果时选择使用标称质量还是常规质量值(CMV)。	基于标称重量*   基于
	<b>基于标称重量</b> : 具有特定砝码等级的标称值。	实际重量(CMV)
	基于实际重量(CMV): 砝码校准证书上的砝码常规质量值	
	(CMV) 。	

\* 出厂设置

## 测试点

参数	说明	数值
标称重量	定义将用于此测试的砝码标称值。	数字
砝码级别	按照OIML或ASTM定义砝码级别。另外,可以使用 <b>拥有</b> 创建 自定义允差等级。	E1   E2   F1   F2   M1   M2   M3   ASTM000   ASTM00   ASTM0   ASTM1   ASTM2   ASTM3   ASTM4   ASTM5   ASTM6   ASTM7   拥有*

#### 偏载误差限值

参数	说明	数值
控制限制	定义关于其设定值的过程错误允差。超出 <b>控制限制</b> 就是违 反质量要求,因此需要校正过程。 超出 <b>控制限制</b> 的结果:测试失败,天平不合格。	数字
警告限制	定义相应上限或下限值,如果超出上限或未达到下限,则 需要更严格的过程监测。 <b>警告限制</b> 必须小于 <b>控制限制</b> 。 超出 <b>警告限制</b> 的结果: 测试失败,但是差值超过预期。	数字

### 3. 测试砝码

可选择配置的校验砝码。关于校验砝码定义与设置的信息,请见[测试砝码 ▶ 第39页]与[测试砝码设 置 ▶ 第100页]。

### 4. 错误管理

参数	说明	数值
锁定天平	定义测试失败后天平的行为。	激活   非活动*
	<b>激活</b> : 当失败的测试次数达到指定数量后,天平将被锁 定。在这种情况下,不可再次使用天平,直至具有适当权 限的用户将天平解锁为止。 <b>非活动</b> : 未激活锁定功能。	
允许的重试次数	定义锁定天平之前允许的最多重试次数。	数字(3*109)
	仅当 <b>锁定天平</b> 设定为 <b>激活</b> 时,此设置才可用。	

\* 出厂设置

#### 5. 测试计划

参数	说明	数值
计划类型	指定要执行测试的计划。	手动*   每天   每周
	<b>手动</b> :测试手动执行。	每月 每季度 每年
	<b>每天</b> : 每天在指定时间生成一项任务。	
	<b>每周</b> : 每周至少生成一项任务。需要时可选择额外日期。	
	<b>每月</b> : 每月在指定的日期和时间生成一项任务。	
	每季度: 每三个月在指定时间生成一项任务。	
	<b>每年</b> : 每年在指定的时间生成一项任务。	
开始时间	定义测试到期的时间。	时间
	仅当 <b>计划类型</b> 未设定为 <b>手动</b> 时,此设置才可用。	

### \* 出厂设置

### 通知

当**计划类型**设定为**手动**时,此部分不出现。

参数	说明	数值
测试之前(x)小	定义在发送通知以告知即将开始的计划测试之前的时间长	取决于所选频率(计
时	度。	划类型)的不同值。

每(x)小时通知	定义发布下一个通知之前的时间间隔。	取决于所选频率(计
		划类型)的不同值。

# 首选天数

只有当**计划类型**设定为**每周**时才会出现此部分。

参数	说明	数值
首选天数	定义执行测试的首选日。	星期一*   星期二*   星 期三*   星期四*   星期 五*   星期六   星期天

\* 出厂设置

## 首选执行日

只有当**计划类型**设定为**每月**时才会出现此部分。

参数	说明	数值
星期几	定义执行测试的首选日。	无* 星期一 星期二
	如果选中了 <b>无</b> ,将安排在最后一次执行后一个月内执行测	星期三   星期四   星期
	试。	五 星期六 星期天
该月的第几周	定义在当月哪一周执行测试。	第一个*   第二个   第
	仅当 <b>星期几</b> 未设定为 <b>无</b> 时,此设置才可用。	三个   第四个

\* 出厂设置

# 6. 打印

参数	说明	数值
页眉和脚注	定义要打印的页眉和/或页脚。	标题   标题文本   日 期/时间   用户   签名   分割线   组标题
天平信息	定义要打印的天平相关信息。	天平类型   天平ID   天 平序列号   软件版本
测试摘要	定义要打印的测试总结相关信息。	测试类型   测试名称   测试结果
测试详细信息	定义要打印的测试详情相关信息。	测试触发器   开始时 调节水平   温度   准备 说明   测试开始(日 期/时间)   测试结束 (日期/时间)   用户 名
皮重规格	定义要打印的皮重规格相关信息。	皮重名称   最小皮重
	本节仅适用于使用皮重进行测试。	

测试砝码	定义要打印的测试砝码相关信息。	测试砝码ID   砝码级别   标称重量   实际重量   砝码组ID   认证ID   认 证日期   下次校准日 期   砝码类型   最小砝 码级别   所用标称重 量   所用实际重量
测试限值	定义要打印的测试限值相关信息。	警告限制   控制限制
测量/结果	定义要打印的测量和结果相关信息。	重量   偏差   状态   水 平状态   零/去皮   中 心偏移

### 可参阅

- ♂ 定义单个校验砝码 ▶ 第39页
- ∂ 创建一个新测试 ▶ 第41页

# 6.4.2 设置: 重复性测试

### 三 导航: ▼ 方法 > 집 测试 > 집 我的重复性测试 > ✔ 编辑

#### 1. 名称和类型

参数	说明	数值
测试类型	已预定义测试类型,在此菜单中无法修改测试类型。	可用的测试类型
名称	定义测试的名称。	文本(122个字符)
测试已激活	启用/禁用测试。	激活*   非活动
显示准备说明	如果激活,将在测试序列中显示预定义的准备说明。	激活*   非活动
自动打印	激活时,在计算出测试结果之后,将立即在启用的纸带打 印机上打印测试结果。	激活   非活动*

\* 出厂设置

### 2. 测试规格

参数	说明	数值
结果计算	计算结果时选择使用标称质量还是常规质量值(CMV)。 <b>基于标称重量</b> : 具有特定砝码等级的标称值。	基于标称重量*   基于 实际重量(CMV)
	基于实际重量(CMV): 砝码校准证书上的砝码常规质量值 (CMV)。	
重复次数	定义一系列重量测量的次数。	数字(10*1215)

\* 出厂设置

### 皮重

#### 只有当测试类型设定为重复性-去皮-1个测试点时才会出现此部分。

参数	说明	数值
皮重名称	定义皮重的名称。	文本(122个字符)

最小皮重	为去皮容器定义最小称量值。只有在将至少达到此重量的	数字
	去皮容器放置在天平上时,方可继续进行测试。	

# 测试点

参数	说明	数值
标称重量	定义将用于此测试的砝码标称值。	数字
砝码级别	按照OIML或ASTM定义砝码级别。另外,可以使用 <b>拥有</b> 创建 自定义允差等级。	E1   E2   F1   F2   M1   M2   M3   ASTM000   ASTM00   ASTM0   ASTM1   ASTM2   ASTM3   ASTM4   ASTM5   ASTM6   ASTM7   拥有*

\* 出厂设置

## 测试限值

参数	说明	数值
控制限制	定义关于其设定值的过程错误允差。超出 <b>控制限制</b> 就是违 反质量要求,因此需要校正过程。 最小值为天平可读性的40%。	数字
	超出 <b>控制限制</b> 的结果:测试失败,天平不合格。	
警告限制	定义相应上限或下限值,如果超出上限或未达到下限,则 需要更严格的过程监测。 <b>警告限制</b> 必须小于 <b>控制限制</b> 。	数字
	超出 <b>警告限制</b> 的结果:测试失败,但是差值超过预期。	

#### 3. 测试砝码

可选择配置的校验砝码。关于校验砝码定义与设置的信息,请见[测试砝码 ▶ 第39页]与[测试砝码设置 ▶ 第100页]。

## 4. 错误管理

参数	说明	数值
锁定天平	定义测试失败后天平的行为。	激活   非活动*
	<b>激活</b> : 当失败的测试次数达到指定数量后,天平将被锁 定。在这种情况下,不可再次使用天平,直至具有适当权 限的用户将天平解锁为止。	
	<b></b>	
允许的重试次数	定义锁定天平之前允许的最多重试次数。	数字(3*109)
	仅当 <b>锁定天平</b> 设定为 <b>激活</b> 时,此设置才可用。	

### 5. 测试计划

参数	说明	数值
计划类型	指定要执行测试的计划。	手动*   每天   每周
	<b>手动</b> :测试手动执行。	每月 每季度 每年
	<b>每天</b> : 每天在指定时间生成一项任务。	
	<b>每周</b> : 每周至少生成一项任务。需要时可选择额外日期。	
	<b>每月</b> : 每月在指定的日期和时间生成一项任务。	
	每季度: 每三个月在指定时间生成一项任务。	
	<b>每年</b> : 每年在指定的时间生成一项任务。	
开始时间	定义测试到期的时间。	时间
	仅当 <b>计划类型</b> 未设定为 <b>手动</b> 时,此设置才可用。	

\* 出厂设置

## 通知

## 当**计划类型**设定为**手动**时,此部分不出现。

参数	说明	数值
测试之前(x)小 时	定义在发送通知以告知即将开始的计划测试之前的时间长 度。	取决于所选频率(计 划类型)的不同值。
每(x)小时通知	定义发布下一个通知之前的时间间隔。	取决于所选频率(计 划类型)的不同值。

# 首选天数

只有当**计划类型**设定为每周时才会出现此部分。

参数	说明	数值
首选天数	定义执行测试的首选日。	星期一*   星期二*   星 期三*   星期四*   星期 五*   星期六   星期天

\* 出厂设置

# 首选执行日

只有当**计划类型**设定为每月时才会出现此部分。

参数	说明	数值
星期几	定义执行测试的首选日。	无* 星期一 星期二
	如果选中了 <b>无</b> ,将安排在最后一次执行后一个月内执行测 试。	星期三   星期四   星期 五   星期六   星期天
该月的第几周	定义在当月哪一周执行测试。	第一个*   第二个   第
	仅当 <b>星期几</b> 未设定为 <b>无</b> 时,此设置才可用。	三个   第四个
## 6. 打印

参数	说明	数值
页眉和脚注	定义要打印的页眉和/或页脚。	标题   标题文本   日 期/时间   用户   签名   分割线   组标题
天平信息	定义要打印的天平相关信息。	天平类型   天平ID   天 平序列号   软件版本
测试摘要	定义要打印的测试总结相关信息。	测试类型   测试名称   测试结果   标准偏差
测试详细信息	定义要打印的测试详情相关信息。	测试触发器   开始时 调节水平   温度   准备 说明   测试开始(日 期/时间)   测试结束 (日期/时间)   用户 名
皮重规格	定义要打印的皮重规格相关信息。 本节仅适用于使用皮重进行测试。	皮重名称   最小皮重
测试砝码	定义要打印的测试砝码相关信息。 本节适用于以下测试类型: • 重复性 - 1个测试点 • 重复性 - 去皮 - 1个测试点	测试砝码ID   砝码级别   标称重量   实际重量   砝码组ID   认证ID   认 证日期   下次校准日 期   砝码类型   最小砝 码级别   所用标称重 量   所用实际重量
测试砝码	定义要打印的测试砝码相关信息。 本节适用于以下测试类型: • 自动重复性 - 去皮 - 1个测试点	标称重量 Ⅰ 加样头类 型 Ⅰ 加样头ID
测试限值	定义要打印的测试限值相关信息。	警告限制   控制限制
测量/结果	定义要打印的测量和结果相关信息。	重量   状态   水平状态   零/去皮

#### 可参阅

- ⊘ 定义组合校验砝码 ▶ 第40页
- ∂ 创建一个新测试 ▶ 第41页

## 6.4.3 设置: 灵敏度测试

### ☰ 导航: ▼ 方法 > 집 测试 > 집 我的灵敏度测试 > ✔ 编辑

#### 1. 名称和类型

参数	说明	数值
测试类型	已预定义测试类型,在此菜单中无法修改测试类型。	可用的测试类型
名称	定义测试的名称。	文本(122个字符)

测试已激活	启用/禁用测试。	激活*   非活动
显示准备说明	如果激活,将在测试序列中显示预定义的准备说明。	激活*   非活动
自动打印	激活时,在计算出测试结果之后,将立即在启用的纸带打 印机上打印测试结果。	激活   非活动*

\* 出厂设置

#### 2. 测试规格

参数	说明	数值
结果计算	计算结果时选择使用标称质量还是常规质量值(CMV)。	基于标称重量*   基于
	<b>基于标称重量</b> : 具有特定砝码等级的标称值。	实际重量(CMV)
	基于实际重量(CMV): 砝码校准证书上的砝码常规质量值	
	(CMV) 。	

\* 出厂设置

#### 皮重

只有当选项**测试类型**设定为**灵敏度 - 去皮 - 1个测试点**或**灵敏度 - 去皮 - 2个测试点**时,此部分才出现。

参数	说明	数值
皮重名称	定义皮重的名称。	文本(122个字符)
最小皮重	为去皮容器定义最小称量值。只有在将至少达到此重量的 去皮容器放置在天平上时,方可继续进行测试。	数字

### 测试点

根据选择的测试,可为一个或两个测试点定义下列选项:

参数	说明	数值
标称重量	定义将用于此测试的砝码标称值。	数字
砝码级别	按照OIML或ASTM定义砝码级别。另外,可以使用 <b>拥有</b> 创建 自定义允差等级。	E1   E2   F1   F2   M1   M2   M3   ASTM000   ASTM00   ASTM0   ASTM1   ASTM2   ASTM3   ASTM4   ASTM5   ASTM6   ASTM7   拥有*
控制限制	定义关于其设定值的过程错误允差。超出 <b>控制限制</b> 就是违 反质量要求,因此需要校正过程。 超出 <b>控制限制</b> 的结果: 测试失败,天平不合格。	数字
警告限制	定义相应上限或下限值,如果超出上限或未达到下限,则 需要更严格的过程监测。 <b>警告限制</b> 必须小于 <b>控制限制</b> 。 超出 <b>警告限制</b> 的结果: 测试失败,但是差值超过预期。	数字

#### \* 出厂设置

## 3. 测试砝码

可选择配置的校验砝码。关于校验砝码定义与设置的信息,请见[测试砝码 ▶ 第39页]与[测试砝码设置 ▶ 第100页]。

## 4. 错误管理

参数	说明	数值
锁定天平	定义测试失败后天平的行为。	激活   非活动*
	<b>激活</b> : 当失败的测试次数达到指定数量后,天平将被锁 定。在这种情况下,不可再次使用天平,直至具有适当权 限的用户将天平解锁为止。 <b>非活动</b> : 未激活锁定功能。	
允许的重试次数	定义锁定天平之前允许的最多重试次数。	数字(3*109)
	仅当 <b>锁定天平</b> 设定为 <b>激活</b> 时,此设置才可用。	

\* 出厂设置

5. 测试计划

参数	说明	数值
计划类型	指定要执行测试的计划。	手动*   每天   每周
	<b>手动</b> :测试手动执行。	每月 每季度 每年
	<b>每天</b> : 每天在指定时间生成一项任务。	
	<b>每周</b> : 每周至少生成一项任务。需要时可选择额外日期。	
	<b>每月</b> : 每月在指定的日期和时间生成一项任务。	
	<b>每季度</b> : 每三个月在指定时间生成一项任务。	
	<b>每年</b> : 每年在指定的时间生成一项任务。	
开始时间	定义测试到期的时间。	时间
	仅当 <b>计划类型</b> 未设定为 <b>手动</b> 时,此设置才可用。	

\* 出厂设置

### 通知

当**计划类型**设定为**手动**时,此部分不出现。

参数	说明	数值
测试之前(x)小 时	定义在发送通知以告知即将开始的计划测试之前的时间长 度。	取决于所选频率(计 划类型)的不同值。
每(x)小时通知	定义发布下一个通知之前的时间间隔。	取决于所选频率(计 划类型)的不同值。

### 首选天数

只有当**计划类型**设定为**每周**时才会出现此部分。

兑 <b>明</b>	数值
定义执行测试的首选日。	星期一*   星期二*   星 期三*   星期四*   星期 五*   星期六   星期天
<b>5</b>	<b>ŧ明</b> Ξ义执行测试的首选日。

\* 出厂设置

## 首选执行日

只有当**计划类型**设定为**每月**时才会出现此部分。

参数	说明	数值
星期几	定义执行测试的首选日。	无* 星期一 星期二
	如果选中了 <b>无</b> ,将安排在最后一次执行后一个月内执行测 试。	星期三   星期四   星期 五   星期六   星期天
该月的第几周	定义在当月哪一周执行测试。	第一个*   第二个   第
	仅当 <b>星期几</b> 未设定为 <b>无</b> 时,此设置才可用。	三个   第四个

\* 出厂设置

#### 6. 打印

参数	说明	数值
页眉和脚注	定义要打印的页眉和/或页脚。	标题   标题文本   日 期/时间   用户   签名   分割线   组标题
天平信息	定义要打印的天平相关信息。	天平类型   天平ID   天 平序列号   软件版本
测试摘要	定义要打印的测试总结相关信息。	测试类型   测试名称   测试结果
测试详细信息	定义要打印的测试详情相关信息。	测试触发器   开始时 调节水平   温度   准备 说明   测试开始(日 期/时间)   测试结束 (日期/时间)   用户 名
皮重规格	定义要打印的皮重规格相关信息。 本节仅适用于使用皮重进行测试。	皮重名称   最小皮重
测试砝码	定义要打印的测试砝码相关信息。	测试砝码ID   砝码级别   标称重量   实际重量   砝码组ID   认证ID   认 证日期   下次校准日 期   砝码类型   最小砝 码级别   所用标称重 量   所用实际重量
测试限值	定义要打印的测试限值相关信息。	警告限制   控制限制
测量/结果	定义要打印的测量和结果相关信息。	重量   偏差   状态   水 平状态   零/去皮

### 可参阅

- ∂ 创建一个新测试 ▶ 第41页

## 6.5 校正设置

## ☰ 导航: ▼ 方法 > 집 校正 > 집 内部校正 > ✔ 编辑

### 1. 策略

参数	说明	数值		
策略	定义要执行的校正类型。			
	当 <b>策略</b> 设定为 <b>无校正</b> 或 <b>外部校正</b> 时,没有其他设置可用。	无校正		
	对于经过认证的天平,该设置设定为 <b>内部校正</b> 且不可编 辑。			
自动打印	激活时,在计算出结果之后,将立即在启用的纸带打印机 上打印校正结果。	激活   非活动*		

\* 出厂设置

#### 2. 规格

参数	说明	数值
″校前″测试	校正序列开始时,将自动执行内部灵敏度测试以评估当前 状态。将显示出测试结果并进行记录。	激活   非活动*
″校后″测试	完成校正后,将自动执行内部灵敏度测试。将显示出测试 结果并进行记录。	激活   非活动*

\* 出厂设置

#### 限制

只有当激活"校前"测试或"校后"测试选项中的一个时,这些设置才显示。

参数	说明	数值
控制限制	定义关于其设定值的过程错误允差。超出 <b>控制限制</b> 就是违 反质量要求,因此需要校正过程。	数字(0.1%*1 0.001100%)
	超出 <b>控制限制</b> 的结果: 校正失败,天平不合格。	
警告限制	定义相应上限或下限值,如果超出上限或未达到下限,则 需要更严格的过程监测。 <b>警告限制</b> 必须小于 <b>控制限制</b> 。	数字 (0.001…100%)
	超出 <b>警告限制</b> 的结果: 校正通过,但是差值超过预期。	

\* 出厂设置

#### 3. 错误管理

参数	说明	数值
锁定天平	定义校正失败后天平的措施。	激活   非活动*
	<b>激活</b> : 校正失败后天平将被锁定。在这种情况下,不可再 次使用天平,直至具有适当权限的用户将天平解锁为止。	
	<b>非活动</b> :天平将不会被锁定。	

## \* 出厂设置

## 4. 计划

参数	说明	数值
水平调节后启动	定义在水平调节后是否开始内部校正。	激活   非活动*

温度变化后启动	定义在出现1°C温度变化后是否自动开始内部校正。	激活   非活动*
	对于经认证的天平,该设置设定为 <b>内部校正</b> 且不可编辑。 此限制不适用于/AC类天平。	
计划	定义执行校正的时间。可为每天定义1至3个开始时间。也 可定义执行校正的日期。	非活动   1个启动时 间   2个启动时间*   3 个启动时间
启动时间1	定义执行任务的开始时间。	时间
	要定义的开始时间的数量由 <b>计划</b> 指定。	
首选天数	定义预定校正的天数。	星期一   星期二   星期
	仅当 <b>计划</b> 未设定为 <b>非活动</b> 时,此设置才可用。	三   星期四   星期五   星期六   星期天

\* 出厂设置

### 5. 打印

参数	说明	数值
页眉和脚注	定义要打印的页眉和/或页脚。	标题   标题文本   日 期/时间   用户   签名   分割线   组标题
天平信息	定义要打印的天平相关信息。	天平类型   天平ID   天 平序列号   软件版本
校正摘要	定义要打印的校正摘要相关信息。	校正类型   校正状态   天平已校正
校正详细信息	定义要打印的校正详情相关信息。	触发器   传感器温度   水平状态   日期/时间   用户名
校正重量	定义要打印的校正砝码相关信息。 本节仅适用于使用外部砝码进行校正的情况。	测试砝码ID   砝码级别   标称重量   实际重量   砝码组ID   认证ID   认 证日期   下次校准日 期   砝码类型   最小砝 码级别   所用标称重 量   所用实际重量
校正限值	定义要打印的校正限值相关信息。 本节仅适用于内部校正。	警告限制   控制限制
测量/结果	定义要打印的测量和结果相关信息。 本节中可用的设置视校正策略而定。	修正   "校前"测试偏差   "校后"测试偏差   "校 前"测试结果   "校后" 测试结果

#### 可参阅

∂ 编辑"内部校正" ▶ 第48页

⊘ 编辑"外部校正" ▶ 第49页

## 7 保养

为了保证天平的功能性和称量结果的准确性,用户必须执行一些保养。 适当的维护时间间隔取决于您的标准操作流程(SOP)。

## 7.1 维护任务

维护作业	推荐的维护间隔	备注
进行调整	• 每天	请参阅""校正""
	<ul> <li>清洁后</li> </ul>	
	• 调平后	
	• 更换位置后	
进行日常测试(偏心载	<ul> <li>清洁后</li> </ul>	参见"测试"
荷测试、重复性测试、	• 安装天平后	
灵敏度测试)。	• 软件升级后	
METTLER TOLEDO 建议全	• 取决于您的内部规定(SOP)	
少近1]一次灭敏度测 试。		
清洁	• 每次使用后	请参阅"清洁"
	• 更换物质后	
	• 根据污染度	
	• 取决于您的内部规定(SOP)	
更新软件	• 取决于您的内部规定(SOP)。	参见"软件更新"
	• 新软件发布后。	

### 可参阅

- ♂ 校正 ▶ 第48页
- 测试 ▶ 第40页
- ⊘ 清洁▶第113页
- ♂ 软件升级 ▶ 第117页

## 7.2 清洁

## 7.2.1 拆卸进行清洁

	<u> // /////////////////////////////////</u>
	尖锐物体或破碎的玻璃造成伤害
	仪器部件(例如,玻璃)会破裂并导致受伤。
	- 务必集中精力并小心操作。

1 向前拉动封盖(1)并将其提起。 注意:注意不要让封盖接触称量区域。 2 按下门释放杆端(2),打开侧门(3)。 3 向一侧倾斜前面板(4),然后小心地将其从凹槽 3 中拉出。 4 可选: 按住侧门(3), 使用所提供的1.5 mm六角 扳手(6)拧松螺钉(5)。 5 向前拉动侧门(3),将其卸下。 6 重复上述两个步骤,卸下另一侧门。 3 5 6 7 小心倾斜秤盘(7),将其从称量挂钩(8)上摘 下。 8 取下承水盘(**9**)。 7

9 轻轻提起封盖(10),向前拉动,将其卸下。

10 将拆除的所有部件存储在安全的地方。

▶ 天平可以进行清洁了。



## 7.2.2 清洗剂

下表列出了METTLER TOLEDO推荐的清洁工具及清洗剂。注意表中指定的清洗剂浓度。

			工具					清洗剂			
		纸巾	思思	洗碗机	¥	丙酮	乙醇(70%)	异丙醇(70%)	盐酸(3-10%)	氢氧化钠 (0.2-1.0 M)	过氧乙酸 (2-3%)
天平周围	天平外壳	1	R		R	_	R	1	R	R	R
	支脚	1	R		R		R	1	R	R	R
天平终端	操作终端	1	R		1	PR	R	R	R	R	R
	显示屏	1			1	PR	R	R	R	R	R
	终端保护 罩	1	R		1		R	R	R	PR	PR
天平防风	玻璃面板	1	R	R	R	PR	1	1	R	R	R
罩	不可拆卸 的把手和 框架	1	R		R	PR	1	1	R	R	R
称量区域	秤盘	R	R	1	R	R	1	1	R	R	R
	滴水盘	R	R	1	R	R	1	1			R

插图

✓ METTLER TOLEDO的最佳推荐; 可以放心使用,没有任何限制。

R METTLER TOLEDO推荐;可以放心使用,没有任何限制。

PR METTLER TOLEDO部分推荐: 必须评估对酸和碱的单独耐受性,包括对接触时间的依赖度。

— 不推荐。极易损坏。

## 7.2.3 清洁天平



# 注意

### 因清洗方法不正确而损坏仪器

如果液体进入外壳,则有可能损坏仪器。某些清洗剂、溶剂或研磨剂可能会损坏仪器表面。

- 1 请勿向仪器喷洒或倾倒液体。
- 2 仅使用仪器参考手册(RM)或指南"8 Steps to a Clean Balance"中指定的清洁剂。
- 3 务必使用略微湿润的无绒布或纸巾清洁仪器。
- 4 立即拭去任何溅出物。



关于清洁天平的更多信息,请参阅"8 Steps to a Clean Balance"。

#### www.mt.com/lab-cleaning-guide

#### 清洁天平的周围

- 去除天平周围的任何灰尘或污垢,避免进一步的污染。

#### 清洁终端

- 使用湿布或纸巾及温和清洗剂清洁终端。

#### 清洁可拆卸部件

- 使用湿布或纸巾和温和清洗剂清洁拆下的部件,或者在最高80°C的洗碗机中进行清洁。

#### 清洁天平

- 1 断开天平与AC/DC适配器的连接。
- 2 使用沾湿温和清洗剂的无绒布清洁天平表面。
- 3 首先使用一次性纸巾清除粉末或灰尘。
- 4 使用湿的无绒软布和温和溶剂(如70%的异丙醇或乙醇)清除粘性物质。

#### 7.2.4 清洁后投入使用

- 1 重新组装天平。
- 2 检查防风门和封盖是否能正常打开和关闭。
- 3 显示终端是否已连接天平。
- 4 重新将天平连接至交流/直流适配器。
- 5 检查水平状态,必要时调平天平。
- 6 请遵守"技术资料"中规定的预热时间。
- 7 执行内部校正。
- 8 根据您公司的内部规程进行一次常规测试。METTLER TOLEDO建议在清洁天平后进行一次灵敏度测 试。
- 9 按→0←可将天平归零。
- ➡ 天平已经准备好可以使用了。

#### 可参阅

- ⊘ 调节天平水平 ▶ 第28页
- ♂ 进行内部校正 ▶ 第29页
- ∂ 执行"灵敏度测试" ▶ 第46页

### 7.3 服务

由获授权的服务技术人员定期进行维护,以确保未来数年可靠运行。有关可用服务选项的详细信息,请联系当地METTLER TOLEDO代表。

#### 7.4 软件升级

搜索软件:

▶ www.mt.com/labweighing-software-download 如需获得更新软件方面的支持,请联系METTLER TOLEDO服务代表。 METTLER TOLEDO 建议在更新软件之前将数据保存在存储设备上。

#### 三 导航: ▶ 天平菜单 > 穹 维护 > 丝 软件更新

可参阅

导出和导入设置 ▶ 第63页

#### 7.4.1 更新软件

- 将包含软件安装程序(zip文件格式)的USB存储设备连接到天平。
- 点击
   公 软件更新。
- 2 选择 **更新软件**并点击**→下一步**。
  - ▶ 更新向导打开,将会引导您逐步完成程序。

#### 7.4.2 将软件恢复至以前版本

当前的软件版本可回滚至之前的软件版本。

- 1 点击**丝软件更新**。
- 2 选择将软件恢复到以前版本。并点按→下一步。
   更新向导打开,将会引导您逐步完成程序。

#### 7.4.3 软件更新后投入使用

- 1 按下 ① 打开天平。
- 2 检查水平状态,必要时调平天平。
- 3 执行内部校正。
- 4 根据您公司的内部规程进行日常测试。
- 5 按→0← 可将天平归零。
- ➡ 天平已经准备好可以使用了。

## 可参阅

- ♂ 调节天平水平 ▶ 第28页
- ∂ 进行内部校正 ▶ 第29页

## 8 故障排除

下一章介绍了可能的错误及其原因和补救措施。如果按照这些说明无法修复错误,则联系METTLER TOLEDO。

## 8.1 错误信息

错误信息	可能原因	诊断	补救措施
天平重置失败	通信故障	_	断开电源线并于几秒之 后重新连接。
系统未设置有效的日期 和时间	电池电量低	_	连接电源插座,让电池 充电2到3天。
无法确定重量	电子元件的数据信号问 题。	_	断开电源线并于几秒之 后重新连接。
	显示操作终端和秤台之 间的连接故障。	检查电缆是否受损 (扭 结、缠绕或针脚折 断)。	更换操作终端电缆。
	设备发生错误。	检查服务菜单中是否列 出了设备错误,参见[服 务菜单 ▶ 第88页]。点击 <b>设备错误</b> 。	记录错误代码并联系当 地METTLER TOLEDO服务 代表。
无法启动校正	天平打开时未达到初始 零点。	-	断开电源线,几秒之后 重新连接。
预防性的性能优化	天平内存(RAM)已满。	_	完成当前任务。断开电 源线并于几秒之后重新 连接。

#### 可参阅

♂ 服务菜单 ▶ 第89页

## 8.2 错误现象

错误现象	可能原因	诊断	补救措施
显示屏变暗。	仪器处于待机模式。	_	打开仪器。
	无电源。	检查与AC/DC适配器和电 源插座的连接。	将秤台连接至电源插 座。请参阅″连接天 平″。
	显示操作终端未连接仪 器。	检查显示操作终端电缆 连接。	检查仪器的显示操作终 端连接线缆。
	显示操作终端电缆损 坏。	检查电缆是否受损 (扭 结、缠绕或针脚折 断)。	更换显示操作终端电 缆。
	仪器连接了错误的AC/DC 适配器。	请参阅"技术资料"进行 检查。	使用正确的AC/DC适配 器。
	AC/DC适配器损坏。	_	更换AC/DC适配器。

错误现象	可能原因	诊断	补救措施
显示器上的值忽高忽 低。	称量台上有振动干扰 (如建筑振动、人走 动)	将盛有水的烧杯放在称 量台面上。振动会导致 水面波动。	保护称量位置,使其免 受振动干扰(例如使用 减震装置)。
			寻找具他称重位直。
	田于防风罩不紧密和/或 打开的窗户导致气流流 动。	检查防风卓是否有缝 隙。	紧固防风罩。 关闭窗口。
	称量样品带静电。	检查使用测试砝码时称 量结果是否稳定。	提高称量室内的空气湿 度。 (4.8.1.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5
			使用去静电装直。参 见"附件"。
	该位置不适合称量。	_	遵循该位置的要求。参 见"选择位置"。
	有东西接触到秤盘。	检查接触的部件或污 垢。	取下接触部件。 清洁天平。
显示器上的值发生增/减 漂移。	称量样品吸收水分或蒸 发水分。	检查使用测试砝码时称 量结果是否稳定。	覆盖称量样品。
	称量样品带静电。	检查使用测试砝码时称 量结果是否稳定。	提高称量室内的空气湿 度。
			使用去静电装置。参 见"附件"。
	称量样品比称量室内的 空气温度高或低。	检查使用已适应环境的 测试砝码时称量结果是 否稳定。	让样品与室温相同。
	天平尚未预热。	_	使天平预热。"通用数 据"中详细说明了预热时 间多久为足够。
显示器显示超载或欠 载。	安装的秤盘错误。	轻轻抬起或按压秤盘, 查看显示器是否显示重 量。	安装正确的秤盘。
	未安装秤盘。	-	安装正确的秤盘。
	通电时零点不正确。	-	断开电源线并于几秒之 后重新连接。
	天平未校正。	-	执行内部校正。参见"内 部校正"。
防风罩侧门未完全关 闭。	防风罩侧门未正确调 节。	-	联系您的METTLER TOLEDO服务代表调节侧 门。
用户界面响应迟缓。	任务的 <b>结果列表</b> 中包含 太多结果。	检查每个正在运行和待 处理任务的 <b>结果列表</b> 。	完成所有任务:对于 <b>任</b> 务列表中的每项任务, 选择该任务,点击 <b>继续</b> 任务然后点击完成。

## 8.3 修复错误后投入使用

故障排除之后,执行以下步骤,即可将天平投入使用:

- 确保天平完全重新组装并已清洁。
- 重新将天平连接至交流/直流适配器。

## 9 技术参数

## 9.1 通用数据

#### 电源

交流/直流适配器(型号	输入: 100-240 V AC ± 10%, 50-60 Hz, 1.8 A
FSP060-DHAN3):	输出: 12 V DC, 5 A, LPS, SELV
交流/直流适配器(型号	输入: $100 - 240 \text{ VAC} \pm 10\%$ , $50 - 60 \text{ Hz}$ , $1.5 \text{ A}$
FSP060-DIBAN2) :	输出: 12 V DC, 5 A, LPS, SELV
交流/直流适配器用电缆:	3芯,配有国家专用插头
天平功耗:	12 V DC ± 10%, 2.25 A
极性:	

### 保护与标准

过压类别:	II
污染度:	2
安全性和EMC标准:	请参阅符合性声明
应用范围:	仅用于室内干燥的地方

#### 环境条件

当天平在以下环境条件下使用时,则适用以下这些限值:

平均海拔高度:	最高5000 m
环境温度:	+10 至 +30 °C
最大温度变化:	5 °C/h
相对湿度:	3070%,无冷凝现象
适应环境的时间:	仪器放置在与投入使用位置相同的位置后至少 <b>12小时</b> 。
预热时间:	天平接通电源后至少 <b>120分钟。</b> 从待机模式开启后,仪器随 即做好操作准备。

天平可在以下环境条件下使用。但是,天平的称量性能可能超出限值:

环境温度: +5 °C - +40 °C

## 相对湿度: 气温在31°C时,空气湿度为20%至最大80%,气温达到 40°C时,空气湿度线性下降至50%,无冷凝现象

在以下条件下,可将天平断开连接并存储在其包装中: 环境温度: -25 - +70 ℃

相对语母.	10 00%	工公將现免
伯乃迎反.	10-90%,	儿々斑斑涿

# 9.2 型号专用数据

	XPR3DUE	XPR16DUE
	•	
	3.2 g	12 g
	3 g	10 g
	0.01 mg	0.01 mg
	1.2 g	3.2 g
	0.001 mg	0.001 mg
重复性(标称载荷下)	0.006 mg	0.008 mg
重复性(5%载荷下)	0.001 mg	0.002 mg
	0.02 mg	0.03 mg
偏载误差(测试载荷下)	0.01 mg (1 g)	0.03 mg (5 g)
灵敏度偏移(标称加载下) ▲	0.08 mg	0.12 mg
灵敏度温度漂移	0.00015%/°C	0.00015%/°C
	0.0008 mg	0.0012 mg
	0.006 mg	0.01 mg
偏载误差(测试载荷下)	0.003 mg (1 g)	0.01 mg (5 g)
灵敏度偏移(标称加载下) ▲	0.04 mg	0.06 mg
最小称量值(USP,允差 = 0.10%) ▼	1.6 mg	2.4 mg
最小称量值(允差 = 1%) ▼	0.16 mg	0.24 mg
	6 s	6 s
天平外形尺寸(宽 × 长 × 高)	195 × 478 × 196 mm	195 × 478 × 196 mm
	32 × 32 mm	32 × 32 mm
防风罩的有效高度	81 mm	81 mm
	7 kg	7 kg
用于日常测试的砝码	•	
 砝码(OIML等级)	2 g (F1) / 100 mg (E2)	5 g (F1) / 200 mg (E2)
 砝码(ASTM等级)	2 g (ASTM 4) / 100 mg (ASTM 0)	5 g (ASTM 4) / 200 mg (ASTM 0)
	I	

▲ 使用内置砝码进行调整之后

▼ 在5%载荷、k = 2时测定

## 9.3 外形尺寸

外形尺寸[毫米]。 天平型号:所有







←→	外形尺寸 [mm]
∢──►>	净外形尺寸 [mm]
ত	称量下挂钩轴的位置

## 10 配件和备件

10.1 配件

附件是可以在工作流程中提供帮助的附加组件。

### 去静电组件



	离子发生器由极	30496446
a -	• 从称量样品中释放静由由荷	00100110
ST.	• 句括: ]个	
	• USB-A连接器	
	• 兼容以下设备: 紧凑式离子发生器	
	打印机P-52RUE	30237290
	<ul> <li>打印技术: 点阵</li> </ul>	
1	P-56RUE打印机	30094673
and a second sec	• 打印技术: 直接热敏式	
( The second sec	P-58RUE打印机	30094674
	• 打印技术: 直接热敏式	
	热敏打印纸卷、自粘标签	30094725
	• 6卷/套 • 兼容以下设备: P-58RUE打印机	
	自粘点阵打印纸卷	11600388
-	· 3卷/套	
·	• 兼容以下设备: 点阵打印机	
	自粘热敏打印纸卷	30094724
	• 10卷/套	
·	• 兼容以下设备: 热敏直接打印机	

	<ul> <li>标准点阵打印纸卷</li> <li>5卷/套</li> <li>兼容以下设备:点阵打印机</li> </ul> 标准热敏打印纸卷	72456 30094723
	<ul><li>10卷/套</li><li>兼容以下设备: 热敏直接打印机</li></ul>	
防盗装置	防盗线缆	11600361
解放双手配件 		
	₩ <b>蹈开天</b> ● 免手动去皮、归零、打印	30312558
1000	ErgoSens	30300915
And the second s	• 用于无接触操作的红外传感器	
	• 接口: USB-A • 12 V DC; 电缆长度: 1.5 m	
条形码阅读器		
	条形码阅读器1D Gryphon GD4220	30417466
	<ul> <li>扫描条形码并将解码信息传输至所连接的设备</li> <li>接口: USB-A</li> </ul>	



#### RS232C接口电缆



• 天平和外设之间的数据传输

线缆RS232(f) - USB-A(m)

• 长度: 1.7 m

无线接口



## ADP-BT-S蓝牙适配器,单件

• 在仪器和外设之间建立蓝牙连接

30086494

30576241

- -----

### USB蓝牙/Wi-Fi组合适配器

30416089

11138042

11153120

11153121

- 在以下设备之间建立蓝牙连接: 仪器与电脑、仪器与打印机。
- 包括: USB蓝牙适配器、安装说明
- 即插即用: 自动检测并连接至外围设备。
- 兼容以下设备: ADP-BT-P蓝牙适配器, 单件

天平台



软件





#### LabX天平超值版

- LabX软件套件的简化版本
- 包括: 1个许可证
- 为实验室过程提供基本的仪器控制、数据处理和文档记录功能
- 适用于单台仪器的应用

#### LabX天平尊享版

- 从一个位置管理多台仪器和设备
- 包括: 1个许可证
- 对实验室过程和数据进行集中管理和控制
- 可远程监控仪器状态、运行样品和采集数据



• 适用于1台仪器

砝码

校正砝码

-	T .
Ůña.	u, "řů
A	

用于称量仪器的常规测试和校准 提供不同的准确度级别

- 带校准证书 (OIML/ASTM)
- www.mt.com/weights

其它

-	EasyHub USB	30468768
	• 最多可连接4个外设	
	• 至主机的接口: USB-B	
1	电缆PS/2 (f) – PS/2 (m)	30300920
	• 延长终端电缆	
	• 长度: 4.5 m	

## 10.2 备件

备件是指与原始仪器一起交付的部件,但如果需要,可以在没有服务技术人员帮助的情况下进行更换。

## 10.2.1 天平



	订单号	指定	备注
1	30959579	防风罩封盖	材质:玻璃;包括:门把手
2	30959577	左门,防风罩	材质:玻璃;包括:门、玻璃架、 门把手
3	30959580	前面板,防风罩	材质:玻璃
4	30460287	水平调节脚,组件	包括: 2个水平调节脚
5	30959573	盖板	-
6	30959578	右门,防风罩	材质:玻璃;包括:门、玻璃架、 门把手
7	30959572	承水盘	_
8	30959571	秤盘	-



	订单号	指定	备注
1	30388323	交流/直流适配器	输出: 12 V DC, 5 A
2	88751	澳大利亚电力电缆	-
3	30015268	英国电缆	-
4	87920	瑞士电缆	-
5	30047293	中国电缆	-
6	87452	丹麦电缆	_
7	87925	欧盟电缆	-
8	89405	英国电缆	-
9	225297	以色列电缆	-
10	11600569	印度电缆	-
11	87457	意大利电缆	-
12	11107881	日本电缆	-
13	11107880	泰国电缆、秘鲁电缆	-
14	88668	美国电缆	_
15	89728	南非电缆	_
16	30317506	终端(PRPT)	包括: 防护罩
17	30125377	显示操作终端保护罩	终端应用 (PRAT, PRPT)
18	30416123	显示操作终端电缆	_

## 10.2.3 包装



	订单号	指定	备注
1	30959583	包装	包括:出口箱,内部保护材料
2	30460298	出口箱	不包括: 内部保护材料

## 11 废弃处理

依照关于电气和电子设备废弃物(WEEE)的欧盟指令2012/19/EU,该设备不得作为 生活废弃物进行处置。这也适用于欧盟以外的国家/地区,请按照其具体要求进行处 置。



请遵照当地法规,在规定的电气和电子设备收集点处理本设备。如果您有任何疑问,请与主管部门或者您购买本设备的经销商联系。如果将本设备转交给其他方,则必须将本指令的内容一起传达给其他方。

# 12 合规性信息

国家审批文档,例如FCC供应商一致性声明,可在线获取和/或包含在包装中。

www.mt.com/ComplianceSearch

如有关于针对特定国家的仪器合规性问题,请联系METTLER TOLEDO。

www.mt.com/contact

## 13 附录

### 13.1 已审批天平

#### 13.1.1 定义

#### 已审批天平

已审批天平是指符合OIML R76中定义的"非自动称量仪器"当地法律要求的天平。对于已审批天平,净称量结果必须符合更高级别的控制。例如,已审批天平用于法定计量、基于重量的交易或法律应用中的质量测定。术语"已审批天平"包括符合计量标准(LFT)的天平、经认证的天平和经注册的天平。

这些天平的限制和特性会在本节以及本手册中的特定天平设置中进行说明。

要标识已审批天平,请将字符/M或/A附加至型号名称。

#### 实际分度值,d

该数值d表示"实际分度值"。根据OIML R76-1 [T.3.2.2],它表示两个连续指示值之差。在某些国家,数值d定义为"分度值"或"分度值区间"。实际上,它通常称为"可读性"。

#### 检定分度值,e

该数值e 表示"检定分度值"[OIML R76-1: T.3.2.3]。该数值用于仪器分类和检定。它表示仪器的绝对 准确度,与市场监管相关。

检定分度值的最小值为1 mg。[OIML R76-1: 3.2]

### 13.1.2 描述性标记

根据OIML R76-1 [7.1.4], 仪器的描述性标记位于型号标签上:

- Min: 最小秤量
- Max: 最大称量(在本文中简称为"称量")
- e: 检定分度值
- d: 实际分度值

产品铭牌还带有描述性标记,以及仪器的其他计量特性与限值。

#### 13.1.3 归零和去皮限制

#### 天平归零

- 开启天平时,执行初始化归零操作。如果在初始化归零操作期间,负载超过天平称量的20%,则 无法归零,并且不显示称量值。[OIML R76-1:T.2.7.2.4和4.5.1]
- 在操作过程中,可执行归零操作的范围为天平称量的±2%。[OIML R76-1: 4.5.1]

#### 去皮

• 如果毛重为负值,则无法对天平去皮。[OIML R76-1: 4.6.4]

### 13.1.4 出厂方法: General Weighing

所有天平出厂前都使用名为General Weighing的出厂方法。对于已审批天平:

- 无法删除出厂方法。
- 出厂方法General Weighing的单位设置为g且无法进行编辑。

- 开启天平时,不管关闭天平时运行的是哪种方法,称量屏幕上都会显示出厂方法。
- 对于出厂方法使用的公差配置文件,设置显示器可读性被设置为1d且无法进行编辑。

#### 13.1.5 称量结果表示

已审批天平的称量结果表示遵循有关称量单位、重量值和砝码类型指示器的规则。这些规则将在以 下段落中进行介绍。

单位

- 提供有换算单位集供选择。
- 用户定义的单位(定制单位) 仅限用于不会与其他标准单位混淆的字符。不允许采用以下数值 (大写和小写字母):
  - 所有常用单位、缩写或全称,如g、gram、kg、ct、oz等。
  - c、ca、car、cm、crt、cart、kt、gr、mgr、ugr、kgr、gra、mgra、ugra、kgra、grm、mgrm、 ugrm、kgrm、mgram、ugram、kgram、k、kilo、to、tn、sh、tael、dram、dr、lboz、gramme、 tonne、livre、once、lbt、cwt、dwt
  - 以字母"o"开头的所有常用单位,其中"o"替换为数字"0",例如0z、0zt等。
  - 所有在末尾加上字母"s"的常用单位

称量结果

如果实际分度值小于检定分度值(**d**<**e**),则小于**e**的数字称为非检定数字。对于最多显示四位数字 (**d**≥0.1 mg)的天平,将标记非检定数字。例如,放置在**e**=1 mg和**d**=0.1 mg的天平上的100 mg砝码 将打印为100.[0] mg。[OIML R76-1: 3.4.1, 3.4.2]

- 主称量屏幕上的主要重量值: 非检定数字显示为灰色
- 主称量屏幕上的次要重量值(信息重量): 非检定数字显示为灰色
- 结果列表,详细视图:非检定数字显示在括号内
- Alibi内存: 非检定数字显示在括号内
- 打印结果: 非检定数字显示在括号内
- 数据导出:无特殊标记

如果使用自定义单位,则不会标记非检定数字。

对重量值的描述不会影响称量结果的准确性。这符合法定计量要求。

#### 称量结果指示器

根据OIML R76-1 [T.5.2、T.5.3、4.6.5、4.6.11、4.7]标记称量结果的类型,例如**净重、皮重**或**毛重**。

指示器	称量主界面	结果列表	打印输出
净重	Net	净重	N
皮重	_	皮重	Т
预置皮重	_	预置皮重	PT
毛重	_	毛重	G <sup>1</sup>
计算的质量	*	*	*
重量值不稳定	0	D	D

<sup>1</sup>如果打印输出仅包含毛重,则忽略指示器**G**。

#### 打印输出示例

以下示例指的是**e**=1mg和**d**=0.1 mg的天平。皮重或预设皮重值为200 mg,毛重为743.2 mg,净重为 543.2 mg。

• 带手动去皮:

带预设皮重:

N	543.[2] mg	Ν	* 543.[2]	mg
т	200.[0] mg	PT	200.0	mg
G	743.[2] mg	G	743.[2]	mg

### 13.1.6 MT-SICS

以下命令不适用于已审批天平:

- C0
  - 无法更改校正类型。
- TI
  - 无法立即去皮。[OIML R76-1: 4.6.8]
- ZI
  - 无法立即归零。[OIML R76-1: 4.5.6]

### 13.1.7 参考文献

OIML R 76-1 Edition 2006 (E), Non-automatic weighing instruments, Part 1: Metrological and technical requirements – Tests

# 索引

Α		重复性测试	44
	72	创建	41
安全信息	9	重复性测试	
安装		设置	104
标准级	22	重置	
打印机	51, 52	密码	68
FraoSens	56	处置	133
	56	创建	
冬形和阅读哭	54	重复性测试	41
	04	灵敏度测试	41
防风置	25	偏心载荷测试	41
两八 <u>中</u> 开始塌作	23	创建	
ノカホー 牧弾	27	方法	35
12 5 5	24	用户组	66
В		用户	66
包装		存储	
天平	31	天平	31
编辑		存储器	
方法	37	alibi	72
C		D	
测试		打印机	50, 51, 52, 86
重复性	44	安装	51, 52
创建	41	测试	51, 53
灵敏度	46	删除	57
偏心载荷	42	打印	
测试	18, 40	测试页	51, 53
设置	101	结果	51, 52
拆开		待机	29
天平	22	待机	15, 29
产品铭牌		登录	28, 68
概述	14	灯	
秤盘	13	StatusLight 状态指示灯	82
承水盘	13	<b>F</b>	
称量辅助		E	
SmartTrac	17	ErgoSens	56, 86
称重屏幕	16	删除	57
称量主界面	16	EULA	27

F		校验砝码	39, 40
	18	设置	100
防风罩	12	校正	18
方法		设置	111
编辑	37	解锁	
创建	35	天平	69
克隆	37	界面	
删除	38	蓝牙	85
迅문	35	以太网	85
业 了 执行	35	警告标志	9
防风置	00	经认证的天平	
ど が が が イ ー	25	参见已审批天平	135
- <sup>次</sup> 能 封兰	20	к	
<u>判</u> 血 如王	13		
たす	10	开/天 ————————————————————————————————————	27
你心 截 <u>年</u>	0	<b>卅/</b> 天	29
言口	9	克隆	
谷口り里が作り大十	125	万法	37
	155	L	
版方	E7 07	LabX	57, 87
	57,87	蓝牙	
MT-SICS	58, 87	打印机	52, 86
Wed	60, 87	蓝牙	85
G		LFT天平	
概述		参见已审批天平	135
产品铭牌	14	高度	82
概览		灵敏度测试	46
天平	11	创建	41
终端	15	灵敏度测试	
归零		设置	107
初次	89	历史	71
归零	15, 30	LV12	93
н		Μ	
海拔	122		13
合规性信息	134		10
环境条件	22, 122	把手	1.3
.I		开放式	13
		密码	
脚踏开天	56, 87	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	68
删除	57		00

登录	28
新建用户	66
命令	
MT-SICS	58, 87
Web服务	60, 87
MT-SICS	58, 87
N	
内部	
调整	48
P	
偏心载荷测试	
创建	41
偏载测试	42
偏心载荷测试	
设置	101
Q	
去皮	30
去皮	15
R	
任务	38
软件	
版本	7
S	
删除	
设备	57
删除	
方法	38
任务	38
设备	
编辑设置	56
打印机	50, 51, 52, 86
ErgoSens	56, 86
脚踏开关	56, 87
删除	57
条形码阅读器	54, 86
外围设备	86

设置	
一般称量	89
声音	
显示终端	82
设置	
测试	101
重复性测试	104
校正	111
灵敏度测试	107
偏心载荷测试	101
湿度	122
时间	
适应环境	27, 122
预热	27, 122
适应环境	
时间	27, 122
水平调节辅助装置	28, 71
水平调节脚	14
SmartPan	13
SmartTrac	17
StatusLight	14
StatusLight 状态指示灯	82
т	
	74
条形码阅读器	54, 86
删除	57
调整	48
内部	48
外部	49
U	
USB	
参见设备	86
打印机	51 86
W	01,00
71 HP 设备	96
<b>这</b> 电 個敕	10
""" 你们是 一	49
デアスシ	124

Web服务	60, 87
位置	22
温度	122
升温时间	122
适应环境的时间	122

# X

下挂称量	32
显示终端	
亮度	82
声音	82
StatusLight 状态指示灯	82

# Y

水平调节辅助装置	28, 71
水平调节脚	14
天平	28
指示灯	16
一般称量	
创建方法	36
设置	89
执行	36
已审批天平	89 <i>,</i> 135
以太网	85
用户	
创建	66
管理层	65
名称	28
删除	66
组	66
预热	
时间	27, 122
运输	
短距离	31
运输	
长距离	31
Z	
一般称量	36

重量	
校验砝码	39
终端	14
安装	24
概览	15
装配	
防风罩	25
天平	25
注销	68
自动喂料器	93
组合校验砝码	40
阻止	
天平	69
## 为您的产品保驾护航:

梅特勒托利多服务部门提供健康检 查、维护保养、校准等相关服务, 助力您守护本产品的价值。

详情请咨询我们的服务条款。

## www.mt.com/service

www.mt.com/XPR-Essential-micro

更多信息

Mettler-Toledo GmbH Im Langacher 44 8606 Greifensee, Switzerland www.mt.com/contact 保留技术修改权。 © 07/2024 METTLER TOLEDO. 保留所有权利。 30945814A zh

